トランスイルミネーター　取扱説明書

2-5442-01,02

はじめに

この度はトランスイルミネーター SRT-170、MID-170 型をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。商品のご使用前に本取り扱い説明書をよくお読みになり、末永くご愛用下さいますようお願い致します。

取り扱い方法

1. 電源にコンセントを差します。
2. 電源ボタンを ON にします。
3. 内部の紫外線ランプが点灯し、フィルターを通して紫外線が発生します。
4. 強弱切り替えスイッチにより、適当な強さに切り替えます。
5. 使用後は電源スイッチを OFF にします。

使用上の注意

！！！紫外線ランプからの紫外線は目や肌に有害です。本体に装着されている紫外線保護カバーを使用せずに長時間見つめることはお避けください。蛍光実験などフィルター上部に設置されたサンプルを観察するときには必ず上部の紫外線カット透明保護カバーを通して行って下さい。

！！！紫外線を使用した実験を行う際には、できるだけ紫外線保護メガネやゴーグル、フェイスシールドなどの保護用具を併用して下さい。

！！！紫外線ランプやフィルターの交換時、あるいは本体の掃除の際には、必ず電源コードをコンセントから抜いてから作業して下さい。思わぬ電気ショックからのけがを防ぐことができます。

！！！フィルターや紫外線ランプは消耗品です。発生する紫外線の強度が弱くなったときには紫外線ランプの劣化、フィルターの劣化が考えられます。別売の専用交換部品と取り替えて下さい。

仕様・性能

使用蛍光管：

SRT-170 型　短波長紫外線（UV-C）ランプ　15W×4 本

MID-170 型　中波長紫外線（UV-B）ランプ　15W×4 本

使用紫外線フィルター：

特殊ガラス製紫外線バンドパスフィルター

（中心波長　約 310nm）

電源：　AC100 V　50/60Hz

消費電力：　切り替えスイッチ強時／72W　1.2A

切り替えスイッチ弱時／60W　1.0A

商品に関するお問い合わせは・・・・・・・

アズワン（株）カスタマー相談センター　Tel　0120-700-875

Fax　0120-700-763

までお願いいたします。

第一版：平成 12 年 4 月