

ロール紙のセット

- プリンタの取扱説明書に従い、印刷直前にロール紙をセットしてください。
- ロール紙をプリンタにセットする際はロール端部を持ち印刷面を触れないようご注意ください。
- ロール紙の先端に汚れや折れ、曲がりなどがあるときは、先端部をカットしてください。
- ロール紙を給紙スロットに挿入する場合、ロール紙が折れないように用紙のたわみを取るように入れて挿入し、垂直な状態でセットして下さい。

印刷方法

- プリンタの取扱説明書に従い、印刷してください。
- ロール紙の自動カットは行わないでください。

ロール紙のカット

ロール紙をカットする時は、カットする位置までロール紙を排出し、市販のハサミか、カッター等でカットして下さい。プリンタ本体の純正カッターを使用されますと、まっすぐにカットされない場合があります。またカッターの切れが悪くなる場合があります。

取扱い

- 本製品は一般室温環境下(温度 15-25℃、湿度 40-60%)で使用してください。
- 開封後はできるだけお早めにご使用願います。
- 用紙を濡らしたり、折り曲げたり、印刷面を傷つけないように注意してください。
- 用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水分や油が印刷品質に影響します。
- ロール紙は外巻き(印刷面が外側)になっておりますので、取扱いのときは綿製の手袋を着用することをお勧めします。
- 個装箱、個装袋、巻きほぐれ防止テープ、フランジ等は用紙の保管時に使用しますのでなくさないでください。
- プリンタ、インク、印刷設定などの印刷環境により色調や印刷性能に差が生じます。
本番前には、必ず十分な印刷テストを行ってください。
- 用紙の終端(用紙の紙管への巻き始め)付近では、紙管から用紙がはがれるとき、用紙送りが乱れ印刷画像に筋が入る場合があります。この場合に備えて用紙は長めに巻かれていますので、画質を重視される場合は終端付近の使用は避けてください。

保管

- 本製品を使用しない場合は、プリンタから取り外し、巻き直してから巻きほぐれ防止テープもしくはロール紙固定ホルダーを巻いてください。巻き直した用紙は梱包されていた個装袋に包み両端にフランジを取付け、個装箱に入れて水平な状態で保管してください。プリンタに長期間セットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。

- 高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 印刷した用紙を保管する場合は、色合いを保つために、高温、多湿、直射日光を避けて暗所に保存することをお勧めします。

印刷後のロール紙の取扱い

- 印刷物をこすったり引っかいたりしないように注意してください。
- 印刷物は印刷面が完全に乾くまで触れないようにご注意ください。
未乾燥の状態で印刷面を触れますと印刷ムラの原因となることがあります。
- ヒートカッターによるカットを行う際には、表面からのカットを行うと表面のコーティング層が焦げる場合があります。裏面からカットをしていただきますと、よりきれいな仕上がりとなります。

対応プリンタおよび対応インク

当社印刷基準に基づき調査した結果であり、保障するものではありません。プリンター、インクメディア、印刷設定などの印刷環境により色調や印刷性能に差が生じます。本番前には必ず十分な印刷テストを実施願います。