

<⚠取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 耐熱温度以内で使用してください。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- 直接火にかけないでください。
- 熱くなりますのでヤケドに注意してください。
- 鍋・フライパン等の中に入れてそのまま使用しないでください。変形、破損の原因になります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- シリコン特有の臭いを感じる場合がありますが、ご使用上問題はありません。臭いは時間の経過に伴い薄れていきます。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器をご使用の際は、機種取扱説明書にそって正しく使用してください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。