

【注意事項】

おにぎり押し型 トミカ

【取扱い上の注意】

- ・キズやひび割れ、カケが発生した場合には直ちにご使用をおやめください。
- ・たわしまたは、みがき粉でみがかないでください。
- ・火のそばには置かないでください。
- ・自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用は絶対にしないでください。
- ・スポンジや柔らかい布に、食器用中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。
- ・煮沸消毒は変形することがありますので、しないでください。
- ・誤った使用方法に起因する損害は一切補償いたしません。