<⚠取扱上の注意>
●本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。●耐熱温度以内で使用してください。●電子レンジをご使用の際は、機種の取扱説明書にそって正しく使用してください。●コンロ等、火のそばに置かないでください。●調理中や直後は熱くなっています。必ず厚手のミトン等を用いてヤケドに注意してください。ヤケドの危険がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。●不安定な状態や場所では使用しないでください。●空炊きをしないように水量に十分注意してください。
●何度も続けて蒸す時は、目皿の穴が詰まっていないか確認してください。●内容物の入れすぎは、蒸しムラ等の原因になりますので注意してください。●食材を入れたまま長時間放置しないでください。食材の腐敗の原因になります。●先端が鋭利なもの等で傷付けないでください。破損の原因になります。●変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。●変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。●シリコーン特有の臭いを感じる場合がありますが、ご使用上問題はありません。臭いは時間の経過に伴い薄れていきます。●乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>
●最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。●ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。●たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。●食器洗浄機や食器乾燥器をご使用の際は、機種の取扱説明書にそって正しく使用してください。
※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。　※商品の交換等については、お買い求めの販売店へお問い合わせください。