レンジでカレーポットの使い方

❶ 食材を切って入れる

食材は均等な大きさに切るのがコツです。
加熱ムラがおきにくくなります。



❷ 電子レンジやオーブンで加熱

レシピの調理時間は、出力600Wの電子レンジを目安としています。電子レンジのワット数、機種、食材の大きさ、季節等により加熱時間は異なります。その都度、調節して使用してください。

オーブン加熱時は
200℃以下で



❸ できあがり！

本体が非常に熱くなっています。
必ず厚手のミトン等を用いてヤケドに注意してください。



※ 調理方法はレシピによって異なります。

電子レンジ オーブン 専用 (200℃以下)

※ 本体が高温になるのでラップは使用できません。

電子レンジやオーブン調理時のポイント

取扱説明書も合わせてお読みの上、正しく使用してください。

- ●電子レンジ・オーブン以外には使用しないでください。
- ●750Wを超える出力の電子レンジには使用できません。本製品の特性上、高温になると破損する場合があります。
- ●レシピの加熱時間は、出力600Wの電子レンジを目安としています。ワット数が調節可能な機種は、手動でワット数を調節してください。
- ●出力500Wの機種・設定の場合、レシピの調理時間より1.2割程度長くしてください。700Wの場合は、2割程度短くしてください。火が通っていない場合は、繰り返し15～30秒程度加熱してください。レシピによっては高いワット数で加熱した場合、うまく調理できない場合があります。
- ●電子レンジのワット数、機種、食材の大きさ、季節等により加熱時間は異なります。その都度、加熱時間を調節してください。
- ●電子レンジの自動メニューは使用しないで、手動で加熱時間を設定してください。
- ●油分・糖分の多い食材や、水分の少ない食材は加熱時間を短くしてください。
- ●本体に多量の油分や、油のみを入れて加熱しないでください。発火の恐れがあります。
- ●電子レンジで生たまごを加熱する際は、良く溶いてから加熱してください。破裂する恐れがあります。
- ●電子レンジでカラメルソースを作らないでください。高温になりすぎ破損する場合があります。
- ●ラップは発熱した本体の熱で溶けますので絶対に使用しないでください。
- ●オーブンは200℃以下で使用してください。

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
この商品は家庭で調理するために使うものです。ご使用の前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。
お読みになった後は、必ず保管してください。

※ご使用前に必ず各部に異常がないか事前に確認してください。
小さな傷やヒビは割れの原因になりますので使用しないでください。

⚠注意 ぶつけたり、高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。

⚠注意 ご使用の電子レンジ・オーブンの取扱説明書にそって正しく使用してください。

⚠ 取扱上の注意

- ●本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- ●電子レンジ・オーブン以外には使用しないでください。
- ●家庭用電子レンジ500W・600W対応です。750Wを超える出力の電子レンジには使用できません。本製品の特性上、高温になると破損する場合があります。
- ●調理中や直後は熱くなっています。必ず厚手のミトン等を用いてヤケドに注意してください。ヤケドの危険がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。
- ●空炊きをしないでください。破損やヤケドの原因になります。
- ●空炊きをした場合に、水等をかけて急冷しないでください。破損の原因になります。
- ●縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。吹きこぼれて電子レンジ・オーブンの故障やヤケドの原因になります。
- ●天ぷら、揚げ物料理には、使用しないでください。
- ●調理後は耐熱効果の高い鍋敷き（木製、金属製等）を敷いて置いてください。薄い布等は焦げる場合があります。又、木製品やカラーボード等に直接置いた場合、変色する恐れがあります。
- ●ラップは発熱した本体の熱で溶けますので絶対に使用しないでください。
- ●本体が高温の時に液体調味料やソースをかけると飛び跳ねる場合がありますので十分注意してください。
- ●食材を入れたまま長時間放置しないでください。食材の腐敗の原因になります。
- ●調理物を本体に長時間（1日以上）残した場合は、しみ、臭いの原因になります。調理物はこまめに他の容器に移してください。
- ●高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- ●先端が鋭利なもの等で傷付けないでください。破損の原因になります。
- ●破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- ●乳幼児の手の届かない所に保管してください。

⚠注意 調理直後は、突然一気に沸騰し液体が激しく噴き出す事があります（突沸現象）。電子レンジ・オーブンから取り出す時は顔等を近づけないでください。

⚠ お手入れ方法

- ●最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ●ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- ●スチールたわし、研磨剤入りのナイロンたわしやスポンジ、磨き粉等を使用しないでください。
- ●酸性、アルカリ性の洗剤は劣化の原因になります。
- ●焦げ付きが取りにくい場合は、お湯を満たしてふやかした後、スポンジでていねいに取り除いてください。
- ●水分や調理カスが残っている場合は、臭いやカビの原因になります。
- ●水分が残った状態での加熱はヒビの原因になります。洗った後の水分は十分に拭き取り乾燥してください。拭き取り後に電子レンジ500W・600Wで1分程度加熱すると、手早く乾燥ができます。その際、器から水分が染み出る場合がありますが、調理中に吸水した調理汁なので問題ありません。再度水洗いし、水気を拭き取った後、自然乾燥してください。
- ●食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。