

ディッシュブラシの形状変更

- ・現タイプ (図の薄い線)
⇒先端がそりあがっていました。
- ・新タイプ (図の太線)
⇒先端がフラットになります。

