

クランプ用スペアキャップ

交換方法:クランプ側のキャップを取り外し汚れなどを落としておきます。キャップを温水または温風にて温めます(80~90度程度)温まったキャップをタオルなどで先端部分を持ちクランプの爪に押し込むように差し入れます。(温水などで濡らしておくとう挿し込みやすくなります)すべて入れ終わったら水でキャップの熱を下げます。そのまま放置した場合キャップが抜ける場合があります。

注意:温水・温風などによる火傷には注意してください。