



ポリッシャー用 羊毛バフ

品番 24863 Φ125mm PS125-04

使用方法

羊毛バフは、用途に応じて使い分けが可能です。

- ①ラバーバットに直接取付—固い磨き
- ②スポンジに取付——ソフトな磨き

【注意】 バット上面まで覆うようにひもをしっかりと締め、回転部に巻き込まれないよう袋の内側にしまってください。



画像:スポンジに取り付けた場合

使い方のコツ

- 電動工具での研磨はゴミや前回使用時の固まった研磨剤などの異物により研磨面に傷をつける恐れがあります。研磨する前に、実際に研磨する面と同等の面や目立たない場所で試し研磨をして確認してください。
- ワックス・研磨剤・コンパウンドなどを塗布・研磨する際は、飛び散らないよう低速でおこなってください。
- 研磨やツヤ出しは強く押し付けず軽い力で一定の速度でおこなってください。

△ 使用上の注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 使用する電動工具の取扱説明書をよく読み、警告・注意を守り安全に作業してください。
- 使用時には必ず保護メガネ・防塵マスクなど安全保護具を着用してください。
- やわらかい素材の手袋など巻きこまれる恐れがあるものは着用しないでください。
- 巻き込まれる恐れのない服装をしてください。ネクタイ・そで口の開いたものや長髪も危険です。
- 本品を電動工具に取り付ける際は必ず電源を切ってください。
- 面ファスナーが確実に取り付けられ、保持力が保たれていること、はがれないことを確認してください。
- バフに付いている取り付け用ひもは、回転部に巻き込まれないよう袋の内側に入れてください。

- 電動工具が使用回転数に達した後、1分以上無負荷で回転させ異常音・異常振動が無いことを確認してください。
- 回転中は危険ですので手で触れないでください。また顔や手を近づけることもしないでください。
- インパクトドライバーで使用する場合はインパクト機能が作動しない状態で使用してください。変形や破損する恐れがあります。*インパクト機能が作動するとガガガと音がします。
- 最高使用回転数4,000min-1以下で使用してください。
- 使用前点検のほか、使用中にも変形・ひび・欠けや異常音・異常振動など異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
- 使用後は研磨剤や汚れを落としてください。
- 直射日光があたる場所、高温多湿な場所を避けて保管してください。