

# ScaleStyle

品番 20257

かんたんデジタルはかり

薄型 2kg EDS-02S

最大  
計量 **2kg**

風袋引き機能(O表示)

数量計測機能

バックライト機能

オートOFF機能

## 用途・特長

DIYやキッチンで食材の計量などに使いやすい!

薄型コンパクトで収納しやすい!

**【取引証明以外用】**本品は、ご家庭で使用していただくためにつくられたものです。

品物の売買取引や、公にその物の自方を証明する場合には使用できません。

**使用方法** ※製品出荷時には、計量皿に保護フィルムを貼って出荷しております。はがしてからお使いください。

### 通常計量



計量皿に何も載せていない状態で電源をONにしてください。



表示部に「0.0」と表示されてから計量物を計量皿に載せてください。  
※計量物はできるだけ計量皿の中央に載せて計量してください。



表示される数値が安定し止まったら数値を読み取ってください。

### 風袋引き機能(O表示機能)

風袋(計量物を入れる容器)の重さを差し引き「0」として計量物だけの重さを計量することができます。

- ①計量皿に何も載せていない状態で電源をONにしてください。
- ②表示部に「0.0」と表示されたから容器を計量皿に載せてください。
- ③「T」(ZERO)ボタンを押して「0.0」と表示させてから計量物を容器に入れて計量してください。  
※0g表示中に軽い計量物(粉など)をゆっくり載せたり少しづつ載せると表示が変わらない場合があります。少し多めに載せ、後から減らしてください。  
※容器の重さと計量物の重さの合計が2kg(最大計量)を超えると「0.Ld」と表示されます。速やかに計量物を降ろしてください。

### 個数計算機能

重さから計算して個数を確認できます。

(例)2gのネジを100個単位の重さで、ある量のネジの個数を計算します。

- ①電源をONにする。
- ②トレーなどを載せて「T」(ZERO)ボタンを押して「0.0」と表示させ風袋引きをしてください。
- ③次にトレーにネジを100本入れ、「PCS」ボタンを長押ししてください。表示部に「PCS」の表示が点滅します。
- ④「M」(MODE)ボタンで表示される数値を切り替えて「100」を選択してください。  
※25→50→75→100→25の順に切り替わります。
- ⑤その後、「PCS」ボタンを押すと画面に「OK」と表示され、点滅していた「PCS」の表示も確定されます。
- ⑥ある量のネジをトレーに載せれば、そのネジの個数が表示されます。
- ⑦個数計算機能を解除する時は「PCS」ボタンを押してください。  
付属の保護カバー2枚(透明)は、トレーとしてご利用頂けます。

### バックライト機能

使用時にバックライトが点灯します。使用しない状態が約15秒をすぎるとバックライトはいったん消えます。

### オートOFF機能

電源がONのまま何もせず約2分をすぎると自動的に電源がOFFになります。

### 仕様

- 最大計量 2kg
- 計量範囲 0.3g~2kg
- 表示 0.1g単位
- 精度 500g以下±0.2g  
500gを超え±0.3g
- 電源 単4形乾電池×2本
- 本体サイズ 長さ126×幅105×高さ18mm