


**Chrester** 防水 電気暖房機

## サラマンダーヒーター&ラウンドヒーター 取扱説明書



### ◆ 安全上のご注意

人への危害、財産などへの損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を次の区別で表示しています。

<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡、または、重傷に結びつく可能性があるもの。
<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

<b>禁止マーク</b>	してはいけないことを示します。
<b>注意マーク</b>	注意することを示します。
<b>指示マーク</b>	必ず行うことを示します。

#### !**警告**

##### 禁止

絶対に改造はしないでください。また、必ず交流 100V でご使用ください。

濡れた手で機器を操作しないでください。

機器運転中や電源オフ直後は、防護網などに触れないようにし、子供が近寄らないようにしてください。

機器の近くに、ガス類等の可燃性物質や爆発の恐れがある物質を保管しないでください。

機器の上や、機器に直接衣類等を置いて乾かしたりしないでください。

機器と壁の間や、機器の離隔距離の範囲内に物品を挟んだり、置いたりしないでください。

また、カーテン等の可燃物を近づけないでください。

他の暖房機と隣接させないでください。

##### 指示

機器は、離隔距離を保ってご使用ください。

暖房シーズン中に清掃をする場合は、必ずブレーカーを「切」(OFF)にして、機器が冷えた状態で行ってください。

機器に異常が発生した場合は、機器の電源を OFF にしてご購入元にご連絡ください。

発熱したヒーターに直接手で触らないでください。また、長時間見つめないでください。

人の動線に十分配慮し、安全な場所に設置してください。

定格 15A 以上のコンセントでご使用ください。1 つのコンセントに対し、小型タイプは 2 台まで、大型タイプは単独でご使用ください。

#### !**注意**

##### 禁止

機器の上に乗ったり、荷重を掛けたり、物を乗せたりしないでください。

機器は壊害には対応しておりません。海岸周辺でのご利用はお控えください。

塩害による機能性能の劣化・損失は製品保証の範囲外となります。

ヒーターエレメント部はガラス管のため、衝撃を与えないようご注意ください。

蒸気、湯気、熱気などが直接当たる場所への設置はお止めください。また、わざと水をかけないでください。

##### 指示

機器の所有者が変わる場合には、必ず本取扱説明書を新しい所有者に引き継ぎ保管できるようにしてください。

機器の設置場所周辺には、防炎仕様のものや熱で変形や変色しないものをご使用ください。

長時間、からだの同じ箇所を暖め続けないでください。

低温やけどの恐れがありますので、少しでも熱いと感じたら、本体を離してお使いください。

就寝中や外出中は使用しないでください。

乾燥など、暖房以外の用途で使用しないでください。

### ◆ 使用時のご注意


#### ・使用場所について

燃えやすいものや障害物とは、右図に示す距離をとって設置してください。

特にカーテンなどが触れないようしてください。

洗濯物の下などで使用しないでください。

底面にある転倒検出スイッチにより、転倒を検出します。



このため、水平でない場所や絨毯の上など、不安定な場所では使用しないでください。電源が入らない恐れがあります。

本製品は、お部屋全体を暖めるには向きません。スポット(局所)暖房用としてご使用頂くことをおすすめします。

#### ・防水機能について

本機器は、一般生活防水レベルの防水機能を有しています。これは、通常の雨や、水などの液体をこぼしてしまった場合でも機能性能に影響を及ぼすことなく、動作を継続できる機能となります。ただし、わざと水をかけたり、豪雨のような時に屋外で使用するようなことは避けてください。また、機器の内部などにかかるてしまった水分はなるべく早めにふき取るなどしてください。

#### ・運転中に熱くなる部分

機器の表面上は、非常に高温となる部分はございませんが、予期せぬ事故などを防ぐために、運転中もしくは電源オフ直後の機器には触らないようにしてください。

#### ・転倒時自動 OFF 機能、自動復旧機能


機器を傾けたり、倒したときに転倒時自動 OFF 機能が働き、運転を停止します。

傾いた状態や倒れた状態から復帰すると、自動的に復旧し、停止する前の動作を継続します。

#### ・防護網の特殊植毛加工について


機器の防護網には特殊な植毛加工が施されており、万一、機器が動作しているときに防護網に触れてしまった場合でも、火傷などのケガが発生しにくくなっています。但し、二次災害などを防ぐため、お子様が近寄らないようにしてください。

### ◆ 各部のなまえと機能 (イラストはサラマンダーヒーターです。ラウンドヒーターも同様となります)



### ◆ 使用方法

#### 1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。



##### 【注意】

電源ケーブルをステップルやくぎなどで固定しないでください。ケーブルが加熱して火災や感電の原因になります。


電源ケーブルやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

電源プラグは、ほこりや水分が付着していないか確認し、がたつきがないように刃の根元まで確実に差し込んでください。

電源ケーブルを束ねたまま使用したり、コード掛けに巻き付けたまま使用しないでください。

#### 2. 操作ダイヤルを回し、お好みの設定に合わせます。

必要に応じ、首振り動作や首振り角度の調節を行います。



#### 3. 運転停止する場合

操作ダイヤルを「OFF」の位置にします。電源プラグをコンセントから確実に引き抜きます。

## ◆ 日常のお手入れ・長期間ご使用にならない場合

### [日常のお手入れ]


- 通常は乾いた布などでお拭きいただき、汚れがひどい場合は、適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンなど揮発性の溶剤や潤滑剤などを使用しないでください。
- 内側の反射板は布などを使用して定期的に掃除してください。また、水洗いや分解はしないでください。
- お手入れの際は、必ず電源を切り、機器の温度が十分に下がってから行ってください。
- 1ヶ月に1~2回程度、電源プラグに付着したほこりや汚れを取り除いてください。

### [長期間ご使用にならない場合]

- 電源プラグを抜いてお手入れした後、お買い上げ時の梱包箱に入れるか、ポリ袋などを被せて、湿気の少ない場所に保管ください。
- 取扱説明書も大切に保管ください。
- 長期間未使用が続いた後で電源ONすると、焦げたような臭いがする場合がありますが、異常ではありません。しばらくすると消えます。

### [防護網を開けて内部を掃除する場合] ※ラウンドヒーターのみ。ドライバーをご用意願います。必ず電源オフの状態で行ってください。

- ①機器横の柱の部分にある、留め金のネジを  
②ゆっくりと防護網を開き、  
プラスのドライバーを使って外します。  
③反対側などを掃除する場合は、Low で  
首振り運転をして掃除しやすい箇所で  
停止させた後、電源を完全にオフにして  
10分以上経過した後に掃除をしてください。  
掃除完了後は、外したネジを元通りに  
取り付けてください。



※開き方が反対側となる場合がございます。

## ◆ こんなときには

### ●ヒーターがONにならない、放熱が弱い

- 電源プラグがコンセントに接続されているか確認ください。
- 機器の操作ダイヤルがOFFの位置になっていないか確認ください。
- 放熱が弱い場合は、そのまましばらくお待ちになって確認ください。
- 絨毯の上など、底面の転倒検出スイッチが働いている場合があります。水平で凹凸の無い場所に設置ください。
- ブレーカーがOFFになっているか確認ください。
- 他の電源コンセントで動作するか確認ください。

### ●においがする

- 暖房器本体内やヒーター元素に付着している、ほこり・異物・油分などが原因です。
- そのまましばらく使用しているとおいは無くなります。それでも気になる場合は、一度電源を切り、お手入れ方法に従ってほこりや異物などの汚れをふきとってください。

### ●音がする

- 運転開始時や運転終了後、しばらく本体から音（ピチピチ音）が出ることがあります。これは本体の温度膨張および収縮による音で故障ではありません。
- 運転中に微小なうなり音やモーター動作音がすることがありますが、異常ではありません。

### ●ブレーカーが落ちる

- ブレーカーの容量を超えていると考えられます。同じブレーカーに他の機器などが接続されていないか確認ください。

**Chrester**

株式会社コンフォー

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目13番1号

URL : <https://k-comfort.co.jp/> お問い合わせ用 URL : <https://k-comfort.co.jp/inquiry>

## ◆ 機器の仕様

(詳細な仕様は、当社ホームページを参照ください。)

シリーズ名	サラマンダーヒーター(大型)	ラウンドヒーター(小型)
型式	HEAT-K-121B	HEAT-L-069B
電源	単相 100V 50/60Hz	
定格電流	12A	6A
消費電力	600W / 1,200W (2段階切替)	300W / 600W (2段階切替)
寸法	Φ220 × 550mm	Φ220 × 410mm
重量	2.9kg	2.4kg
防水仕様	IPx5	
安全装置	転倒時自動オフ機能、自動復旧機能搭載	
防護網表面加工	触れてもヤケドしにくい特殊植毛加工	
首振り機能	120° / 360° 切替	
ヒーター種別	カーボンヒーター・遠赤外線	

## ◆ 修理および交換について

(1) 修理・交換を依頼される場合：「こんなときには」をお読みください。不具合が解消されない場合、ご購入元にご連絡いただくか、当社の修理サービス (<https://k-comfort.co.jp/repair/>) までご連絡ください。

ご連絡の際には、機器の型式・お取付の年月日(保証書)・不具合の症状などをお知らせください。

(2) 補修用部品の保有期間について：当社ホームページでご確認ください。補修用部品とは、機器の機能を維持するための部品です。

(3) 保証について：お取り付け日から1年間です。「販売店名・お取扱店」「ご購入日・取付け日」が記載された保証書が無く、日にちの確認ができない場合は、無償保証の対象とはなりませんのでご注意ください。また、お客様が分解・改造された場合は一切保証できかねます。

## 【保証書】

保証の対象は、この取説やWebページなどに記載されている、機器の機能・性能(仕様)となります。外観、同梱品等については対象外となります。

機器はご購入日・取付日から1年保証です。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書をお受け取りになるときは、ご購入日・取付年月日、販売店名・取扱店名などの記載があることを確認してください。

この保証書は、本書に明示した期間、次の条件において無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### <無償修理規定(1版)>

1. 取扱説明書、機器ラベルの注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合

2. 無償修理期間内でも次の場合は原則として有償修理・交換となります。

- 修理または交換を必要とする不具合部品を交換せずに継続して使用した場合
- 取扱説明書に基づいた取扱、取扱がなされていなかった場合
- 一般的な建物以外(車両、船舶、粉塵やガスの浮遊する施設)等で使用された場合の故障や損傷
- 本書の提示がない場合、取扱店名、取付年月日の記入がない場合、字句を書き替えられた場合
- 表面仕上げ、色あせなどの経年変化又は使用に伴う磨耗などにより生じる外観上の不具合
- 盗難、紛失などの場合
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、温泉地、異常電圧による故障及び損傷の場合
- 使用上の不注意、過失による不具合及び、不当な修理や改造がされていた場合
- 指定外の電源(電圧・周波数)で使用した場合の故障や損傷
- 砂やごみ及びほこり等による不具合、故障、損傷があった場合
- 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)など製品以外の不具合に起因する製品の不具合
- ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合
- 日本国外で使用していた場合

3. 以下の場合に生じた費用及び代金は、保証の対象にはなりません。

- 理由の如何を問わず、機器設置後に増加した電気料金
- 機器を設置したことによって生じた使用場所や、その周辺の変色、変形、異音等の補修費用

## 【免責事項】

以下に挙げる例は、製造物の欠陥に該当しないものであり、製造物責任法(PL法)の免責事項となります。

- 離隔を守らないなど、取扱説明の設置方法に反することによる事故

製品型番	HEAT-K-121B HEAT-L-069B
販売店名	
ご購入日	年 月 日