

## 取扱い説明書

この取扱説明書は、当製品を組立て、設置される際の扱い方を説明したものです。必ず、この説明書をよく読み理解していただいてから設置・撤去・管理を実施して下さい。お読みになったあとは、いつでも見れるところに必ず保管して下さい。

この説明書内で下記のマークのあるものは特に注意していただきたい事項です。このマークがありましたら、記載内容をお読みのうえ十分注意してください。



**警告**

死亡または重傷を負う可能性のあることを示しています。



**注意**

軽傷、または物的損害の可能性のあることを示しています。



**警告**

火災、感電、障害事故を避ける為にお守り下さい。

使用不可な条件	設置できない場所	
<p>・天候不順（強風・大雨・雪など）の時、またはそれが予測される時</p> <p>禁止 強風 豪雨 雷 雪</p> <p>転倒、人身事故の恐れあり</p>	<p>・電線の近くには設置しないで下さい。</p> <p>禁止 感電注意</p> <p>感電の恐れあり</p>	<p>・火気の近くには設置しないで下さい。また火気を近づけたり接触させないで下さい。</p> <p>禁止 火気厳禁</p> <p>火災の恐れあり</p>



**注意**

軽傷、物的損害、損傷を避ける為にお守り下さい。

設置できない場所	取り扱い方	
<p>・地面が平らでない所、水平でない所</p> <p>ネジれやひずみ、たわみが発生し、テントの強度が低下します。</p>	<p>・手荒に扱ったり、落としたり、投げたりしないでください。</p> <p>テントフレームの破損の原因になります。</p>	<p>・フレームのクロス部分などに、指や手を不用意に入れるとパイプに挟まれケガをします。</p> <p>○  手袋着用</p> <p>×  指詰め注意</p>
取り扱い方		
<p>・テント（幕体）に弛みがなくピンと張った状態で、ご使用ください。</p> <p>禁止</p> <p>テントの破損、ケガの恐れあり</p>	<p>・テントに登ったり、ぶらさがったり、物を吊ったりしないで下さい。</p> <p>禁止</p> <p>テントの破損、ケガの恐れあり</p>	<p>・突風でテントが飛ばされたり倒れたりしないように、オプション部品の「杭」「ロープ」「ウエイト」などを利用し、より安全にご使用下さい。</p> <p>杭、ロープ、ウエイト利用時にも突風で飛ばされる場合もあります。</p>