

電動式ポータブルシェーバー ソリトル

取扱い説明書

● 内容物・仕様

内容物：	電源方式： 充電式
・本体	
・掃除ブラシ	
・USBコード	

● 充電方法

USBコードを本体底面の差込口に差し込みます。充電を開始すると本体のランプが点灯します。ランプが消灯するとフル充電完了です。

充電時間：約20分
連続動作時間：約20分（フル充電にて無負荷時）
※充電しながら使用はバッテリーの消耗が早くなるためお控えください。

● ご使用前の準備

- ・ご購入いただいた際、十分に充電されていないため、ご使用前に正しく充電してからご使用ください。
- ・ご使用になる肌をよく乾かしてください。肌が濡れている場合、うまく除毛できません。
- ・ムダ毛は約3～5mm前後の長さが除毛に適しています。ムダ毛が長すぎる場合は予めハサミ等でカットしてください。

● ご使用方法

※クリアケース裏面をご確認ください。

● 使用後のお手入れと保管上の注意

- ・電源がオフになっているか確認してからお手入れしてください。
- ・ご使用後は本体のシェーバー部を反時計回りにまわし、シェーバー部を取り外します。
- ・付属ブラシを使い、シェーバー部に溜まった毛を取り除きます。汚れが落ちない場合は水洗いし、よく乾かしてください。
※本体は水洗い不可。
- ・またシェーバー部を取り外した本体上部も付属ブラシを使い、毛を取り除きます。
- ・本体は乾いた布等で汚れを拭き取ってください。
- ・お手入れ後は本体上部にシェーバー部を取り付け（時計回りにまわす）、しっかり装着してください。
- ・お子様の手の届かないところに保管し使用させないでください。
- ・必ず電源をオフにした状態で保管してください。
- ・USBコードをねじれたまま収納しないでください。
- ・直射日光のあたる場所、極端な高温または低温を避けて保管してください。

● ご使用上の注意

本取扱い説明書には正しく安全にご使用いただくための方法と安全上のご注意を記しています。ご使用前に必ずすべての内容をお読みいただき、今後のために大切に保管してください。

- ・本書の記載事項を守らずに使用し、故障および損傷した場合による責任は負いかねます。
- ・本製品を本来の目的以外で使用しないでください。
- ・ご使用前に必ず試運転を行い、動作音に異常がないかご確認ください。
- ・ご使用中に異常音や熱が発生した場合は、ご使用を中止し、本体の熱が下がった後に再度ご使用ください。その後も症状が続く場合は、ただちに使用を中止し、メーカーへお問い合わせください。
- ・本製品を誤ってぶつけたり、落としたりしたときは、本体やシェーバー部に破損や亀裂、変形がないか必ずご確認ください。
- ・落としたり、ぶつけたりして損傷したときは使用しないでください。
- ・USBコードは根元まで差し込み、コネクタ部分を持って抜いてください。
- ・USBコードを傷つける破損や加工、無理に曲げる、引っ張る、ねじることをしないでください。
- ・絶対に分解や改造、修理をしないでください。
- ・変換機器等を使用した際に生じた事故や破損、問題はお客様の自己責任となります。
- ・電源を入れたままその場を離れないでください。
- ・濡れた手で使用しないでください。
- ・家族や他人との共用はしないでください。感染や炎症の原因となります。
- ・本体は防水ではありませんので、水につけたりしないでください。
- ・浴室や湿気の多いところで使用しないでください。
- ・本製品を使用する際はお子様の手の届かない場所で使用してください。
可燃物や引火性物質（シンナーやラッカー等）のある場所でのご使用は火災や爆発の恐れがあり非常に危険ですので絶対にやめください。
- ・ご使用中に衣服やアクセサリ、髪の毛（頭髪）等巻き込まれる恐れがございますのでご注意ください。
- ・異常や故障時は必ずメーカーへお問い合わせください。
- ・USBコードを束ねたまま、充電または使用しないでください。

- ・必ず本体にシェーバー部を装着した状態でご使用ください。
- ・ご使用前に肌等に異常が生じてないかよく注意してからご使用ください。
- ・傷口や発疹、赤く腫れている部分等の異常がある場合は使用しないでください。
- ・濡れた肌にはご使用にならないでください。肌が完全に乾いている状態でご使用ください。
- ・頭髮やあごひげ（男性）のお手入れにはご使用にならないでください。
- ・炎症や湿疹、肌にトラブルがある方や糖尿病の方はご使用にならないでください。
- ・尚、本製品のご使用にあたって、皮膚や身体に不安がある方は医師にご相談ください。
- ・過度のご使用や強い力でのご使用はおやめください。すり傷等、肌へのダメージの原因となります。
- ・万一、肌に異常を感じた場合は、ただちにご使用をおやめください。
- ・皮膚の薄い箇所や目の回り、肌が敏感な箇所には決してご使用にならないでください。
- ・肌が弱い方は、目立たない箇所を試した後、異常のないことを確認してからご使用ください。
- ・長時間のご使用はお避けください。
- ・本体をビニール等のカバーで包んだ状態で使用しないでください。異常発熱の原因となります。
- ・シェーバー部に無理に指等入れないようにご注意ください。
- ・本製品は明るい場所でご使用いただき、周囲の人に危険が及ぶことのない適した環境でご使用ください。

警告

リチウムイオンポリマーバッテリーの漏液、発熱、発煙、発火を未然に防ぐため、以下の内容を必ず守ってください。

- ・本製品に釘を刺す、たたく、踏みつける、投げる等の強い衝撃を与えないでください。
- ・付属の USB コード以外使用しないでください。
- ・本製品を本来の目的以外で使用しないでください。
- ・所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- ・本製品を電子レンジに入れたり、高压容器に入れる等、加熱、高圧を与えないでください。
- ・本製品から漏液したり、異臭がする場合はただちに火気から遠ざけてください。
- ・強い静電気の発生する場所では使用しないでください。
- ・本製品の使用、充電、保管時に異臭を発生したり、発熱、変色、変形、その他これまでとは異なることに気づいた場合ただちに使用を中止してください。
- ・バッテリーは無理に外さないでください。漏液やオーバーヒート、爆発、発火の恐れがあります。
- ・直射日光の当たる場所での使用、または保管はしないでください。漏液やオーバーヒートの原因、また製品の性能の低下や短寿命に繋がります。
- ・涼しい場所で保管してください。
- ・バッテリーは繰り返し充電できますが寿命があります。正しく充電しても使用時間が半分ほどに低下した場合はバッテリーの寿命です。
- ・バッテリーを火に投げ入れしないでください。発火や爆発の恐れがあります。

保証規定

本電動式ポータブルシェーバー ソリトルは厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理させていただきます。

- 保証書に、ご氏名・ご住所・販売店名・お買い上げ日をお必ずご記入ください。
- 以下の場合には、保証期間内でも有償修理となります。
 - A. 取扱説明書の記載事項を守らずに使用され、故障及び損傷した場合。
 - B. 改造されたり、お客様ご自身が修理された事に起因する故障または損傷。
 - C. 輸送中（お買上げ後）、地震、風水害その他不測の事故による故障または損傷。
 - D. 本保証書の提示が無い、あるいは所定事項の未記入や字句が書き換えられたもの。

保証書

○製品名 電動式ポータブルシェーバー ソリトル ○品番 RO-ST ○保証期間 ご購入日から6か月間

お客様名・ご住所

販売店名・ご住所

お買い上げ日： 年 月 日

●取扱説明書に記載されております保証規定を必ずお読みください。●保証書は、日本国内においてのみ有効です。●保証書は再発行いたしません。●お買い上げ日・販売店名を確認できる領収書などと一緒に保管してください。●修理をご依頼の際は、ご購入日が確認できる領収書等を添付してください。

本製品の故障またはその使用上生じた直接・間接的な損害については当社では責任を負いかねます。

柳瀬株式会社 Rooro 事業部
〒669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川 1385
TEL:0795-77-2151 <https://www.rooro.jp>