

2. センサーの取り付け方法

- ① シェルター本体のつまみネジを緩めて、コードクランプを外す。
- ② シェルター本体の内部に固定されているセンサー用固定フックにセンサー(別売)を引っ掛けぶら下げる。
- ③ コードクランプにセンサーコードを通して、つまみネジでシェルター本体に固定する。

