

maxell

オゾン除菌消臭器

MXAP-DAE280この商品は海外では
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

PA1975-00

取扱説明書

このたびは、マクセル製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく安全にお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。別紙で追加情報が同梱されているときは必ずご参照ください。

User manual


For the English version of the instruction manual, please refer to the following URL : https://www.maxell.jp/en/consumer/assets/pdf/mxap-dae280_manual_en.pdf

**产品使用说明**

中文版使用说明书请参考以下 URL:

https://www.maxell.jp/cn/consumer/assets/pdf/mxap-dae280_manual_cn.pdf**梱包品の確認**

本体×1

同梱品
専用ACアダプター×1
清掃用ブラシ×1
保証書付
取扱説明書(本書)×1

取扱説明書(本書)で使用しているイラストは、実際の製品と異なる場合があります。

1 はじめに**取扱説明書をお読みになるにあたって**

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項 (保証内容については保証書面をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、默示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意**安全にご使用いただくために必ずお守りください。**

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷¹を負うことが想定される危険の程度

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷²を負うことが想定されるかまたは物的損害³の発生が想定される危険、損害の程度

* 1 : 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温・化学)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

* 2 : 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などを指します。

* 3 : 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかる拡大損害を指します。

△	△記号は製品の取扱いにおいて、発火、感電、高温などに対する注意を喚起するために用いる。図の中に具体的な注意事項を意味する記号を図示する。(例 : △ 感電注意)
🚫	🚫記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するために用いる。図の中に具体的な禁止事項を意味する記号を図示する。(例 : 🚫 分解禁止)
●	●記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するために用いる。図の中に具体的な指示事項を意味する記号を図示する。(例 : ● プラグをコンセントから抜く)

警告	
<ul style="list-style-type: none"> ●換気のできない場所では使用しないでください。 ●本製品の適用空間は1~20畳程度となります。ご使用になる部屋の広さを確認し設置してください。適用空間以外では使用しないでください。誤った空間で使用すると、人体やペットへの危害、財産などへの損害を与える可能性があります。 ●乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。感電やけがの原因となります。 ●小動物がいる環境で使用する際は、小動物の様子にご注意ください。 ●さびやすい品物、天然ゴムなどはオゾンに触ると劣化しやすいので、ご注意ください。 ●オゾン特有のにおいが気になる方、または使用中に頭痛など体調に変化を感じた場合は、使用を中止し、換気を行なってください。また、医師に相談してください。 ●喘息などの既往症のある方は使用に際し医師に相談してください。 ●吹出し口から30cm以上離れてご使用ください。(吹出し口から30cm以内に物を置かないでください。) ●油煙や可燃性ガス、金属質のほこりのある場所では使用しないでください。発火や発煙の原因となります。 	

警告	
<p>異常・故障について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●直ちに使用を中止し、コンセントからACアダプターを抜く 本製品から煙、異臭、異音がする場合、水や異物が内部に入った場合はすぐに使用を中止し、ACアダプターを抜いてください。そのまま使用すると、発煙、発火、火災、感電などの原因となります。 	







本体・ACアダプターについて	
<ul style="list-style-type: none"> ●修理、改造、分解をしない 火災、感電、けがの原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●水にぬらさない 水につけたり、水をかけたりしないでください。感電や火災の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●落下時、破損時はただちに使用を中止する そのまま使用すると、発熱、発火、感電、火災、けがの原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●乳幼児の手の届かないところで使用・保管する 感電やけがの原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●火の中に入れない 火中に投入したり、加熱したりしないでください。火災、破裂、けがの原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●冷蔵庫の中に入れない 故障の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない 発煙、発熱、発火の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた手で使用しない 発熱、感電、故障などの原因となります。 	

本体について	
<ul style="list-style-type: none"> ●電源は専用ACアダプター以外からとらない 他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、けがの原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●吹出し口や吸気口に指や異物(金属など)を入れない 感電やけがの原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●吹出し口や吸気口から内部に飲料水、たばこの灰、燃えやすいものなどを入れない 感電や火災の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●吹出し口や吸気口を手や物で覆わない 感電や故障の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●温湿度センサー部を手や物で覆わない 故障、誤表示の原因となります。 	

ACアダプターについて	
<ul style="list-style-type: none"> ●指定された電源电压以外の電圧で使用しない 感電や火災の原因となります。本製品のACアダプターの入力電圧はAC100V~240Vです。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●ゆるみのあるコンセントでは使用しない ACアダプターを差し込んだとき、ゆるみがあるコンセントでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターを布やカバーで覆わない 熱がこもりケースが変形し、火災や感電の原因となります。 	

警告	
<p>ACアダプターについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ●傷ついたACアダプターは使用しない 感電や火災の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターはコンセント差し込み側をはずさない 構造上コンセント差し込み側が外せるようになっていますが、外さないでください。感電や火災の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターは根元まで確実に差し込む 差し込みが不十分のまま使用すると、感電や火災の原因となります。 	
<p>設置・使用について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●換気のできない場所で使用しない ●適用空間の目安より狭い空間では使用しない ●吹出し口から30cm以内にものを置かない 誤った環境で使用すると、人体やペットへの危害、財産などへの損害を与える可能性があります。 ●油煙や可燃性ガス、金属質のほこりのある場所では使用しない 発火や発煙の原因となります。 ●湿気のある場所では使用しない 浴室、海岸、水辺、屋外では使用しないでください。また、加湿器を過度に効かせた部屋での使用はご注意ください。火災や感電の原因となります。 ●水のかかるおそれのある場所で使用しない 火災や感電の原因となります。 	
<p>お手入れについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は必ず電源を切り、ACアダプターを抜く 感電や火災の原因となります。 	
<ul style="list-style-type: none"> ●定期的にACアダプターのほこりを取る 定期的にゴミやほこりを取り除いてください。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 ●長期間使用しないときは、必ずACアダプターを抜く 絶縁劣化による感電、漏電火災の原因となります。 	

注意	
<p>設置・使用について</p> <ul style="list-style-type: none"> ●直接日光があたる場所や異常に温度が高くなるところに置かない 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因となります。閉め切った自動車内や直射日光があたるところ、ストーブなど暖房器具の近くには置かないでください。 ●不安定な場所に置かない ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。 ●湿気やほこりの多い場所に置かない 浴室、加湿器や調理台の近く、その他ほこりの多い場所に置かないでください。感電や火災の原因となります。 ●テレビ、ラジオの近くに置かない 映像の乱れや雑音が発生することがあります。 ●本製品に結露が発生した場合は、電源を入れない 環境気温の急激な変化で、本製品内部に結露が発生する場合があります。結露が発生した場合は電源を入れない状態でしばらく放置してください。 	
<p>お手入れについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ●薬品を使用しない 本体はベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。また、接着剤復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解するおそれがあります。 	
<p>ご注意</p> <p>ACアダプターは構造上コンセント差し込み側が外せるようになっていますが、外さないでください。感電や火災の原因となります。</p>	



[ご使用にあたっての設置条件]

本製品のご使用に際しては、本書をよく読み、正しくお取り扱いください。

[適用空間]

風量	弱	中	強
適用 空間	1~6畳 ^{*1}	6~14畳 ^{*1}	12~20畳 ^{*1}
風量 LED			

- 上記の適用空間は、弊社試験結果から、空間濃度 0.05ppm 以下を基準に設定していますので、適用空間以外では使用しないでください。
- 換気のできない場所では使用しないでください。
- 上記の適用空間は、本製品1台での使用条件です。複数台では使用しないでください。
- 吹出し口から 30cm 以上離れてご使用ください。(吹出し口から 30cm 以内にものを置かないでください)
- オゾン特有のにおいがすることがあります。個人差により頭痛など体調に変化を感じる場合があります。その場合はすぐに使用を中止し換気を行なってください。(オゾン濃度と人体への影響については表 1 を参照ください)
- その他、注意事項については取扱説明書の記載を必ずご確認ください。

表 1

オゾン濃度(ppm)	影響
0.01	敏感な人がオゾン臭を感じる
0.02	オゾン臭を感じる(やがて慣れる)
0.06	光化学オキシダントの環境基準濃度(環境省)
0.1	強いオゾン臭を感じる、鼻、喉に刺激
	労働環境における許容濃度(日本産業衛生学会)

*日本オゾン協会 オゾンハンドブックを参考

※1：弊社試験結果に基づく

建築基準法に準拠した住宅の居室における換気回数(0.5回/時間)の条件下において確認。(0.5回/時間は1時間に部屋の容積の1/2の空気が入れ替わるという意味) 使用効果は、温度・湿度などの使用環境や使用時間、使用空間によって異なります。

4 使い方


[設置]

本製品の適用空間は 1 ~ 20 畳^{*2}となります。ご使用になる部屋の広さを確認し設置してください。適用空間以外では使用しないでください。

※2：弊社試験結果に基づく目安。効果は周囲環境や運転時間によって異なります。

[接続方法]

- 底面の AC アダプタージャックに AC アダプターのプラグを接続してください。底面のコード溝にコードを通してください。コード溝を通さずに使用すると本体が安定せず転倒しやすくなります。



- AC アダプターをコンセントに差し込んでください。


※ 本体がコンセントより電力の供給を受けると「ピッ」と音が鳴りますが、故障ではありません。

[操作方法]

操作パネルの各ボタンを押した際、「ピッ」という操作音がなります。

- 電源ボタンを長押し(約2秒)すると電源ボタン LED、風量 LED が点灯、同時に表示部も点灯し、ファンが回り、風量弱で運転が開始します。

※操作パネル部に導電物(金属など)が近づくと、反応することがありますが故障ではありません。



2. 風量切替え

風量ボタンを押すごとに運転風量が切り替わります。
(弱 → 中 → 強 → 弱 → 中 → ...) 風量 LED の点滅状態で確認できます。

風量	弱	中	強
風量 LED			

- 運転を停止するときは、電源ボタンを押してください。表示部、電源ボタン LED が消灯し、運転が停止します。

△ 警告

換気のできない場所ではご使用にならないでください。

[その他の機能について]

■ タイマー機能

タイマー機能は約 8 時間後に自動的に運転を停止する機能です。

タイマーボタンを押すことにより、タイマー機能の ON / OFF を設定できます。

タイマー LED	タイマー機能	表示部
	ON(※3)	約 8 時間後に運転を停止します タイマー機能 ON(8h表示) 運転停止(全消灯) 26°C 43% 8h 88.88% 8h タイマー機能 ON 後、残り時間を表示します (7→6→5→4→3→2→1)
	OFF	連続で動作します 26°C 43% 8h タイマー残時間(h) 表示無し

※3：電源ボタンを押して、電源 ON にした場合は、連続動作、風量弱で運転が開始します。停電対応機能で停止し、自動的に運転が再開した場合は、停止前の運転状態で開始します。タイマー機能 ON 状態で数時間動作後に、タイマーボタンを押してタイマー機能を OFF になるとタイマー残時間がリセットされます。再度タイマー機能を ON にした場合、タイマー動作は 8 時間になります。

■ 表示部(温度(℃)・湿度(%)

※温度・湿度を調整する機能はありません。

※表示部の温度(℃)、湿度(%)はあくまで日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。

※温度・湿度の誤差による 2 次的な損害に対しましては、弊社では責任を負いかねます。

※本製品の使用温度範囲は 0 ~ 40°C(結露なきこと)です。

温度(℃)(目安) : -9°C ~ 99°C の範囲内は 1°C 刻みで表示

・表示部の温度表示範囲外の場合は、--- が表示されます。



湿度(%) (目安) : 1 ~ 99% まで 1% 刻みで表示

■ 自動減灯機能

運転中にボタン操作を行なわずに、約 5 分間経過すると、表示部が自動的に暗くなります。再度、ボタン操作を行なうと、表示部が元の明るさに戻ります。

■ 自動停止機能(リアパネル取外し時)

運転中にリアパネルを外すと、運転を停止します。リアパネルを再度装着し、電源ボタンを長押し(約 2 秒)することにより、運転を開始(※4)します。

※4：連続動作、風量弱で運転が開始します。

■ 停電対応機能

運転中に停電などで運転停止しても、停電から復旧した際に、自動的に停電前の運転状態で再開します。

例：風量(中)で運転中 → 停電で運転停止 → 停電復旧 → 風量(中)で運転再開

5 お手入れのしかた

ご使用環境にもありますが、月に 1~2 回程度のお手入れをおすすめします。

お手入れの前に


お手入れを行なう際は必ず運転を停止し、コンセントから AC アダプターを抜いてください。

[本体]

中性洗剤や水を含ませた布で汚れを落とし、柔らかい乾いた布でふき取ってください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使わないでください。吸気口に溜まったほこりは取除いてください。

[フィルター]

背面が見えるように本体を倒し、リアパネルの吸気口(左右)部分の横のリブに手をかけ、上に持ち上げてリアパネルを取り外します。次にフィルターのつまみをつかみ下図のように①方向に引きながら、②方向に持ちあげて取外します。掃除機、ブラシ、ハケなどを使い、ほこりを取除いてください。




[オゾンユニット]

キャップを開けて、清掃用ブラシを使い、内部のオゾンユニット部をやさしく拭いてください。お手入れ後はキャップを確実に取り付けます。

※オゾンユニットの汚れがひどい場合は、清掃用ブラシに少量の水をつけて汚れを取り除いてください。汚れを取り除いた後はよく乾かしてください。

オゾンユニットの汚れなどにより、動作が不安定になったときは、電源ボタン LED、風量 LED、タイマー LED、表示部が消灯し運転が停止します。



お手入れ後、キャップを元に戻します。フィルターはつまみをつかみ、先にフィルター下部をはめ込みます。次につまみをつかんだ状態のまま、フィルター全体をたわませながら、本体と隙間がないようにフィルター上部をはめ込んでください。最後にリアパネルは、しっかりと装着してください。

ご注意

- ・リアパネルを装着する際に手や指などを挟まないように注意してください。
- ・リアパネルはしっかりと取付けてください。リアパネルの取付けが緩んでいると、電源が入りません。
- ・オゾンユニットを傷つけないように注意してください。
- ・フィルターをやぶらないように注意してください。
- ・お手入れ後、キャップの閉め忘れ、およびフィルターの取付け忘れに注意してください。

6 ブラブルシーティング(故障かな?と思ったら)

下記の「対処の方法」で解決しない場合は、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

現象	原因	対処の方法
動作しない (電源ボタン LED および表示部が点灯しない)	電源が入っていない ACアダプターのプラグを確実に接続する ACアダプターをコンセントに確実に接続する	専用 AC アダプターを使用する ACアダプターのプラグを確実に接続する ACアダプターをコンセントに確実に接続する
リアパネルが外れている オゾンユニットが汚れている 吹出しきもしくは吸気口をふさいでいる	リアパネルを確実に装着する 「お手入れのしかた」にしたがい、汚れを落とす 吹出しきもしくは吸気口をふさいでいる	リアパネルを確実に装着する 「お手入れのしかた」にしたがい、汚れを落とす 吹出しきもしくは吸気口をふさいでいる
消臭効果を感じない フィルターもしくはオゾンユニットが汚れている 強いニオイの発生源がある	「お手入れのしかた」にしたがい、汚れを落とす 二オイの発生源を取除く(常に強い二オイを発する場合、消臭効果を感じないことがあります)	「お手入れのしかた」にしたがい、汚れを落とす 二オイの発生源を取除く(常に強い二オイを発する場合、消臭効果を感じないことがあります)
吹出しきもしくは吸気口をふさいでいる 本体内部に異物が入った	吹出しきもしくは吸気口をふさいでいる 直ちに取扱いをやめて、当社「お客様ご相談センター」へ連絡する	吹出しきもしくは吸気口をふさいでいる 直ちに取扱いをやめて、当社「お客様ご相談センター」へ連絡する
温湿度センサー部を塞いでいる	温湿度センサー部を塞いでいる	温湿度センサーを塞いでいるものを取除く
表示される温度、湿度が他の温湿度計の表示と違う	本製品内蔵の温湿度計と他の温湿度計では、精度や温度、湿度の変化に対する応答の早さが違うので、本製品に表示される温度または湿度は目安としてください	本製品内蔵の温湿度計と他の温湿度計では、精度や温度、湿度の変化に対する応答の早さが違うので、本製品に表示される温度または湿度は目安としてください
同室内でも設置場所により温度、湿度が異なる場合があるので目安としてください	同室内でも設置場所により温度、湿度が異なる場合があるので目安としてください	同室内でも設置場所により温度、湿度が異なる場合があるので目安としてください
温度、湿度が正常に表示されない	表示部または温湿度センサー部が壊れている	お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談センター」へ問い合わせください。

7 仕様

[本体]

電源入力	: DC12V/1.2A
外形寸法	: 幅 212mm × 奥行き 76mm × 高さ 205mm
質量	: 約 1kg
使用温度	: 0 ~ 40°C (結露なきこと)
消費電力	: 最大 4.8 W
オゾン発生量	: 最大 5mg/h
推奨適用空間	: 1 ~ 20 畳

[専