

フタ取扱い時の注意

- ⚠ フタはオープンでは使用できません。
- ⚠ 電子レンジ使用時は空気弁を開けてご使用ください。
※2分割タイプは必ずフタを外してからご使用ください。
- フタは食品の色素によって着色されることがあります。また、臭いの強い食品によっては臭いが残ることがありますのでご注意ください。
- 多機能レンジ（オープン・スチーム・トースター・グリル機能等）で加熱する際は、必ず電子レンジ機能のみで加熱してください。
電子レンジ以外のモード、自動モードで加熱すると高温になり、フタが溶ける危険があります。
- 油分の多い食品のレンジ加熱時はフタを外してください。
- フタの扱い方によってフタが反り、閉まらなくなることがありますので以下のことにご注意ください。
 - ・煮沸消毒や熱湯のつけ置きは避けてください。
 - ・熱くなったフタは平らなところに置いてください。

冷凍保存について

- 液体は冷凍しないでください。
(例：みそ汁、スープ類、おかゆ、だし汁、ジュース、牛乳等)
- ごはんは水分を多く含むため、ガラスとごはんの間に隙間ができるようにして冷凍してください。
- 詰めすぎや満杯の状態では冷凍しないでください。

お手入れ方法

- ⚠ 洗浄する際は、やわらかいスポンジに中性洗剤を使用してください。
- ⚠ スチールタワシ、研磨剤入りナイロントワシ、クレンザーの使用を避けてください。
- 使用後は早めに汚れ等を洗い落とし、水気を拭き取ってください。
- 本製品は食器洗い乾燥機のご使用ができます。(ガラス本体・フタ可)
ご使用の際は、お手持ちの食器洗い乾燥機の取扱説明書をよくお読みください。

 株式会社 **富士商**
FUJISHO INCORPORATION
〒420-0923
静岡県葵区川合3丁目20番39号
TEL (054) 265-4731

商品の故障・トラブル等の
連絡は下記までお願いします。
商品センターホームページ
0120-244039
<http://www.fujisho.jp>

MADE IN CHINA

取扱説明書（全種共通）

ご使用前に注意事項をお読みになり、お読みになった後は大切に保管してください。



電子レンジ用



オープン用



●直火は使用できません。

取扱い上の注意

- ⚠ 電子レンジ・オープン以外の加熱器具は使用しないでください。
- ⚠ ガラスは割れるものです。洗浄やご使用時はていねいにお取り扱いください。
- ⚠ お子様には使用させないでください。また、幼児のそばで使用したり幼児の手の届く所に置かないでください。
- ご使用前に洗浄してください。
- ガラスにヒビ・欠けのある場合は危険ですので使用しないでください。
- ガラス本体をスプーン等で強くたたいたり、こすったりしないでください。
傷がつき、破損の原因になります。
- ガラス本体が熱いうちに濡れた布で触れたり、水をかける等の急激な熱衝撃を加えると破損の原因になります。
- 廃棄する際は、各自自治体の指示に従い分別してください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。

加熱時の注意

- ご使用の際は、お手持ちの電子レンジ、オープンの取扱説明書をよくお読みください。
- 空焚きや中身の少ない状態で使用しないでください。
- 加熱時は熱くなりますので、持ち運びの際は、なべつかみ等を使用し、器全体を持ってください。置く際は必ず鍋敷き等をご使用ください。
- カラメルソース等、糖分の多いものは作れません。
(高温になりガラスが破損することがあります。)
- 冷凍したものを予熱されたオープンで加熱すると破損の原因となります。
解凍してから加熱してください。

品 名 /耐熱ガラス製器具
使用区分 /オープン・電子レンジ用
耐熱温度 /ガラス: 400°C 耐熱温度差 /120°C
フタ: ポリプロピレン
(耐熱温度 110°C 耐冷温度 -20°C)
パッキン: シリコーンゴム
(耐熱温度 120°C 耐冷温度 -20°C)

※耐熱温度差とは高温にしたガラスを冷水中に投入した時に破損しない温度差のことです。