

Rapport®

ファッションウォッチの ご使用方法と取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、取扱説明書をご一読いただけますようお願い申し上げます。

👉 クォーツ時計と磁気の影響について

当製品はクォーツ時計です。

クォーツ時計は、内蔵されているモーターが外からの強い磁気の影響を受けることで、遅れたり、進んだり、止まったりすることがございます。磁気を発する製品（ハンドバッグの留め具、携帯電話、スマートフォン、ACアダプター等）からは、離してお使いください。

磁気の影響で時刻がずれたとしても、故障ではありませんので、磁気から遠ざければ正常に運針します。時刻を修正してご使用ください。

👉 時刻の合わせ方

※電池残量を維持するため、リュウズにストッパー（留め具）を挟み動作を止めている場合がございます。ご使用前にストッパーを外し、時刻を合わせてください。

以下の手順に従い、時刻を合わせます。

1. 時計のケースから突き出しているつまみ（リュウズ）を引き出すと、時間が止まります。指先でつまんで引き出しにくい場合は、先の細いラジオペンチを使用してください。その際、ケースやリュウズを傷つけないよう、ご注意ください。
2. リュウズを回すと長針と短針が動くので、正しい時刻に針を合わせます。
3. リュウズを押し込むと、時計が動き出します。
これで時刻合わせは完了です。

👉 バングル型ファッションウォッチの装着の仕方

手首から装着してください。
外す時も同様に手首から外すとスムーズです。

指先から無理に通すと、バングル部分のバネが破損する原因となる場合がございます。

