

U50 | 簡易オペレーションマニュアル

winterhalter®

Fukushima

【取り扱い方法】

機器の立ち上げ

1 洗剤・リンス剤の残量を確認し、各フィルターと洗浄ノズルがセットされていることを確認



2 スクリーンのボタン(1)を押す
▶自動で立ち上げスタート



3 ディスプレイが“赤”から“緑”になると準備完了

※ 立ち上がりには15分~20分ほどかかります



洗浄方法

1 食器を入れたラックをセット
洗浄プログラムの選択

プログラム [] : 洗浄時間 60 秒

プログラム [] : 洗浄時間 180 秒

※ 洗浄時間はすすぎ水加熱完了まで延長される場合があります。



2 運転ボタンを押して洗浄開始

運転ボタンを押すと洗浄を開始します
ボタンが“青”から“緑”の点滅になると終了です

※ 運転中、再度運転ボタンを押すと運転が止まります



3 ラックを取り出し、洗浄終了

次回以降は1~3の手順の繰り返しになります

【終了／お手入れ方法】

排水方法

1 スクリーンのボタン(2)を約2秒間長押し
▶自動で排水スタート



2 運転ボタンが“青”から“消灯”になると排水完了

※ 排水には5分ほどかかります



庫内の清掃方法

1 排水作業を行ってください

2 洗浄管の取外し



3 フィルター・ストレーナーの取外し



4 フィルター・ストレーナー・洗浄管の清掃

フィルター・ストレーナー・洗浄管をブラシなどで清掃して下さい
洗浄機の庫内も清掃しすすぎ流してください



※ 清掃の際は、中性洗剤を使用しないで下さい

5 フィルター・ストレーナー・洗浄管を元の場所にセット
※ 洗浄管は上下どちらでもセットできます

6 内部のすすぎ水を抜くために、もう一度電源を入れ、すぐに排水ボタンを長押しし、排水してください
数分後に自動的に電源が切れます
扉を少し開けて終了です

