

液晶デジタル温度計 電池交換 手順説明書

下記写真説明の手順に従って交換をしてください。

ご用意する電池は 東芝製リチウム電池のコード+コネクタ付です。

型番 LITHIUM BATTERY ER6V/3.6V-C4



(注) この説明書の内容が該当する温度計は製造番号が
No.200400より以後の製品です。

この番号より以前の製品の交換は別方法です。



① 計器前面のカバーを左方向1/6回転して外します。

② 文字板左右両端のビスを外します。矢印ヶ所



③ 液晶ユニット基板の上下のビスを外します。矢印ヶ所



④ 液晶ユニット基板を取り出します。

⑤ ケース内部底辺の電池を取り出します。

⑥ 基板と電池を接続してる矢印部のコネクタを外します。

⑦ このコネクタはツメで抜けない用にロックされてます。

ツメを上げて引き抜いてください。

⑧ 電池の交換と、再組み立て手順

イ) 新しい電池と交換します。コネクタに確実に差し込み、ツメを元の状態にロックします。

ロ) 写真説明④の様に、電池をホルダーに入れます。電池の向きにご注意ください。

コードの出ている方が上側です。

ハ) ユニットをケース内に納めて、写真説明③、②、①の手順で組み立ててください。

ユニットをケースに収めてビスで固定する際、コードを挟まない様ご注意ください。

以上、交換作業でご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

株式会社 荏原計器製作所
東京都品川区小山台1-2-4
電話 03-3714-4561

2015年2月製作