

44386

食洗機で洗える兼用フタ 16・18・20cm用

取扱説明書 16・18・20cmのゆきひら鍋兼用のフタです。

本品は調理に使用するものです。これ以外の目的での使用は絶対にしないでください。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、必ず保管しておくようにしてください。

⚠ ご使用の前に

- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで購入店や発売元に連絡してください。
- 最初に使用する時は、食器用洗剤を付けてスポンジ等で十分に洗い、すすいでください。
- 最初の洗浄後の拭き取りの際に、布巾等が黒く(研磨材のカスで体には無害)なる場合には、さらに数回洗浄をしてください。

⚠ 使用上の注意 ※この表示の内容を無視して誤った取扱をすると人が傷害を負ったり、物的損害が発生する可能性を示しています。

- 調理中や調理直後はフタが熱くなっています。やけどの危険がありますので取扱いには十分注意し、つまみの部分を持って使用してください。特に幼児に危険のないように幼児から遠ざけ、手を触れないようご注意ください。
- 破損等に対し、改造や応急処置等の手当をして使用することは危険ですのでやめてください。
- つまみ部分は熱くなりますのでミトン等をご使用ください。
- 高所から落とす等、強い衝撃を与えないでください。破損や変形の原因となります。
- オーブンレンジは使用しないでください。破損の原因になります。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になります。

⚠ お手入れ・保管について

- 使用後は食器洗剤を付けて、スポンジ等で洗い、水気を拭き取ってください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分が固まったものですので衛生上問題ございません。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管はサビの発生原因になります。
- こげつき等を落とす場合はナイフや傷つけやすいものを使用しないでください。熱湯に浸してこげつきを柔らかくしてから取り除いてください。
- 鉄やアルミ等の異種金属の製品と接触したまま放置しないでください。サビの発生原因となります。
- サビが発生した時はスポンジにクレンザーを付けてこすり落とし、すすいでください。
- 高所には保管しないでください。取り出す際に落下する恐れがあります。



4 957423 092746

品質表示	
ふた本体	ステンレス鋼 (クロム18%)
つまみ	18-8ステンレス
MADE IN JAPAN	



◆製品については万全を期しておりますが、
万一品質に不都合な点がございましたら、
使用しないで弊社宛に連絡してください。

発売元

下村企販株式会社

〒959-1276 新潟県燕市小池4803-4 TEL(0256)64-5588㈹
<https://www.simomura-kihan.co.jp/>

W128×H182mm 1色印刷