

ソーラーウォッチ取扱説明書 Plaisir Watch

◎ソーラーウォッチ特有の機能

✓クイックスタート機能

充電がまったくされておらず時計が停止している状態でも、光を当てると、時計の針がすぐに動き始める機能です。

ただし、このとき光を遮ると、充電が十分でないため、時計は再び停止してしまいます。

✓充電警告機能

秒針が2秒運針となり、充電不足を知らせる機能です。このときも時計は正確に動いていますが、2秒運針をはじめからしばらくたつと、時計は停止してしまいます。光を当てて充電し、もとの1秒運針に戻してください。

✓過充電防止機能

充電が完了すると、それ以上は充電しないようにする機能です。



◎充電方法と注意事項

文字盤に直射日光や蛍光灯などの光を当てることにより充電できます。

また、どんなに充電しても過充電の心配はありません。

※過充電防止機能付

衣服などで時計が隠れていたり、光のあたりにくい環境での使用や保管が続くと十分に充電できません。

快適に使用するために、次のことを行ってください。

✓時計を外したら、明るい場所に置いて充電してください。

✓時計を光の当たらない場所で長期保管するときは、保管前に十分に充電してください。



◎二次電池とは

本製品には電気エネルギーを蓄える二次電池が内蔵されています。この二次電池は水銀などの有害物質を含まないクリーンエネルギー電池です。本製品に使われている二次電池は充電を繰り返し行える為、従来の一次電池のように定期的な電池交換の必要はありません。ただし、長期間使用されますと、歯車の汚れ、油切れなどにより電流消費が大きくなり二次電池の消耗が早くなります。

◎充電時間の目安表

| 環境 | 明るさ (lx:ルクス) | 充電時間(約) | | |
|------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | 通常に動く状態 を1日保つ | 時計が停止してから 通常に動き出すまで | 時計が停止して から充電完了まで |
| 屋外(晴天) | 100,000 | 9分 | 2時間 | 18時間 |
| 屋外(曇天) | 10,000 | 35分 | 7時間 | 70時間 |
| 30W蛍光灯の 20cm下 | 3,000 | 1.5時間 | 14時間 | 150時間 |
| 屋内照明 | 500 | 5.5時間 | 100時間 | 970時間 |

⚠ 時計が60°C以上になる場所で充電しないで下さい。
例：車のダッシュボード

⚠ 白熱灯やハロゲンランプなど高温になりやすい光源で充電するときは必ず50cm以上離してください。

※時計が高温になると文字盤、ソーラーセル等の外装部品の変形や変色、機械部分の故障等の原因となります