

<⚠取扱上の注意>

- 調理中や直後は本体、取っ手が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので、特に子様の手に触れないように注意してください。
 - 鍋はコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。
 - 炎が底面からはみ出さないように使用してください。取っ手が焦げて危険です。異臭も発生します。又、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように向きを調整してください。
 - 取っ手がゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してヤケドの危険があります。ネジを締め直してから使用してください。
 - 取っ手のガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用する事は危険ですのでやめてください。
 - 過度の空炊きをしないでください。空炊きは火災や本体の変形、外面塗装の損傷、ふっ素樹脂加工の劣化、取っ手の破損やヤケドの原因になります。万一、空炊きをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
 - 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
 - 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガスの火が消えたり、調理器の故障の原因になります。
 - 熱伝導のよいアルミニウムを用いています。火力は中火以下で使用してください。
 - 調理後は内容物を保存しないでください。ふっ素樹脂加工の劣化やはがれの原因になりますので他の容器に移してください。
 - 多量の酢、重曹等の酸性又はアルカリ性のものご使用は避けてください。アルミニウムに腐食が生じる事があります。
 - ふっ素樹脂加工の表面で材料を刻まないでください。ふっ素樹脂加工を傷付けます。
 - 金属製の調理器具は角の丸い滑らかなものを使用してください。鋭利な器具で傷が付いた場合、その部分よりふっ素樹脂加工がはがれやすくなります。木や竹、プラスチック製等のものをご使用頂くと、いっそう長持ちします。
 - 天ぷら、揚げ物料理には使用しないでください。油温が200度以上に達すると火災の危険があります。
 - 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
 - ストーブの上では危険ですので使用しないでください。
 - オーブンでは使用しないでください。取っ手破損の原因になります。
 - 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になることがあります。
 - 取っ手下部に、水抜き穴を開けています。洗った後に取っ手内部に水が溜まっている事がありますので、十分に水抜きをしてから使用してください。穴がふさがっていたら先の尖ったもので穴を開けてから使用してください。
 - 食器洗浄機には使用しないでください。又、つけ置き洗いは絶対にしないでください。取っ手部分から水が入り、取っ手内部のネジ・根元部分の腐食や再加熱の際に熱くなりヤケドの原因になります。

**△! 温度センサー付
ガスコンロでの注意!!**

- コンロの中央部に乗せて温度センサーが確実に沈み込んだ事を確認してください。
 - 調理に際しては必ず手で持ってください。五徳の形状によっては、不安定になり大変危険です。
 - 取っ手とコンロ五徳のツメが同じ方向になるように乗せてください。

表面加工／内面：ふっ素樹脂塗膜加工

外面：焼付け塗装

材料の種類／本体：アルミニウム合金 } (底の厚さ
はり底：ステンレス鋼 } 2.5mm

寸 法/13×18 cm