

<⚠取扱上の注意>

- 鍋以外の用途で使用しないでください。
 - 取っ手が使用位置で固定されてる状態で使用してください。取っ手が収納位置の時は使用しないでください。取っ手の破損やヤケドの原因になります。
 - 調理中や直後は本体、取っ手が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので、特に子様の手に触れないように注意してください。
 - 鍋はコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。
 - 炎が底面からはみ出さないように使用してください。取っ手が焦げて危険です。異臭も発生します。又、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように向きを調整してください。
 - 取っ手がゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してヤケドの危険があります。ネジを締め直してから使用してください。
 - 取っ手に大きなぐらつきやガタツキが無いことを確認してください。
 - 取っ手のガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用する事は危険ですのでやめてください。
 - 過度の空炊きをしないでください。空炊きは火災や本体の変形、外面塗装の損傷、ふっ素樹脂加工の劣化、取っ手の破損やヤケドの原因になります。
万一、空炊きをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
 - 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。
 - 吹きこぼれ、煮こぼれしないように使用してください。ガスの火が消えたり、調理器の故障の原因になります。
 - 熱伝導のよいアルミニウムを用いています。火力は中火以下で使用してください。
 - 調理後は内容物を保存しないでください。ふっ素樹脂加工の劣化やはがれの原因になりますので他の容器に移してください。
 - 多量の酢、重曹等の酸性又はアルカリ性のものご使用は避けてください。アルミニウムに腐食が生じる事があります。
 - ふっ素樹脂加工の表面で材料を刻まないでください。ふっ素樹脂加工を傷付けます。
 - 金属製の調理器具は使用しないでください。ふっ素樹脂加工がはがれやすくなります。木や竹、プラスチック製等のものを使用してください。
 - 天ぷら、揚げ物料理には使用しないでください。油温が200度以上に達すると火災の危険があります。
 - 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
 - ストーブの上では危険ですので使用しないでください。
 - オーブンでは使用しないでください。取っ手破損の原因になります。
 - 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になることがあります。
 - 食器洗浄機には使用しないでください。又、つけ置き洗いは絶対にしないでください。
腐食発生の原因になります。

＜お手入れ方法＞

- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。お手入れが不十分ですと白い汚れが付着してきますが、水道水中の微量成分が残留したものです。人体に入っても問題ありません。
 - スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
 - 焦げ付き等を落とす場合は、金属製の固いものを使用しないでください。お湯に浸して焦げ付きを柔らかくしてから取り除いてください。
 - お手入れが不十分だったり、内容物を入れたままにしておきますと、ふっ素樹脂加工がはがれたり、ぶつぶつ状になる場合があります。又、こびりつきやすくなります。ふっ素樹脂加工は、食品衛生法に適合したものを使用していますので、人体に入っても問題ありません。