

RE-7468
ざる2点セット (18・24cm)

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
この商品は家庭で使うものです。ご使用前に取扱説明をよくお読みの上、
正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

<⚠️取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- 鍋の中に入れてそのまま使用しないでください。ヤケドの危険があります。
- 不安定な状態や場所では使用しないでください。
- 長時間、内容物を放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。アミが外れる等、破損や変形の原因になります。
- アミが切れたり、巻き込み部分から外れたりした場合は使用しないでください。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になる事があります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。