

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で調理するために使うものです。ご使用前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

<⚠️取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 耐熱温度以内で使用してください。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- 不安定な状態や場所では使用しないでください。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- シリコン特有の臭いを感じる場合がありますが、ご使用上問題はなりません。臭いは時間の経過に伴い薄れていきます。
- 食材の臭いが移る場合があります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器をご使用の際は、機種取扱説明書にそって正しく使用してください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

使用材料/シリコンゴム
耐熱温度200度