

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で使うものです。
ご使用の前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。
お読みになった後は、必ず保管してください。

<△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 火のそばや高温になる所、直射日光のある所には置かないでください。引火や変色の原因になります。
- 電球等、高温になっているものは必ず電源を切り、冷えた状態で使用してください。
- お肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用の手袋を着用してください。
- 極細纖維を使用しているため、対象物を傷付ける恐れがあります。あらかじめ目立たない場所で試してから使用してください。
- うるしや金箔等の傷付きやすい塗装面や、ワックス加工がされている塗装面、液晶画面には使用しないでください。
- 固いゴミや砂等が付着したまま使用しないでください。対象物を傷付ける恐れがあります。
- 濡れたまま放置しないでください。カビや劣化等の原因になります。
- 濡れた状態、又は濡れたものとの接触で色落ち、色移りする恐れがあります。
- アイロンは使用しないでください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>

- ご使用後は中性洗剤等でよく洗い、十分に乾燥させてください。
- 他のものと一緒に洗わないでください。色移りする恐れがあります。
- 漂白剤や柔軟剤のご使用、煮沸消毒はしないでください。変色や変質の恐れがあります。
- 洗濯機で洗う場合は洗濯ネットを使用し、弱水流にしてください。
- 乾燥機は使用しないでください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

マイクロファイバーはエッジがシャープな構造のため、対象物を傷付ける恐れがあります。
あらかじめ目立たない場所で試してから使用してください。