



ガラスコレクション
かち
 kachicolle
 かわ
 COLLECTION

RE-7471



電子レンジ・オーブンで調理ができます ※本体のみ

密閉蓋 耐熱ガラス容器510ml

LOT No.

■本体
 品名/耐熱ガラス製器具
 使用区分/オープン・電子レンジ用
 耐熱温度差/120度

■蓋
 材料の種類/本体: ポリプロピレン
 耐熱温度120度 耐冷温度-20度
 パッキン: シリコンゴム
 耐熱温度200度 耐冷温度-20度



MADE IN CHINA



和平方株式会社
 〒959-1292 新潟県高田物流センター2丁目16番地
 0256-66-8511 [アフターサービス係]
 freiz https://www.wahei.co.jp

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日は除く)



value point
 電子レンジ&オーブン対応(本体のみ)
 においが付きにくい耐熱ガラス
 食洗機対応

510ml
 ガラス容器
 密閉蓋 耐熱



RE-7471 密閉蓋耐熱ガラス容器510ml

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
 この商品は家庭で調理するために使うものです。ご使用前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用して
 ください。お読みになった後は、必ず保管してください。

※ご使用前に必ず各部に異常がないか、ガラスのフチにヒビやカケがないか事前に確認してください。ヒビ、
 カケ、強いスリ傷の入ったものは思わぬ時に破損する事がありますので使用しないでください。※ガラス
 は割れやすいため、ぶつけたり、高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。※ご使用の電
 子レンジ・オーブンの取扱説明書にそって正しく使用してください。※特に電子レンジでの調理直後は、
 突然一気に沸騰し液体が激しく噴き出す事があります(突沸現象)。電子レンジ・オープンから取り出
 す時は顔等を近づけないでください。

<△取扱上の注意>

●本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。●直火では使用できません。電子レ
 ンジ・オープン以外には使用しないでください。●蓋は電子レンジ・オープンには使用しないでく
 ださい。●耐熱温度、耐冷温度以内で使用してください。●コンロ等、火のそばに置かないでく
 ださい。●調理中や直後は熱くなっています。必ず厚手のミトン等を用いてヤケドに注意してくだ
 さい。ヤケドの危険がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。●完全密
 封容器ではありません。傾けた状態で使用しないでください。●空炊きや中身の極端に少ない状
 態で加熱しないでください。破損やヤケドの原因になります。●空炊きをした場合に、水等をかけ
 て急冷しないでください。破損の原因になります。●縁まで水等を満たした状態で使用しないで
 ください。吹きこぼれて電子レンジ・オープンの故障やヤケドの原因になります。●調理の際は外滴
 をぬぐい、途中で差し水をする時は冷水の使用を避けてください。●ガラスが熱くなっている時は
 濡れた布で触れたり、濡れた所に置かないでください。●本体に多量の油分や、油のみを入れて加
 熱しないでください。耐熱温度を超えて危険です。又、発火の恐れがあります。●電子レンジで生た
 まごを加熱する際は、よく溶いてから加熱してください。破裂する恐れがあります。●電子レンジで
 カラメルソースを作らないでください。高温になりすぎ破損する場合があります。●食材を入れた
 まま長時間放置しないでください。食材の腐敗の原因になります。●揮発性の高いものや炭酸・アル
 コール類は保存しないでください。●冷凍庫での保存はできません。●高い所から落とす等、急
 激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。●ガラスを金属製の固いもので
 強くたたいたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因になります。●変形、破損した場合は修
 理や改造等をせずにご使用を中止してください。●破損したガラスは鋭利な破片となります。ケガ
 をしないように十分に注意してください。●先端が鋭利なもので傷けないでください。破損
 の原因になります。●直接火が出るタイプのオープンには使用しないでください。●オープントース
 ターを使用する時は、熱源から3~4cm程度離れている事を確認してください。●変色する場
 合がありますが、ご使用上問題はありません。●シリコン特有の臭いを感じる場合がありますが、
 ご使用上問題はなりません。臭いは時間の経過に伴い薄れていきます。●蓋のパッキンが取り付
 けられている事を確認してください。漏れの原因になります。●乳幼児の手の届かない所に
 保管してください。

<お手入れ方法>

●最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
 ●ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
 ●スチールたわし、研磨剤入りのナイロンたわしやスポンジ、磨き粉等を使用しないでください。●ガラ
 スの汚れがひどい場合は「台所用漂白剤」を薄めて使用してください。ご使用後は十分に水洗いしてく
 ださい。ご使用の「台所用漂白剤」の取扱注意事項を必ずお守りください。●食器洗浄機や食器乾燥器をご
 使用の際は、機種取扱説明書にそって正しく使用してください。

※破損したガラスを廃棄する際は各自自治体の指示に従い分別してください。
 ※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。