

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で調理するために使うものです。ご使用前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。  
お読みになった後は、必ず保管してください。

## 特長



### <△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- ケースをマグネットで固定する際は、必ず平らな面を選び、磁石と吸盤でしっかりと取り付け、安定している事を確認してください。
- ハサミをケースから出し入れする際は、強い力を加えないでください。落下する危険があります。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- 刃部は非常に鋭利になっています。手や指を傷付けないように注意してください。特に洗浄時は十分注意してください。
- 冷凍食品や魚の骨等、固いものは切らないでください。刃こぼれの原因になります。
- ご使用の際は、刃の間やハンドルの間に手や指を挟まないようゆっくり使用してください。
- ピンのネジ蓋を開ける際は、ピンをしっかり固定させてから行ってください。
- 刃部で、缶の蓋等をこじ開けないでください。
- 落としたり固いものにぶつける等、無理な力や衝撃を与えないでください。変形、破損の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

### <お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。