

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で調理するために使うものです。ご使用の前に取扱説明をよく読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

<▲取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 耐熱温度以内で使用してください。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- 直接火にかけないでください。
- 熱いものを入れた場合、本体が熱くなりヤケドの危険があります。
- 長時間、内容物を放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 冷凍庫での保存はできません。
- ぶつけたり、高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。ホーローはガラス質ですので、ヒビ割れやはがれ、破損や変形の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 電子レンジ・オーブンでは使用しないでください。
- 変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- つけ置き洗いはしないでください。サビ発生の原因になります。
- スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。表面を傷付け、ヒビ割れやはがれの原因になります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

サビの発生について

- 製品本体は鉄板を加工し、その表面にホーロー加工が施されています。ホーローの特性上、鉄板の端部にはホーロー釉薬がかかりにくいため、サビが発生しやすくなっています。
- ホーローのヒビ割れやはがれもサビ発生の原因になります。
- サビが発生しても、鉄サビは人体に有害なものではありません。
- サビが発生した場合は、できるだけ早めにスポンジ等で洗い落としてから水気を拭き取り乾燥させてください。