

※食器洗淨機・乾燥器  
は使用できません。



【使用上の注意】

- お料理以外に使用しないでください。
- 直接火にふれたり、近づけたりしないでください。変形します。
- 鍋・フライパンなどの中に入れてそのまま使用しないでください。変形したり溶けたりすることがあります。
- カレーなどを調理したとき、変色することがありますが、衛生上無害です。

【お手入れ方法】

- 食器用洗剤をつけたスポンジでよく洗ってからご使用ください。
- ご使用後は食器用洗剤などで汚れをよく洗い落としてください。
- 水分をよく拭き取り乾燥させてください。
- たわし又はみがき粉で洗うと傷がつきます。
- 鉄やアルミなどの異なった金属製品と一緒にしないでください。サビます。



金属部:ステンレス鋼(クロム18%)  
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)  
皿部分:ナイロン樹脂(耐熱温度180度)



MADE IN JAPAN