

取付説明書

Wロック / Mロック



●注意


- 作業の際は軍手等の手袋をご使用ください。金具等でけがをすることがあります。
- 取り付けの際、電動ドライバーは使用しないでください。
- 手回しドライバーは力の入りやすい、柄の大きなプラスドライバーを使用し、確実に締め付けてください。
- ドアの左右勝手違いや内開き・外開きによってシリンダーの向きが逆になります。

【1】 部品構成図


●取替ノブセットの同梱品

ノブセット: 1セット


《33KNシリーズ》 ピンシリンダータイプ キー: 3本




ドア厚25~33mm用ねじ: 2本



《D36KNシリーズ》 ディンプルシリンダータイプ キー: 5本



ドア厚33~43mm用ねじ: 2本



ファスナー: 1本



●付属品 (錠ケース付セットのみ)

	《Wロック》	《Mロック》		
錠ケース 1セット	<p>●B/S 60・64用 フロント刻印: ALPHA</p> <p>※ドアの勝手に合わせてラッチボルトを回転させ、向きを合わせてください。</p>	<p>●汎用タイプ フロント刻印: ALPHA, LV</p> <p>※ドアの勝手に合わせ、ラッチの向きを合わせてください。 合わない場合は、錠ケースごと上下反転させてください。</p>		
フロントプレート	<p>L型フロント: 1枚</p> <p>F型フロントは錠ケースにねじで固定されています。ねじを外してから、錠ケースを扉に取り付けた後に、フロントプレートを選んで錠ケースにねじで固定してください。</p>	<p>L型フロント: 1枚</p> <p>F型フロントは錠ケースにねじで固定されています。ねじを外してから、錠ケースを扉に取り付けた後に、フロントプレートを選んで錠ケースにねじで固定してください。</p>		
ねじ その他	<p>錠ケース・ストライク用: 4本</p> <p>錠ケース用: 各2本 M5 M4 フロント用: 2本 (錠ケースに固定)</p>	<p>錠ケース・ストライク用: 4本</p> <p>錠ケース用: 各2本 M5 M4 フロント用: 2本 (錠ケースに固定)</p>		
ストライクセット		<p>※TA-E用には、ストライクが付属されない仕様があります。</p>		
用途	ALPHA Wロックの交換用	ALPHA Wロックおよび他社錠前交換用	ALPHA Mロックおよび他社錠前交換用	ALPHA Mロック(TA-E)の交換用

【2】 現在取り付けしているノブの取り外し

※アルファ製以外のノブを交換する場合、ノブの取り外し方向が下記の記載内容と異なりますので、各メーカーに取り外し方法をご確認ください。

- 現在取り付けしている室内側ノブを扉から取り外してください。
付属品のファスナーを室内側ノブの首穴にかけ、左に回すと取り外せます。
- 室内側ノブが外れたら、セットプレートがあります。
ねじを外し、セットプレートと室外側ノブを取り外してください。

