

■AL-CO08 IH対応アルミふっ素樹脂加工製品 着脱ハンドル式 調理OK (金属ヘラOK)

更新日:23.06.07

～ 共通取扱説明書 ～

■下記対応熱源で使用してください。



△ IHクッキングヒーターでご使用の際の注意

※IHクッキングヒーターでのご使用は、必ず中火以下で使用してください。最大火力でのご使用は本体変形及び器具の破損の原因になります。IHクッキングヒーターのプレート表面に鍋の跡が付く場合があります。専用クリーナー等で取り除いてください。

●過度の空炊きをしないで、必ず中火以下で使用してください。最大火力でのご使用は本体変形及び器具の破損の原因になります。

●変形やガタツキが生じた場合は使用しないでください。

●鍋はヒーターの中央に置いてください。加熱中に「ブーン」といった音が生じる場合がありますが、IHクッキングヒーターと鍋の振動の波動が共鳴するために生じるもので、鍋の異常ではありません。

●IHクッキングヒーターは電源を入ると急激に鍋を加熱するため、少量の油の場合、数十秒で発火点に達します。そのため、下ごしらえ等少量の油で炒め物を行う場合は、油温が必要以上に上昇しないよう、火力(出力)を「中」以下で調理してください。

※一般家庭用の200V熱源に使用できますが、食堂、レストラン等の業務用熱源で高出力タイプの場合は、変形の可能性がありますので、使用しないでください。

ガス火でも使用できます。

△ お手入れ方法

- ご使用前に
 - 製造上、内面は細かい汚れが付着している事があります。最初に使用する時は食用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。
 - ご使用後は
 - ご使用後は食用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。お手入れが不十分ですと白い汚れが付着してきますが、水道水中の微量成分が残ったものです。人体に入っても問題ありません。
 - スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
 - 焦げ付き等を落とす場合は、金属製の固いものを使用しないでください。お湯に浸して焦げ付きを柔らかくしてから取り除いてください。
 - 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
 - 鉄等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
 - お手入れが不十分だったり、内容物を入れたままにしておくと、ふっ素樹脂加工がはがれたり、ぶつぶつ状になる場合があります。又、こびりつきやすくなります。ふっ素樹脂加工は、食品衛生法に適合したものを使用していますので、人体に入っても問題ありません。
 - 食器洗浄機や食器乾燥器をご使用の際は、機種取扱説明書にそって正しく使用してください。
 - 食器洗浄機や食器乾燥器対応品は、鍋・フライパンのみです。着脱ハンドル等、他の部品は使用しないでください。
 - ふっ素樹脂加工に傷やはがれがある場合は、食器洗浄機や食器乾燥器のご使用は控えてください。
- ※焼き物、炒め物料理をする場合は、ご使用ごとに薄く油を引いて調理しますと、ふっ素樹脂加工が長持ちします。

< 着脱ハンドル >

- 着脱ハンドルの丸洗いはしないでください。水が入り動きが悪くなる場合があります。
- 着脱ハンドルは、水を含ませよく絞ったふきん等で汚れを拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい時は、ふきん等に薄めた食用洗剤を含ませ、よく絞って汚れを拭き取ります。次によく絞ったふきん等で水拭きし、最後に乾いた布で水気を拭き取ってください。

商品のお問い合わせに
対応させて頂くため、ここに
ラベル又は品質表示を
貼ってください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

AL-CO08

100-200V熱源対応
ふっ素樹脂加工製品
着脱ハンドル式 調理OK
(金属ヘラOK)

共通 取扱説明書

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で調理するために使うものです。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

この取扱説明書は本体に付属のラベル又は、品質表示と一緒に必ず保管してください。

商品、取扱説明書の不明な点についてのお問い合わせ先

和平方株式会社
〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地
0256-66-8511 [アフターサービス係]
https://www.wahel.co.jp

Q&Aはこちら



受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日は除く)

※ご使用前に必ず各部に異常がない事前に確認してください。イラストは一般的なものであり、実際の鍋の形状とは異なります。

- △注意 調理中は場所を離れないでください。火災の原因になります。
- △注意 ご使用のコンロ・ヒーターの取扱説明書にそって正しく使用してください。
- △注意 着脱ハンドルは本品専用です。用途以外には使用しないでください。
- △注意 着脱ハンドルは移動を目的としています。

△ 取扱上の注意

- 万一の落下を考え、着脱ハンドルを取付けたままの移動は最短でお願いします。着脱ハンドルを取付けて移動する時は、固定された事を確認してからしっかりと握ってください。
- 着脱ハンドルを取付けたまま、強くおったり、振り回したり、急激な動作はしないでください。
- 調理中や直後は本体、つまみ(蓋付の場合)が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。
- 炎が底面からはみ出さないように使用してください。着脱ハンドルが焦げて危険です。異臭も発生します。又、隣接するコンロの炎が着脱ハンドルにあたらぬように向きを調整してください。
- 着脱ハンドルは絶対に分解しないでください。
- 鍋を持ち上げたまま着脱ハンドルの取付け、取外しをしないでください。着脱ハンドルを取付ける時は、油分、異物がない事を確認してください。着脱ハンドルの着脱は安定した平らな場所で行ってください。
- 鍋はコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。

- つまみ(蓋付の場合)がゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してヤケドの危険があります。つまみ(蓋付の場合)がネジ止めの場合、ネジを締め直してから使用してください。
- 着脱ハンドルつまみ(蓋付の場合)の破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用する事は危険ですのでやめてください。
- 過度の空炊きをしないでください。空炊きは火災や本体の変形、外面塗装の損傷、ふっ素樹脂加工の劣化やはがれの原因になります。つまみ(蓋付の場合)の破損やヤケドの原因になります。
- 空炊きをした場合に、水等をかけて急冷しないでください。変形の原因になります。
- オープンが250度以下で使用してください。オープンで使用する時は蓋(蓋付の場合)、着脱ハンドルを外してください。破損の原因になります。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になる事があります。
- 多量の酢、重曹等の酸性又はアルカリ性のものご使用は避けてください。アルミニウムに腐食が生じる事があります。
- ふっ素樹脂加工の表面で材料を刻まないでください。ふっ素樹脂加工を傷付けます。●金属製の調理器具は角の丸い滑らかなものを使用してください。鋭利な器具で傷が付いた場合、その部分よりふっ素樹脂加工がはがれやすくなります。木や竹、プラスチック製等のものをご使用頂くと、いっそう長持ちします。
- 調理後は内容物を保存しないでください。ふっ素樹脂加工の劣化やはがれの原因になりますので他の容器に移してください。
- 縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。吹きこぼれ、煮こぼれのように使用してください。ガスの火が消えたり、調理器の故障の原因になります。
- 熱伝導のよいアルミニウムを用いています。火力は中火以下で使用してください。
- ストーブの上では危険です使用しないでください。

- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 効率良く加熱して頂くために、鍋の底に付いた水滴、異物や調理カス、汚れ等はきれいに拭き取ってください。



●効率良く加熱して頂くために、鍋の底に付いた水滴、異物や調理カス、汚れ等はきれいに拭き取ってください。

天ぷら・揚げ物料理をする場合

- ※天ぷら、揚げ物料理をする場合は、必ず着脱ハンドルを取外してください。
- フライパン(玉子焼含)は天ぷら、揚げ物料理には、使用しないでください。油温が200度以上に達すると火災の危険があります。
- 鍋が濡れた状態のまま油を注がないでください。加熱により油が飛び散りヤケドの危険があります。
- 調理中は、絶対にそばを離れないでください。火災の原因になります。場所を離れる時は、必ず火を止めてください。
- 油温を200度以上に上昇させないでください。又、火力は必ず中火以下で使用してください。油が引火する原因になります。
- 油の加熱中に蓋をしないでください。油の温度が急激に上がり、蓋を開ける際に発火して火災の危険があります。
- 調理中に油のつき足しをしないでください。火災の危険があります。
- 少量の油で揚げ物をする等発火する恐れがあります。油量は適量で使用してください。
- 調理中は油の飛び散りに注意し、顔を近づけないでください。ヤケドの原因になります。

※揚げ物モードで使用された場合、反応しにくく適正な温度設定にならないという現象が出る場合があります。このような場合は、油の温度に十分注意し、通常の加熱モードで使用してください。

温度センサー付ガスコンロでの注意

- コンロの中央部に乗せて温度センサーが確実に沈み込んだ事を確認してください。
- 着脱ハンドルを取付けて調理する場合、五徳の形状によっては、不安定になり大変危険です。不安定な場合は、着脱ハンドルを手で持ってください。

- △注意 みそ汁等、調理物によっては、調理中・再加熱(温め直し)の際、突沸現象により内容物が噴き出したり、場合によっては鍋が転倒して、ヤケドや物品の破損の危険があります。特に赤だし成分や糠(こうじ)が含まれるみそ、具が少なくなったみそ汁を再加熱(温め直し)する場合には必ず、以下事項を厳守してください。
 - 加熱する前にお玉で良く、かき混ぜてください。
 - 煮立てる際はお玉で良く、かき混ぜながら行ってください。
 - 一気に強火で煮立ってないでください。

- △注意 過度の空炊き厳禁!!
 - 過度の空炊きをしますと本体の変形、外面塗装の損傷、ふっ素樹脂加工のはがれ等が発生する恐れがあります。
 - 強火で使用した場合、急激に温度上昇しますので、中火以下で使用してください。

着脱ハンドルを取付けて調理をする場合の注意!!

- △注意
 - ガス火でご使用の場合、火力に十分注意してください。
 - ・火力が大きすぎると、着脱ハンドルの樹脂が焼損し、異臭が発生します。又、正常に使用できなくなる恐れがあります。
 - ・炎が底面からはみ出ないように使用してください。隣接するコンロの炎が着脱ハンドルにあたらぬように向きを調整してください。
 - 長時間の加熱、調理をする場合は着脱ハンドルを取外してください。
 - 着脱ハンドルはオープン、電子レンジには使用できません。

- つまみが《木製》の製品の場合
 - ご使用状況により、ヒビや割れが生じる場合があります。割れが広がってきた場合は危険ですので使用しないでください。
 - お手入れの際、つまみ(蓋付の場合)になるべく水分が入らないように注意してください。
- つまみが《金属》の製品の場合
 - ご使用中や直後は、つまみ(蓋付の場合)が大変熱くなっています。必ずミトン等を用いてヤケドに注意してください。
- 着脱ハンドル・つまみが《塗装》の製品の場合
 - 取扱方法や使用頻度により、塗装の変色やはがれが発生する事がありますが、ご使用上問題はありません。食器洗乾燥機には使用しないでください。
- 外面が《磨き仕上げ(アルミ生地)》の製品の場合
 - アルミ生地を生かした加工です。多少の傷や生地の酸化により黒ずみが発生する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- 外面が《つや消し塗装仕上げ》の製品の場合
 - ご使用に伴い擦れ跡が目立ったり、ふきん等で強く擦ると色落ちする場合がありますが、ご使用上問題はありません。

△印は「オーバープリント」にしてください。