

<△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 正しくセットし、安定した状態で使用してください。
- 調理中や直後は非常に熱くなっています。必ずミトン等を用いてヤケドに注意してください。ヤケドの危険がありますので、特に子様の手に触れないように注意してください。
- 各部のガタツキや破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用する事は危険ですのでやめてください。
- 手や腕、衣服等で揚げざるの取っ手を引っ掛けないように注意してください。
- 長時間、内容物を放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。
アミが外れる等、破損や変形の原因になります。
- アミが切れたり、巻き込み部分から外れたりした場合は使用しないでください。
- 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジの故障や火災の原因になる事があります。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器をご使用の際は、機種の取扱説明書にそって正しく使用してください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。

材料の種類／ステンレス鋼

