

<ご使用方法>



- ①キャップのネジを緩め、竹串をキャップの穴に差し込みます。
- ②竹串の長さを調整し、キャップのネジを締めて固定します。

<竹串について>

- お取り換えの際は、市販されている同等サイズの竹串をお買い求めください。
- つまようじも取り付けできますが、竹串に比べ露出部分が短くなります。

<△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 耐熱温度、耐冷温度以内で使用してください。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- プレート等の上に放置しないでください。変形、破損の原因になります。
- 竹串等の先端で手や指を傷付けないように注意してください。
- 竹串等の先端が折れたり曲がった場合は取り替えてください。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。