

【取り扱い上の注意】

- 火のそばに置かないでください。  
たわしまたはみがき粉でみがくと  
が付きます。

【使用前に】

- 食器用洗剤をつけたスポンジでよく  
洗ってからご使用ください。  
本体に貼ってあるラベルをはがして  
らご使用ください。

【使用後は】

- 食器用洗剤などで汚れをよく洗い  
してください。