

【取り扱い上の注意】

- 火のそばに置かないでください。
たわしまたはみがき粉でみがくと
が付きます。

【ご使用前に】

- 食器用洗剤をつけたスポンジでよく
洗ってからご使用ください。
本体に貼ってあるラベルをはがし
らご使用ください。

【ご使用後は】

- 食器用洗剤などで汚れをよく洗い
してください。