

# 元祖ヤキヤキ屋台 シリコーン刷毛

この度は、お買い求め頂き誠にありがとうございました。ご使用前に説明書をお読みの上、正しくお使いください。説明書を読んだ後は、必ず保管してください。

## 【取扱い上の注意】

- 本製品の使用目的以外には使用しないでください。
- 直接火にふれたり、近づけたりしないでください。
- フライパン・プレートなどの上で使用しないでください。
- 刷毛ハンドルは着色や変色します。
- 塗料などの刷毛には使用しないでください。
- 幼児の手のとどかない所に保管してください。

## 【お手入れ方法】

- ご使用前に食器用洗剤などでよく洗ってからご使用ください。
- ご使用後は食器用洗剤などで汚れをよく洗い落としてください。
- 水分をよく拭きとり乾燥させてください。
- 食器洗浄機には使用できません。

刷毛 / シリコーンゴム  
(耐熱温度200度)  
ハンドル / ポリプロピレン  
(耐熱温度120度)

