

RE-7333 粉つきボウル

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
この商品は家庭で調理するために使うものです。ご使用前に
取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。
お読みになった後は、必ず保管してください。

<△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 耐熱温度、耐冷温度以内で使用してください。
- コンロ等、火のそばに置かないでください。
- 長時間、内容物を放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 直火やオーブン、保温プレートで使用しないでください。
- 変色する場合がありますが、ご使用上問題はありません。
- 表示容量は、目安として使用してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<△電子レンジ使用時の注意>

- 油分・糖分の多い食品は、食品が焦げたり容器が溶けたりする恐れがありますので、避けてください。
- オート機能による加熱、オープン・グリル機能での加熱には使用しないでください。
- 電子レンジから取り出す際は、製品が熱くなっていますのでヤケドに注意してください。
- 電子レンジ庫内に食品カス等の汚れがあると、発火の恐れがあります。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器をご使用の際は、機種ごとの取扱説明書にそって正しく使用してください。

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。