

RD-0093 IH対応 窓付ロースター 取扱説明書

この度は、お買い求め頂きまして誠にありがとうございます。この商品は家庭で調理するために使うものです。ご使用前に取扱説明をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

- IHクッキングヒーター（卓上用は除く）・ガスコンロ専用の器具です。他の熱源では使用しないでください。
- 加熱時間や火力により安全装置が動き、中火・弱火を繰り返したり、途中で消火する場合があります。ご使用のIHクッキングヒーター・ガスコンロの取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。
- 調理中は、絶対にそばを離れないでください。火災の原因になります。
- 強火で加熱しますと急激に底面を加熱し、本体の変形（ねじれ・反り等）や、IHクッキングヒーター・ガスコンロの故障や破損の原因になります。火力は中火以下で使用してください。
- Siセンサーガスコンロでご使用の際は、本体底面の凸部（中央）にセンサーがあたるよう、中央部に置いてください。

<△取扱上の注意>

- ※食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。
- 焼きアミは、ご使用前に食用油等を塗ってから使用してください。
- 焼きアミは、直火で使用しないでください。
- ご使用の際は、予熱してから使用してください。
- ご使用中、換気をよくしてください。
- ご使用中、鍋等の重いものは乗せないでください。
- 調理中や直後は本体、取っ手が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので、特にお子様の手に触れないように注意してください。
- 調理中、蓋を開ける際は熱気でヤケドしないように十分注意してください。又、ミトンやふきん等を使用してください。
- 本体はコンロの中央部に乗せて安定させて使用してください。
- 炎が底面からはみ出さないように使用してください。取っ手が焦げて危険です。異臭も発生します。又、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう向きを調整してください。
- つまみがゆるんだ状態で使用しないでください。脱落してヤケドの危険があります。ネジを締め直してから使用してください。
- 取っ手やつまみの破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用する事は危険ですのでやめてください。
- 強火で使用しないでください。本体が変形する恐れがあります。又、変色、損傷する恐れがあります。
- 食材の油分で煙や炎が出ます。炎が出た場合は、コンロの火を止めてすみやかに火を消してください。
- ぶついたり、高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。ホーローはガラス質ですので、ヒビ割れやはがれ、破損や変形の原因になります。

- 調理後は調理物を放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 味噌漬け、かす漬け等のご使用は避けてください。
- カセットコンロでは使用しないでください。ガスボンベの破裂やガスコンロまわりの破損が生じる恐れがあります。
- ストーブの上では使用しないでください。
- 焼きアミ（ふっ素樹脂加工）は使用頻度により劣化が始まり、次第にその効力を失いますので永久ではありません。
- IHクッキングヒーターでご使用の際は、汚れ防止シートは絶対に使用しないでください。
- IHクッキングヒーターでご使用の際は、本製品をトッププレートに置いたまま引きずらないでください。トッププレートを傷付けます。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

△注意

油分の多い魚を焼いた場合、本体に油が溜まり引火する恐れがあります。

- 火力は必ず中火以下で使用してください。
- 必要以上に長時間、火にかけないでください。
- 連続して焼く場合は、必ず1回ごとに本体の油を取り除いてください。
- ご使用中はそばを離れないでください。又、周囲に燃えやすいものを置かないでください。

△全口センサー付コンロの場合

※センサーを解除して（高温炒めモード）使用してください。



△一口センサー付コンロの場合

※センサーがない方で使用してください。



※全てのバーナーにセンサーがある機種は、センサーを解除して（高温炒めモード）使用してください。ご使用の際は、機種別の取扱説明書にそって正しく使用してください。

※片方のバーナーにセンサーがある機種は、センサーがないバーナーで使用してください。

<△強化ガラスの取扱上の注意>

- 高い所から落とす等、急激な衝撃、強い衝撃を与えないでください。
 - 耐熱ガラスではありません。蓋が熱いうちに水に浸ける、又は水をかける、濡れた布で触れる等、急激な温度変化は避けてください。破損する事があります。
 - たわし又は磨き粉のご使用等、傷が付くような取扱は避けてください。
 - 破損した場合、破片が細片となって激しく飛散しますので注意してください。
 - 蓋をずらす等、蓋に直火があたるようなご使用はしないでください。ガラスの一部のみに炎の熱が加わり、破損の原因になります。
 - 蓋以外には使用しないでください。
 - 電子レンジやオープンに使用しないでください。
 - 食器洗浄機や食器乾燥器には使用しないでください。白く濁ったり、割れる事があります。
- ※落としたり、傷が付いたり、直火にあててしまったガラスは、外観上異常がなくても「強化処理」をした表面のバランスが崩れ、ある日突然粉々に割れる事がありますのでご使用を中止してください。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- ご使用直後は、水等をかけて急冷しないでください。急冷しますとホーローはガラス質ですので、ヒビ割れやはがれ、変形の原因になります。
- つけ置き洗いはしないでください。サビ発生の原因になります。
- スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。表面を傷付け、ヒビ割れやはがれの原因になります。
- サビが発生した場合は、できるだけ早めにスポンジ等で洗い落としから水気を拭き取り乾燥させてください。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- アルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 収納する時は、十分に冷めた事を確認してください。

上手にお使いいただくために

Siセンサー付コンロの火力が弱火・中火を繰り返したり、自動消火する事がありますが、これは、安全に使っていただくための機能が働くためで故障ではありません。本品はSiセンサー付コンロに対応しておりますので適温を保ってしっかり焼く事ができます。

さらに

本品をSiセンサー付コンロでお使いになる場合、コンロの「調理モード」をより高温での調理に適した **センサー解除 高温 高温炒め あぶり 高温炒め** モード（装備していないガスコンロの機種もあります）でお使いいただくと、通常モードより早く上手に焼き上げる事ができます。

※センサー解除・高温でのモードでも、弱火・中火を繰り返したり消火する事があります。

※製品改良のため、仕様の一部を変更する場合があります。※廃棄の際は、お住まいの自治体が定める方法に従ってください。

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地
0256-66-8511 [アフターサービス係]
<https://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日・祝日は除く)