

<△取扱上の注意>

- 本製品本来の使用目的以外には使用しないでください。
- コンロ等、火のそばに放置しないでください。
- 熱くなりますのでヤケドに注意してください。
- 鍋・フライパン等の中に入れたまま使用しないでください。変形、破損の原因になります。
- 反対方向に開いたり、ひねる等しないでください。機能を損ねる原因になります。
- 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えないでください。破損や変形の原因になります。
- 変形、破損した場合は修理や改造等をせずにご使用を中止してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

<お手入れ方法>

- 最初に使用する時は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取ってください。
- ご使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。
- たわし又は磨き粉で洗いますと傷が付く場合があります。
- 塩分や酸等を含んだ汚れを付着したまま放置したり、湿気の多い場所での保管は腐食発生の原因になります。
- 鉄やアルミ等の異種金属に製品を接触したまま放置しないでください。腐食発生の原因になります。
- 食器洗浄機や食器乾燥器をご使用の際は、機種の取扱説明書にそって正しく使用してください。