

# カーテンのお取り扱い方法と注意点

ユニバール(株)

## 【丈を調整したい場合】



フックを下方方向にスライドし、  
お好みの高さに調整します。  
※上方方向にはスライドできません。



上方方向に調整する場合は、  
フックを一番下までスライドし引き抜き、  
再度上から入れてください。

## 【洗濯時の注意点】

- ・フックを取り外して洗濯してください。
- ・洗濯する際は、洗濯用ネットに入れてください。
- ・脱水後すぐに形を整え、陰干しをして下さい。
- ・乾燥機は使用しないでください。

## 【その他の注意点】

- ・思わぬ事故につながる可能性があるため、お子様が本製品や外装で遊ばないように注意してください。