

Leak Detector HELIOT 900

取扱説明書

この製品をご使用になる前に必ずお読みください。 また、いつでもご使用できるように大切に保管してください。

本取扱説明書は、製造番号及びソフト Version は 下記の番号以降の物を対象として記載されています。 製造番号 0101~ ソフト Version 1.30_036~

株式会社アルバック 規格品事業部

http://www.ulvac.co.jp/

<u>安全シンボルマーク</u>

この取扱説明書及び製品の警告表示には守るべき事項を理解していただくため、安全についてのシンボ ルマークを掲げております。シンボルマークに用いてる言葉は次のように使い分けています。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡もしくは、重傷を負う危険な状態が切迫して生 じる可能性を示しています。 危険 本警告部分を無視した作業は、高い確率で、人命または工場設備(本装置も含む)に対 して重大な被害をおよぼします。 取扱いを誤った場合、使用者が死亡もしくは、重傷を負う危険な状態の生じる可能 性を示しています。 警告 本警告部分を無視した作業は、人命または工場設備(本装置も含む)に対して重大な被 害をおよぼす可能性があります。 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷または、中程度の損害を負う危険の生じる可能 /¶` 注意 性または、機械の重大な損傷、不適切な動作につながる可能性を示しています。

本製品を使用する前に

このたびは当社の製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品がお手元に届きましたら、 念のため、ご注文の内容と同一であることおよび輸送等による破損がないことをご確認ください。

▲ 警告	本製品を末永くご利用頂くために、本製品の取り付け、操作、点検あるいは整備を する前に必ずこの取扱説明書をお読み頂き、安全上の注意、本製品の仕様及び操作 方法に関わる事項を十分に理解してください。
<u> 1</u> 2 2	製品の開梱や移動などをするときには、本体を 30 度以上傾けないようにして、設置 取り付けの際には水平を保つようにしてください。 オイル漏れや機器破損の原因となります。
<u>(注意</u>)	取扱説明書の著作権は株式会社アルバックに属します。 取扱説明書いかなる部分も当社の承諾なしにコピーすることを禁じます。また取扱 説明書を当社との文書による同意無しに、第 3 者に開示したり譲渡したりすること を禁じます。

<u>安全上の注意点</u>

	電源遮断
	製品の設置時及び、点検・部品交換をする場合などで外装パネルを外す際には、MAIN
	POWER スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから外した状態にしてから
	作業してください。本機内部には高電圧使用個所があり、感電など人体への危険お
	よび機器破損の可能性があります。
	フォアポンプの排気口を寒がないでください。フォアポンプ排気口が加圧されると
	ー かみして 人 命 またけ 工 堤 設備に て 重 大 か 被 実 を 及 ぼ す 可 能性 が あ り ます
	「水表け」空気と 4%以上の割合で混合されると「惺発する恐れがあります」必ず「」
/!\ 危険	「小米は、王父ともの以上の司」で化してれると、爆光する心れがのりよう。必ず、こ 」 休田にたられる水麦ガフまたけ水麦混合ガスの MSDS にて安全性をご確認いただ
	使用になられる小系ガスよには小系化ロガスの MODO にて女主任をこ唯誌いたた き む取り扱いにはエムにご注意/ださい
	_ こ、の取り扱いには「カにこ注意ヽたこい。 _ 電波ケーゴル
	■駅クーフル ■大体に仕屋する電源を一ゴルが「機架大体の空体」とであることも必ずご確認のと
危険	平体に竹属りる电源クーフルか、成品平体の足俗以上でのることを必りて唯認の上、 デは円ください、 機関まけの定換以ての電源を、 ゴルナは円さねても、 発止まて現
	こ使用くたさい。 (成都本体の定俗以下の电源) ーブルを使用されると、 光火するぶ
	れかのりより。
	人力電源電圧
	正格電圧に関しては、銘板に記載されている電圧±10%で人力してくたさい。正格電
<u> </u>	流に関しては 1-2 頃をこ覧くたさい。電源供給削に、必ず供給側の電圧・許容電流
	をこ確認くたさい。定格外の電圧が供給された場合、人命または工場設備にて重大
	な被害を及ほす可能性があります。
	テストボートの取扱い
	機器起動中及び、テスト実行中にテストボートに取り付けられているフランクフラ
	ンジや試験体及びスニッファーユニットなどを外したり、本書に記載されている方
	法以外の手段でテストポートの大気解放を行なわないでください。機器破損の可能
	性があります。
	漏電防止のため、必ず電源プラグのアースで1種接地するように接続してください。
	欧州及び北米にてご使用の場合は、クラス 機器ですので、必ず電源のプラグのアー
	スを接地してください。
	高温注意
	ポンプ、分析管および電磁バルブは停止直後も非常に高温です。点検・部品交換を
	する際には停止後 15 分以上の時間をおき、その後も十分に注意して作業を行ってく
	ださい。火傷など人体への危険および機器破損の可能性があります。
	振動禁止
∠!注意	周辺機器からの振動や衝撃が加わらないようにしてください。
	機器破損の可能性があります。
	テストポート加重
/! 注意	テストポートへの配管等を接続する際には、テストポートにかかる荷重が 50N 以下
	になるようにしてください。機器破損の可能性があります。
	通気確保
	本体内部を空冷するために、左面パネルに吹き込みファン、右面パネルに吹き出し
	ファンを設けてあります。全てのパネルに対し、200mm 以上の隙間を保たせてくだ
	さい。通気孔を塞ぐと内部温度が上昇し、機器破損の可能性があります。

取扱上の注意点

	真空排気系への接触
	本機の真空排気系は精密洗浄処理が施されています。メンテナンス等の際には、汚
	れや皮脂が付着しないようにご注意ください。機器の性能低下を招く可能性があり
	ます。
	表示機と本体の組み合わせ
│ ∕! ∖│ 注意	表示機と本体は、弊社出荷時の組み合わせにてご使用ください。正しい組み合わせ
	でないと誤動作および機器破損の恐れがあります。
	感度校正なしでの起動
	感度校正なしでの起動では、本機の状態に関わらず、過去の校正データをそのまま
	利用するために、測定値の誤差が大きくなる可能性があります。より高い信頼性を
	確保するには、感度校正を実施することをお薦め致します。
	ベントポートへの He 吹き付け禁止
	ベントポートは、ベントバルブを介して真空排気系に空気や窒素など He に汚染され
	ていない気体を導入する役割を果たします。 ベントポートに He を吹き付けると、真
	空排気系が He に汚染され、測定の精度を著しく損なう恐れがあります。

<u>お断り</u>



<u>目次</u>

Page

本製品を使用する前に I 安全上の注意点 II 取扱上の注意点 III お断り III 1. HELIOT 900 SERIES の仕様・構成 1 1-1 一般仕様 1 1-2 機種別仕様 2 1-2-1 ポータブルタイプ (901W1/901D2) 2 1-2-2 モバイルタイプ (901W1/901D2) 2 1-2-3 スニッファーユニット (オプション) 2 1-3 外観寸法図 3 1-3-1 ポータブルタイプ 901W1/901D2 3 1-3-2 タブレット 4 1-3-3 タブレットスタンド 5
安全上の注意点 II 取扱上の注意点 III お断り III 1. HELIOT 900 SERIES の仕様・構成 1 1-1 一般仕様 1 1-1 一般仕様 1 1-2 機種別仕様 2 1-2-1 ポータブルタイプ (901W1/901D2) 2 1-2-2 モバイルタイプ (904W2/904D3/904D4) 2 1-2-3 スニッファーユニット (オプション) 2 1-3 外観寸法図 3 1-3-1 ポータブルタイプ 901W1/901D2 3 1-3-2 ダブレット 4 1-3-3 ダブレットスタンド 5
取扱上の注意点 III お断り III 1. HELIOT 900 SERIES の仕様・構成 1 1-1 一般仕様 1 1-2 機種別仕様 2 1-2-1 ポータブルタイプ (901W1/901D2) 2 1-2-2 モバイルタイプ (904W2/904D3/904D4) 2 1-2-3 スニッファーユニット (オプション) 2 1-3 外観寸法図 3 1-3-1 ポータブルタイプ 901W1/901D2 3 1-3-2 タブレット 4 1-3-3 タブレットスタンド 5
お断り III 1. HELIOT 900 SERIES の仕様・構成 1 1-1 一般仕様 1 1-1 人類仕様 1 1-2 機種別仕様 2 1-2-1 ポータブルタイプ (901W1/901D2) 2 1-2-2 モバイルタイプ (904W2/904D3/904D4) 2 1-2-3 スニッファーユニット (オプション) 2 1-3 外観寸法図 3 1-3-1 ポータブルタイプ 901W1/901D2 3 1-3-2 タブレット 4 1-3-3 タブレットスタンド 5
1. HELIOT 900 SERIES の仕様・構成 1 1-1 一般仕様 1 1-1-1 共通仕様 1 1-2 機種別仕様 2 1-2-1 ポータブルタイプ (901W1/901D2) 2 1-2-2 モバイルタイプ (904W2/904D3/904D4) 2 1-2-3 スニッファーユニット (オプション) 2 1-3 外観寸法図 3 1-3-1 ポータブルタイプ 901W1/901D2 3 1-3-2 タブレット 4 1-3-3 タブレットスタンド 5
1-1 一般仕様
1-1-1 共通仕様 1 1-2 機種別仕様 2 1-2-1 ポータブルタイプ (901W1/901D2) 2 1-2-2 モバイルタイプ (904W2/904D3/904D4) 2 1-2-3 スニッファーユニット (オプション) 2 1-3 外観寸法図 3 1-3-1 ポータブルタイプ 901W1/901D2 3 1-3-2 タブレット 4 1-3-3 タブレットスタンド 5
 1-2 磯種別仕様
1-2-1 ホーダブルダイブ (901W1/901D2)
1-2-2 モバイルタイプ (904W2/904D3/904D4)
1-3 外観寸法図
1-3-1 ポータブルタイプ 901W1/901D2
1-3-2 タブレット
1-3-3 タブレットスタンド
1-3-4 ノロアーカート拾載時のホータノルタイノ外観凶(オフション)6
1-3-5 モバイルタイプ (904W2/904D3/904D4)7
1-3-6 スニッファーAS ユニット(オプション)8
1-3-7 スニッファーBS ユニット(オプション)9
1-3-8 スニッファーBT ユニット(オプション)
1-3-9 スニッファーブローフ AS/BS 用(オブション)10
1-3-10 電源ケーフル
1-4 排気糸税凶
1-5 複合分ナホンノエーツト13 1.5 1.001\\\/1/001D2/004\\/2/004D2
1-5-2 904D4 1-5-2 904D4
1-6 コネクタパネル
2. 準備17
2-1 開梱 17
2-2 組立/移動/設置
2-2-1 組立
2-3 テストポート接続
2-3-1 真空法
2-3-2 スニッファー法
2-4 電気結線21

3. 操作概要	22
3-1 電源 ON~テスト~停止まで	22
3-1-1 電源投入	22
3-1-2 初期状態	22
3-1-3 起動中	22
3-1-4 スタンバイ / テスト	23
3-1-5 停止	23
3-1-6 エフー 2.1.7 重酒 OEE	23
	24 24
3-3 MENU 画面	
4. 本機とダブレットの接続	
4-1 有線接続	27
4-2 無線接続	
4-2-1 冉接続を行う場合	
4-2-2 按枕元の丹設定を110場日	29
5. SETTINGS(設定)	30
5-1 一般	30
5-2 表示・メッセージ	33
5-3 シリアル通信/EXT I/O	36
5-4 校正基準	
5-5 上場出何時の設定一覧	40
6. インフォメーション	42
6-1 サービス	42
6-2 起動データ	42
6-3 メンテナンス(901W1/904W2)	43
6-4 メンテナンス(901D2/904D3/904D4)	43
6-5 エラー履歴	44
7. 起動	45
7-1 真空法の起動	45
7-2 スニッファー法の起動	48
7-2-1 スニッファー(流量)の場合	48
7-2-2 スニッファー濃度の場合	49
8. テスト	51
8-1 テスト画面	51
8-1-1 グラフ	51
8-1-2 メーター	51
8-1-3 排気系	52
8-1-4 数值	52

8-2 テストモード	54
8- <u>2-1 サイ</u> クルテスト	57
8-3 <mark>-0- ZERO</mark> の使用方法	59
8-4 <u>クリーンアップ</u> の使用方法	60
8-5 <mark>感度校正</mark> の使用 <mark>方法</mark>	61
8-6 校正リーク測定の使用方法	61
8-7 テスト終了	61
8-8 水素測定	62
9. エラーモード	63
9-1 警告エラー	63
9-2 注意エラー	64
9-3 メッセージー覧	65
9-3-1 警告エラー	65
9-3-2 注意エラー	69
10. メンテナンス	73
10-1 メンテナンフ頂日一覧	74
10-1 インナナンス項目 夏	74 75
10-2-1 外装パネルの取り外し/取り付け方	70
10-2-2 ロータリーポンプ	
10-2-3 ピラニ測定子	
10-2-4 イオンソース	80
10-2-5 校正リーク	81
10-2-6 スニッファープローブ先端焼結金属エレメント	82
10-2-7 マイクロセパレータ(スニッファーBS/BT ユニットのみ)	82
10-2-8 ダストフィルター(スニッファーBS ユニットのみ)	83
10-2-9 ダストフィルター(スニッファーBT ユニットのみ)	83
10-2-10 機器内部ファンフィルター	84
10-2-11 吸い込みファンフィルター	84
10-2-12 オイルミストフィルター	85
10-2-13 ベントフィルター	86
11. 入出力信号	87
11-1 EXT.I/O	87
11-1-1 出力信号一覧(サイクルテスト設定以外)	88
11-1-2 出力信号一覧(サイクルテスト設定時)	89
11-1-3 入力信号一覧	91
11-2 LEAK RATE	93
11-2-1 出力 PIN 畨号	
11-2-2 出力テーフル 11-2-2 出力テーフル	
11-3 KO232し 11-3-1 プリンターの培結	
11-3-1 ノリノブ―の按枕 11-3-2 PS-2320 涌信	
11-3-3 RS-485 通信 11-3-3 RS-485 通信	99 108
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

11-4 міско SD カード	114
12. 保証に関して	117
<u>アルバック コンポーネント 汚染証明書</u>	118
ULVAC COMPONENTS / CERTIFICATE OF DECONTAMINATION	119
EC DECLARATION OF CONFORMITY	120

1. HELIOT 900 series の仕様・構成

HELIOT (ヘリオット)は、磁場偏向型質量分析計の原理を用いて He/H₂検出を行なうリークディテ クタです。

1-1 一般仕様

1-1-1 共通仕様

項目		仕様		
測定ガス		ヘリウム ⁴ He / 水素 H ₂ ^(※1)		
最小可検リーク量(⁴ He) ^(※2)		< 5×10 ⁻¹³ [Pa · m ³ /s]		
He テストポ ート排気速	ウルトラフロー	> 5 [{/sec]		
度	ファインフロー	> 1 [ℓ/sec]		
起動時間		校正なし: 2[min], 校正あり: 5[min]		
停止時間		1[min]		
テストポート		NW25 (ISO)		
入力電源電圧		AC 100-120 [V] または AC 200-240 [V] (50/60Hz)		
環境条件		室内での使用		
許容使用温度筆	範囲	10-40[°C]		
許容使用湿度單	範囲			
許容保管温度範疇	範囲	10-55[°C]		
許容保管湿度筆	範囲	35~85[%RH](結露無き事)		
RoHS		对応		
過電圧カテゴ	IJ	Cat. II (IEC60664-1)		
高度条件		海抜 1000m 以下		
汚染レベル		2(IEC60664-1)		
騒音値		≦70 dB(A)		
		CE		
入出力		 外部制御入出力 セットポイント,テスト開始/終了など約 20 点 レコーダ出力 リークレート,圧力を 0~10V で出力 シリアルインターフェース(RS232C / RS485) プリンター制御,外部インターフェースによる制御 		
表示機		7 型カラータッチパネルタブレット 無線規格: IEEE 802.11 b/g/n 取得電波法:Telec(日本), CE(ヨーロッパ), FCC(アメリカ)		
提供效应	有線	ケーブル長:2m(標準付属)		
뿑IF 配囲	無線	40m ^(×3)		
バッテリー駆動	動時間	3~8 時間 ^(※4)		
言語		7 言語選択可能:日本語、英語、韓国語、中国語(簡体語)、 台湾語(繁体語)、ドイツ語、スペイン語		
テストモード		オートモード、ウルトラフロー、ファインフロー、グロスフロー、 スニッファーフロー の5種類の選択可能。スニッファーフロー実行にはオプションユニットが必要。		
バルブ操作		内蔵バルブ:全自動制御。 外部バルブ:外部に設置する外部校正リークを使用する場合は、その バルブ出力(24V)も自動制御可能。		

	•	校正リーク温度補正と経年変化補正機能
	•	感度チェック機能
感度校正	•	外部校正リークによる感度校正機能
		(測定系の容積が大きい場合などでは、1.0×10 ⁻⁷ Pa · m3/s 以上の外
		部校正リークを推奨。)

1-2 機種別仕様

1-2-1 ポータブルタイプ (901W1/901D2)

小型フォアポンプを搭載したタイプです。台車型フロアーカート(オプション)の用意もあります。

Model	901W1	901D2 ^(×5)	
真空排気系フォアポンプ	ロータリーポンプ	スクロールポンプ	
(50Hz/60HZ)	30/36 [l/min]	90/108 [l/min]	
寸法	480×320×506 [1-3-1,1-3-4 項外観図参照]		
IP 保護等級	IP30		
重量(フロアーカート付)	33(46) [kg]	37(50) [kg]	
消費電力	600 [VA]	500 [VA]	

1-2-2 モバイルタイプ (904W2/904D3/904D4)

大型ポンプを搭載した、モバイルカート付きモデルです。

Model	904W2	904D3 ^{(\$%}	904D4 ^{(\$%}		
真空排気系 フォアポンプ (50Hz/60HZ)	ロータリーポンプ 135/162 [』/min]	スクロールポンプ 250/300 [』/min]	スクロールポンプ 500/600 [l/min]		
寸法	660×444×991 [1-3-5 項外観図参照]				
重量	79 [kg]	74 [kg]	96 [kg]		
消費電力	1100 [VA]	650 [VA]	1150 [VA]		

1-2-3 スニッファーユニット (オプション)

全機種においてスニッファーユニット(オプション)の使用でスニッファー法による測定が可能です。

Model	AS9	BS9	BT9		
測定ガス	ヘリウム ⁴ He ^(※6)				
吸い込み流量	<0.03 [{/min]	<0.03 [l/min] 約 3 [l/min]			
吸い込みロ形状	ハンディプローブ		φ6mm ホース継手		
付属ホース	1-10 [m]				
寸法	[1-3-6,1-3-7,1-3-8,1-3-9 項外観図参照]				
プローブユニット質量	約 0.2 kg	約 2.0 kg			
	本機とは別に用意した	チャネル型校正リーク(オ	プション)や基準濃度ガ		
咸亩坊正	ス(He 濃度が既知のもの)を使用して校正を行います。				
恣反权止	大気を 5ppm の He 基準	濃度ガス、内蔵校正リー	クを基準リークとして使		
	用することも可能です。				

(※1)機器起動直後や、お客様の使用条件によっては、本体内部に存在する H2 バックグランドを減少さ せるために数時間の暖機運転が必要な場合があります。

(※2)テストモードをウルトラフロー、リークレートフィルターの設定を SLOW とし、テストポートに ブランクフランジを取り付けた状態において、10 秒間の測定データの 1o(標準偏差)値で定義して います。

(※3)使用環境により異なります。

- (※4)通信状態、画面の明るさ、音量などにより異なります。
- (※5)He 濃度が高い環境下(>1000ppm)では、ポンプの構造上の特性により、バックグランドが高くなり、 最小可検リーク量が大きくなる可能性があります。
- (※6)スニッファー法による仕様です。水素は測定できません。

1-3 外観寸法図 1-3-1 ポータブルタイプ 901W1/901D2











 ※本体を固定する際には 底面の3カ所を使用して ください。
 M6タップ部に関しては、
 機器内部で干渉する為、
 ネジ長は、床面より
 30~35mm としてください。

No.	名称	機能
1	テストポート	試験体やスニッファーユニットを接続します。(NW25)
2	コネクタパネル	メインスイッチや電源コネクタ、外部入出力コネクタ等があり ます。詳細は{1-6}をご覧ください。
3	ファン	吸い込みファンがあります。フィルターが内蔵されています。
4	オイル覗き窓	901W1 の場合は、ロータリーポンプのオイル量、汚れなどを確 認する覗き窓です。 901D2 は、グロメットで塞いでいます。
5	ファン	吹き出しファンがあります。



No.	名称	機能
		タブレットの電源 ON/OFF します。
		電源を入れるには、電源ボタンを 2 秒間押します。スリープモ
1	電源ボタン	ードから起動するには、電源ボタンを 0.5 秒間押します。タブ
		レットが応答しない場合、電源ボタンを押したままにして電源
		を強制的に OFF してください。
	microSD カードスロット	8G バイトの microSD カードが入っています。この microSD に
2		は、起動データ、エラー、各設定、テストデータ等のデータが
		ロギングされます。
3	MiniUSB コネクタ	HELIOT 本体と有線接続する際に付属のケーブルを接続します。
4	DC 入力ジャック	HELIOT 本体と有線接続する際に付属のケーブルを接続、また
4		は AC アダプタからの電源を接続します。
5	スピーカー	スピーカーです。
6	φ3.5mmイヤホンジャッ	イヤホンまたはスピーカーを接続するためのジャックです。
		内蔵のスピーカーは、イヤホンが接続されると自動的にオフに
		なります。

1-3-3 タブレットスタンド

全機種共通タブレット型コンピューターでの操作となります。 画面は 180 度の自動回転可能です。



取手はプレートに固定されています。タブレットスタンドをネジで固定する際には、取手を外しプレートにある固定用の穴を使用してください。



No.	名称	機能
1	パネル固定用ネジ穴	M3 皿ネジ用ザグリ加工がされています。 貴社パネルに固定する際に、ご使用ください。
2	φ3 穴	タッチペンなどのストラップを固定するためにご使用ください。

1-3-4 フロアーカート搭載時のポータブルタイプ外観図(オプション) ポータブルタイプの 901W1,901D2 をフロアーカート(オプション)に乗せた外観図です。 前輪が自由輪、後輪がロック機能付固定輪となります。



No.	名称	機能
1	タブレットホルダー	タブレットを固定することができます。
2	コントローラ収納 BOX	タブレットを収納するケースです。(オプション)



No.	名称	機能
1	テストポート	試験体やスニッファーユニットを接続します。(NW25)
2	コネクタパネル	メインスイッチや電源コネクタ、外部入出力コネクタ等があり ます。詳細は{1-6}をご覧ください。
3	ファン	吸い込みファンがあります。フィルターが内蔵されています。
4	ファン	吹き出しファンがあります。
5	ファン	吸い込みファンがあります。
6	タブレットホルダー	タブレットを固定することができます。
7	コントローラ収納 BOX	タブレットを収納するケースです。(オプション)
8	ストッパー	装置を簡易的に固定できるストッパーです。



No.	名称	機能
1	プローブ取り付け口	スニッファープローブ{1-3-9}が取り付きます。
2	テストポート接続 フランジ	テストポートに接続するためのフランジです。(NW25)

1-3-7 スニッファーBS ユニット(オプション)



5



No.	名称	機能
1	焼結金属エレメント	ゴミの侵入を防ぐフィルターです。(10µm)
2	グリップ	プローブのグリップです。

10A

10A

ご準備願

1-3-10 電源ケーブル



	90 - 2 <u>C</u>	GB/中国 (UUU)	AC250V /
	90***-*2 <u>D</u>	KS/韓国	AC250V /
		VDE/ドイツ、KEMA/オランダ、CEBEC/ベルギー、	
	90***-*2 <u>E</u>	oVE/オーストリア、SEMKO/スウェーデン、	AC250V /
		DEMKO/デンマーク、FIMKO/フィンランド	
※上	記安全規格が適用て	ぎきない国では、各国の安全規格に適合した電源ケーブル	をお客様にて

います。

Х

	<u>670</u>			
	No.	名称	機能	
	1	プラグ / Plug	お客様電源供給設備へ接続します。 [※]	
	2	コネクタ / Connector	HELIOT へ接続します。	
9	90***-*2B に付属する電源ケーブルにプラグは付いておらず、端末は切り放しです。			

1-4 排気系統図



スニッファーAS9 ユニット ✓ Orifice ↓ Test port

スニッファーBS9/BT9 ユニット



記号	名称	機能
TP	テストポート	試験体やスニッファーユニットを接続します。(NW25)
CAL	内部校正1	10-8 [Pa·m ³ /s]台の校正リークです。
UAL		設定によって本校正リークを用いて校正を行います。
CLV	校正リークバルブ	校正リークからの漏れを測定する際に使用します。また、装
		置内部を大気ベントさせるバルブとして動作します。
VV	ベントバルブ	校正リーク内と CLV 間のポートを大気ベントします。
PG	ピラニ直空計測定子	テストポート圧力を監視します。ULVAC 製ピラニ真空計
10		SPU、測定子は WP-01 を採用しています。
TV1	ウルトラテストバルブ	ウルトラテスト用のバルブです。
TV2	ファインテストバルブ	ファインテスト用のバルブです。
TV3	グロステストバルブ	試験体内部粗引き及び、グロステスト用のバルブです。
P\/	判己キバルブ	試験体内部粗引き時、グロステスト,ファインテスト時に開
IXV	相引さハルノ	きます。904D4 に搭載されるバルブです。
		磁場 90 度偏向型質量分析管です。
ANA	分析部	分析部のイオンソースには、Ir/Y ₂ O ₃ フィラメントを 2 本搭
		載しています。
TMP	複合分子ポンプ	テストポート及び、分析部を排気する為のポンプです。
		He 排気速度 31 [l/s]のポンプです。
	エハロベントバルブ	機器停止時に複合分子ポンプを大気ベントさせるバルブで
		す。
FV	フォアラインバルブ	複合分子ポンプのフォアライン用のバルブです。
EV/V	フォアラインベント	機器停止時および、クリーンアップ時にフォアラインをベン
1 V V	バルブ	トさせるバルブです。
ED	フェアポンプ	テストポートの粗引き排気や、複合分子ポンプの補助ポンプ
11	ノオドハノノ	として機能します。
MD	ダイアコラムポンプ	小型ダイアフラムポンプです。スニッファープローブの吸引
1111		用に使用します。
MS	マイクロセパレータ	外気(大気圧)と機器内(真空)の差圧を保つ為に使用します。
SP	スニッファープローブ	スニッファー法テスト時に大気を吸引します。



15

16

(16)(17) 1-5-2 904D4 Ο X Ĵ (O)П (5) (5 (11) 1 (**4**) 1) $(\mathbf{8})$ $(\mathbf{9})$ (12)(13)Ε 0 R 🖸 (15) (10)(6)(3)(2) 名称 機能 No. 試験体やスニファーユニットを接続します。(NW25) 1 テストポート DC アンプ 検出したイオン電流を増幅する回路を搭載しています。 2 テストポート圧力を監視します。ULVAC 製ピラニ真空計 3 ピラニ真空計 SPU、測定子はWP-01を採用しています。 10-8 [Pa·m³/s]台の校正リークです。 4 内部校正リーク 設定によって本校正リークを用いて校正を行います。 イオンソースです。lr/Y2O3 フィラメントを2本搭載してい イオンソース 5 ます。 ベントバルブ 校正リーク内と CLV 間のポートを大気ベントします。 6 校正リークからの漏れを測定する際に使用します。また、装 7 校正リークバルブ 置内部を大気ベントさせるバルブとして動作します。 ウルトラテストバルブ ウルトラテスト用のバルブです。 8 ファインテストバルブ ファインテスト用のバルブです。 9 10 グロステストバルブ グロステスト用のバルブです。 試験体内部粗引き時、グロステスト.ファインテスト時に開 11 粗引きバルブ きます。 12 フォアライン配管接続ロ フォアライン配管を接続します。 13 フォアラインバルブ 複合分子ポンプのフォアライン用のバルブです。 機器停止時および、クリーンアップ時にフォアラインをベン 14 フォアラインベントバルブ トさせるバルブです。 機器停止時に複合分子ポンプを大気ベントさせるバルブで 15 TMP ベントバルブ す。 TMP コントローラ 複合分子ポンプのドライブ回路を搭載しています。 16 分析管内部に磁場を形成するためのマグネットです。 マグネット 17

1-6 コネクタパネル



No.	名称	機能
1	AC INPUT コネクタ	本機本体に付属の電源ケーブルを接続します。
2	MAIN POWER スイッチ	主電源スイッチです。
3	FORE PUMP サーキット プロテクター	フォアポンプの異常発生時に電源遮断します。
4	VENT PORT	TMP ベントバルブ及び、ベントバルブに外部から窒素等の ガスを導入する場合に接続します。φ8 のチューブ継手とな っております。ガスを導入する場合は、0.01MPa 以下とな るようにしてください。 内部には、100μm のフィルターが搭載してあります。
5	FOREPUMP EXHAUST	901W1/D2 では、フォアポンプの排気口が接続されていま す。φ10 のチューブ継手となっております。塞がないよう 注意してください。排気口が加圧され、破裂する恐れがあ ります。他の機種では、グロメットにより塞がれています。
6	STATUS	状態表示用 LED ランプです。エラー発生時は、赤 LED が点 灯、起動時には、青 LED が点滅、テストスタンバイ及びテ スト中には青 LED が点灯致します。

No.	名称	機能
7	DISPLAY / RS485	RS485 通信を行う際に接続します。 (D-sub9 オス,インチネジ#4-40)
8	DISPLAY / DC-OUT	タブレットを有線で接続する場合に接続してください。
9	外部ピラニ真空計コネクタ	未使用です。
10	RS232C 通信コネクタ	プリンター(型式 PRI-T9)を使用する場合、RS-232C 通信を 行う際に接続します。(D-sub9 オス,インチネジ#4-40)
11	SNIFFER PUMP サーキット プロテクター	スニッファーBS9/BT9 ユニットのダイアフラムポンプ電源 の異常発生時に電源遮断します。1A が付いています。
12	SNIFFER コネクタ	スニッファーBS9/BT9 ユニットからの接続ケーブルを接続 します。(RJ-45 メス)
13	EXT.I/O 電源出力保護用 サーキットプロテクター	EXT.I/O の内部電源を使用した場合に、接続側の PLC 等に 異常が発生し過電流が流れた場合に電源遮断します。2A が 付いています。
14	EXT.I/O コネクタ	外部からの制御、セットポイントなどの出力に使用します。 (D-sub37 メス,インチネジ#4-40)
15	LEAK RATE コネクタ	リークレートに応じた電圧を出力します。 詳細は{11-2}を参照ください。 (D-sub9 メス,インチネジ#4-40)



Ą

警 告

フォアポンプの排気口を塞がないでください。フォアポンプ排気口が加圧され ると、破裂して人命または工場設備にて重大な被害を及ぼす可能性がありま す。

2. 準備

2-1 開梱

- 本機の納品後、すぐに使用されない場合も開梱、梱包容器に外傷がないか、各機器に破損が ないかを確認ください。
- ② 員数検査を行ってください。(表は標準仕様の場合)

標準仕様一覧

品名	型式 / 仕様	数量
HELIOT 本体		1 式
タブレット		1 式
コントローラケーブル 2m セット	CONT-SET-CABLE-L2	1本
タブレット固定用ディスク		1個
電源ケーブル	ケーブル長 5m	1本
取扱説明書(CD)		1 部

オプション部品一覧

品名	型式 / 仕様
スニッファーAS9 ユニット	
スニッファーBS9/BT9 ユニット	
マイクロセパレータ	MS-80
フロアーカート(901 用)	CART-91
コントローラ収納 BOX	CARTBOX-9
キャリーケース(901 用)	CASE-91
オイルミストトラップ(904W2 用)	OMTW2
コントローラケーブル 5m セット	CONT-SET-CABLE-L5
コントローラ充電器	
タッチペン	PSA-TPA1
セキュリティワイヤーセット	AL-29ALM-SLE-1P
セキュリティ用ダイヤル錠	ESL-NK03
サーマルプリンター	PRI-T9
メンブレン型校正リーク	CLM-07*/CLM-08*/CLM-09*/CLM-10*
チャネル型校正リーク	CLC-04A/CLC-05A/CLC-06A
L 型手動バルブ	VULH-25KF
ヘリウムスプレーガン	AG50
コネクタセット	CONNECTOR-91



水平維持

製品の開梱や移動などをするときには、本体を 30 度以上傾けないようにして、 設置取り付けの際には水平を保つようにしてください。 オイル漏れや機器破損の原因となります。

2-2 組立/移動/設置

2-2-1 組立



① 上部より取っ手を挿入してください。

② 付属のボルト(M6×16)4ヶ所にて取手を固定してください。

2-2-2 移動/設置

- ポータブルタイプを持ち上げる際は底面部をお持ちください。樹脂パネル部は無理な力が加 わると破損する可能性があります。
- ② ポータブルタイプ(901W1/901D2)を移動する際には、台車に載せて移動させてください。
- ③ 平滑で水平な面に本体を設置してください。
- ④ 周辺からの振動、衝撃が加わらないようにしてください。
- ⑤ ラックなどのアングル上に設置取り付けする場合、本機底面全体で本体の質量を支えるよう にしてください。
- ⑥ ポータブルタイプでフロアーカート仕様(オプション)の場合は、キャスターのロックを確実に行ってください。 また、モバイルタイプ(904W2/904D3/904D4)の場合は、ストッパーのロックを確実に行ってください。
- ⑦ AC インレットは機器の遮断装置です。電源コードのコネクタへのアクセスが、容易にでき るよう配置してください。

⚠️ 警告	電源遮断 製品の設置時及び、点検・部品交換をする場合などで外装パネルを外す際には、 MAIN POWER スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから外した状態に してから作業してください。本機内部には高電圧使用個所があり、感電など人体 への危険および機器破損の可能性があります。
<u>注意</u>	吊り上げ禁止 本機は、クレーン用のアイボルトが備えられない構造となっております。吊り上 げ機器を使用して搬送は行わないでください。 機器破損の可能性があります。
<u>入</u> 注意	足元注意 フロアーカート搭載時、904W2/904D3/904D4 を移動する場合の移動時に、足を 押し潰す危険がありますので、移動時には車輪から足を離してください。
<u> 1 2</u>	振動禁止 周辺機器からの振動や衝撃が加わらないようにしてください。 機器破損の可能性があります。
<u>注意</u>	通気確保 本体内部を空冷するために、左面パネルに吹き込みファン、右面パネルに吹き出 しファンを設けてあります。全てのパネルに対し、200mm 以上の隙間を保たせ てください。通気孔を塞ぐと内部温度が上昇し、機器破損の可能性があります。
注意	水滴注意 水上および水滴(水およびすべての液体)が落ちる環境で使用はしないでください。漏電および機器破損の可能性があります。
注意	周囲温度 使用環境の周囲温度は摂氏 10℃~40℃の範囲内で運転してください。

2-3 テストポート接続

2-3-1 真空法

- ① 付属のブランクフランジ(NW25)をテストポートに接続してください。
- ② クランプでしっかり固定してください。(出荷時には取り付けてあります。)

2-3-2 スニッファー法

- 付属のスニッファーユニットをテストポートに接続してください。 スニッファーBS9/BT9 ユニットをテストポートに接続する場合、マイ クロセパレータにて接続を行ってください。マイクロセパレータは右 写真の面を上面として取り付けてください。
- ② クランプでしっかり固定してください。
- ③ スニッファーBS9/BT9 ユニットにてスニッファー法をご使用の場合 は、スニッファーユニットからのケーブルを、コネクタパネルの SNIFFER コネクタに接続してください。



<u> 注意</u>	配管接続 配管またはスニッファーユニットを取り付けけ時、フランジシート面や O-ring に 傷、ゴミの付着などが無く、確実に接続されていることを確認してください。リ ークが発生すると誤動作の可能性があります。また付着した汗や油などもアルコ ール等を使用してきれいに拭き取ってください。機器の誤動作および部品故障を 招く可能性があります。
▲ 注意	テストポート加重 テストポートへの配管等を接続する際には、テストポートにかかる荷重が 50N 以 下になるようにしてください。機器破損の可能性があります。
注意	テストポート異物混入 テストポートにゴミなどの異物を混入させないでください。リークの発生や複合 分子ポンプの故障など機器に深刻な影響を与える可能性があります。
注意	起動時のブランクフランジ使用(真空法) 起動時にはテストポートにブランクフランジを取り付けてください。配管や試験 体を接続したまま始動させると正常に動作しない可能性があります。
1 意	スニッファーユニット使用(スニファー法) 起動時にはテストポートにスニッファーユニットを取り付けてください。 スニッファーBユニットをご使用の場合は、コネクタパネルにケーブルを接続し てください。接続しないと、スニッファーユニットが動作せず正常に動作しませ ん。
注意	マイクロセパレータ(スニッファー法) テストポートにスニッファーBユニットを接続する際、付属のマイクロセパレー タを O-ring 座として確実に接続されているか、ご確認ください。マイクロセパレ ータを使用せずに接続しますと、機器破損にもつながる可能性があります。 マイクロセパレータには。取り付け方向があります。向きに注意して取り付けて ください。
<u>注意</u>	スニッファープローブ(スニファー法) スニッファーユニットの取りまわしにはご注意ください。無理な力を加えるとプ ローブが破損する可能性があります。

2-4 電気結線

- ① 本体 MAIN POWER スイッチが OFF になっていることを確認してください。
- ② 本体コネクタパネルの AC INPUT コネクタに電源ケーブルを接続してください。
- ③ コンセントプラグ側を接続してください。漏電防止のため必ずアースを接地してください。

(注 筆 告	電源遮断 製品の設置時及び、点検・部品交換をする場合などで外装パネルを外す際には、 MAIN POWER スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから外した状態に してから作業してください。本機内部には高電圧使用個所があり、感電など人体 への危険および機器破損の可能性があります。
() 警告	電源電圧確認 本機を電源に接続する前に、本機の定格電圧が当該地域の電源電圧と等しいことを確認してください。本機の定格電圧は、機器の裏パネルの銘板に記載されております。この電源電圧の設定の変更はできません。
() 警告	電源ケーブル 本体に付属する電源ケーブルが、機器本体の定格以上であることを必ずご確認の 上、ご使用ください。機器本体の定格以下の電源ケーブルを使用されると、発火 する恐れがあります。
	入力電源電圧 定格電圧に関しては、銘板に記載されている電圧±10%で入力してください。定 格電流に関しては 1-2 項をご覧ください。電源供給前に、必ず供給側の電圧・許 容電流をご確認ください。定格外の電圧が供給された場合、人命または工場設備 にて重大な被害を及ぼす可能性があります。
注意	 接地 漏電防止のため、必ず電源プラグのアースで1種接地するように接続してください。 欧州及び北米にてご使用の場合は、クラス 機器ですので、必ず電源のプラグのアースを接地してください。
注意	電気結線 設置取り付けが完全に終了した後に電気配線を行ってください。

2-5 保管

本機を保管する場合は、以下の点にご注意ください。

- ・ 環境温度、10~55[℃], 環境湿度、35~85[%]の範囲で保管してください。内部には動作不良 を起こす部品もあります。
- ゴミや埃の多い場所には、保管しないでください。内部にゴミや埃が侵入した場合、電気系のショートを引き起こす可能性があります。
- テストポート内にゴミや埃が侵入した場合には、バルブのシート面に付着し、本機のリークの原因となり測定値の信頼性の低下や、起動が正常に完了しない場合があります。
 また、機器で使用しているポンプの故障の原因につながりますので、テストポートにブランクフランジを取り付けた状態で保管を行ってください。
- 正常に起動しないは、数回にわたり起動開始を繰り返していただくことが必要な場合がございます。

3. 操作概要

3-1 電源 ON~テスト~停止まで

HELIOT は主に、『初期状態』,『起動中』,『スタンバイ/テスト』,『停止中』,『エラー』の5つの状態に分けられます。以下にその動作を説明します。

3-1-1 電源投入

本体コネクタパネル{1-6}の MAIN POWER およびタブレット電源{1-3-2_①}を ON にします。 タブレットは電源スイッチ長押し後、60 秒程度でソフトが起動完了し、初期画面が表示されま す。



3-1-2 初期状態



工場出荷時には、表示言語は英語に設定され ています。言語変更の際には、LANGUAGE を押すと言語のウインドウが表示されますの で、ご希望の言語を選択してください。(日本 語/英語/ドイツ語/中国語/韓国語/台湾語/スペ イン語)

スタートボタン**→**をスライドすると、起動を 開始いたします。

※スニッファー法にてご使用になる場合は、 [MENU]-[設定]-[一般]にてテストモードをス ニッファー(**)に設定してください。詳細は {5-1_2)}の設定方法をご参照ください。



機器に異常が無いことを確認するために、機器内部温度確認→排気系(粗引き)→排気系 (TMP)→分析系の調整→感度校正→起動完了 となります。起動完了後、テスト画面に切り 替わります。詳細は、{7}を参照ください。

3-1-4 スタンバイ / テスト



スタンバイ状態で、試験体等をテストポート に接続します。 をスライドすると、粗引き を開始し、規定の圧力に達すると測定を開始 します。 ■をスライドすると、測定を終了しま す。

3-1-5 停止



[MENU]-[停止]を押し、確認画面で YES を押 すと、複合分子ポンプの回転数を示す停止画 面が表示されます。およそ 1 分程度で停止動 作が完了すると初期画面に切り替わります。 初期画面に切り替わるまでは、本機を移動し たり、振動・衝撃を加えることはしないでく ださい。



3-1-6 エラー



本機に異常が発生したときエラー画面を表示 します。エラーの内容に応じて復帰、または 自動的に停止します。



3-1-7 電源 OFF

本体コネクタパネル{1-6}の MAIN POWER を OFF してください。 タブレット電源{1-3-2_①}を 2 秒間押してシャットダウンを行ってください。また、電源ボタ ンを 0.5 秒間押すことでスリープモードにすることもできます。

3-2 ウインドウ画面操作について

設定変更画面では、ウインドウ画面の操作が伴います。以下に具体例をあげて説明します。



上記図中①オートモードを例に挙げます。最初にそのボタンを押すと、ウインドウ画面(右図) が表示されます。表示されたウインドウ画面中の複数のボタンから1つを選択して押すと、選 択されたくされ、ウインドウ画面が閉じて選択が完了します。

例 2)ウイン	ドウ型テンキーボタン	, (2)							
	設定	•))		80.00					•) 98%
〇 一般	表示・メッセージ シリアル通信 EXT I/O	校正基準 🔄 EXIT		SETPOINT	1 SETTIN	IG		\mathbf{X}	📩 EXIT
REC.OUT電圧	IJ ニ ア	5 2	REC.OUT		1	2	3	÷	
	SP1 5.00E-09	a∙m³/s		SETPOINT 1	4	5	6	+	
セットポイント	ブザー ON	OFF	セットポ	_{現在の設定5.00E-09} 3.50E-07	7	8	9	-	
	SP2 5.00E-08					0	E١	NT	
	SP3 5.00E-07							,	
5 6 🗗		🖸 🐺 🖺 🖬 🐼 2:38💎 🗎	5 a	0					2:39 💎 🛔

上図中の②のような数値入力項目は、ウインドウ型テンキー画面で数値を入力します。最初に その表示部を押すと、右図のようにテンキーが表示されます。テンキーを使って数値を入力し てください。(右画面では、3、5、0、1、0、7の順に押します)。数値を入力したら ENT を押 してください。ENT が押せない場合は数値入力が正しくできていません。ENT を押さずに を押してしまうと、数値が設定されませんのでご注意ください。 これで設定は終了し、テンキー画面が閉じます。

3-3 MENU 画面

MAIN POWER スイッチ ON 後の初期画面、起動中、起動完了後、テスト中等の状態で、MENU 画面に入ることができます。

機器の状態で、有効になるボタンが異なります。



- 22.設定回面に移行しより。{37 設定において、[一般]-[操作ロック]-有効設定の場合には 3)パスワード入力画面に移 行します。 設定において (一般)-[操作ロック]-毎効設定の場合には 3)MENUL画面に移行します。
 - 設定において、[一般]-[操作ロック]-無効設定の場合には3)MENU画面に移行します。 {5-1_11)}
- ② インフォメーション:インフォメーション画面に移行します。{6}
- ③ 言語:言語変更画面に移行します。
- ④ NETWORK:無線 LAN の接続先を検出します。{4}
- ⑤ 感度校正:再感度校正を行います。{8-5}
- ⑥ 校正リーク測定:内蔵校正リークの開閉の確認を自動で行います。{8-6}
- ⑦ クリーンアップ:クリーンアップを実施いたします。{8-4}
- ⑧ 停止:機器停止を実施いたします。{3-1-5}

3) パスワード

MENU	100 LONG 100 PM	**************************************					
					X		
ULVA		1	2	3	~		
	パスワードを入力して、 ENTを押して下さい。	4		6			
			8	9			
apc r							
5 C	Ð			⊕ <u></u> ₽		2:44 💎 🛔	

パスワードをテンキーにて入力してください。

(パスワード初期値は 0000)

数値を入力したら ENT を押してください。ENT を押 さずに を押してしまうと、MENU を押す前の画面に 戻ります。

パスワードが正しいと、設定変更画面切り替わりま す。

パスワードが間違っていると、MENU を押す前の画面 に戻り、PASSWORD ERROR と表示します。

パスワードを忘れてしまった場合には、パスワード 9999 を入力すると設定画面に切り替わりますので、 パスワードの確認を行ってください。

- 4. 本機とタブレットの接続
- 4-1 有線接続



- ① 本体コネクタパネルの DISPLAY および DC-OUT に付属のケーブルを接続してください。
- タブレットの Mini USB コネクタおよび DC 入力ジャックに付属のケーブルを接続してください。
- ③ 本体コネクタパネル{1-6}の MAIN POWER およびタブレット電源{1-3-2_①}を ON にします。
 60 秒程度でソフトが起動完了し、初期画面が表示します。
- ④ 下画面の表示をした場合には、RETRY ボタンを押して再接続を行ってください。





有線専用仕様(オプション) タブレットと本体を接続するケーブルが外れていると無線通信の電波が発信されますのでご注意ください。

4-2 無線接続



2.4GHz 帯無線機器

本機には、IEEE 802.11b/g/n 規格に準拠した 2.4GHz 帯の無線機能を搭載してお ります。ご使用される国/自治体の法律に基づいてご使用頂くようお願い致しま す。

- タブレットに充電を行いながら無線にて使用する場合には、オプションのコントローラ充電 器より DC 入力ジャックに接続してください。
- ② 本体コネクタパネル{1-6}の MAIN POWER およびタブレット電源{1-3-2_①}を ON にします。
 60 秒程度でソフトが起動完了し、初期画面が表示されます。

4-2-1 再接続を行う場合

注意


4-2-2 接続先の再設定を行う場合



- 機器の接続先の変更及び、RETRY ボタンにて 接続ができなかった場合には、SEARCH ボタ ンを押し、接続可能な機器があるか確認をして ください。
- ④ SEARCH を行うと画面上に"接続先を検索中" と表示を行い、その後接続可能な機器がある場 合には、左画面の表示を行います。
- ⑤ 今回のみの接続であれば、機器シリアルを選択してください。今後、常に接続先を優先(固定)する場合には、長押しをしてください。
- ⑥ ⑤で選択すると、左画面の表示を行い、接続が 完了すると初期画面の表示をします。

5. SETTINGS(設定)

お客様の使用条件に合わせた各種設定について説明します。入力された設定値は機器本体にメモリ 一されますので、一度設定しておけば次回も同条件で動作します。

入力スイッチ タブレットのスイッチシートは指の腹で押すようにしてください。爪や鋭利なも 注 意 ので押すと機器破損の可能性があります。

5-1 一般



- 1) [測定ガス] ヘリウム(He)または水素(H2)を選択しま す。 起動完了後には設定を変更することはで きません。
- 2) [テストモード] 測定に使用するテストモードを選択しま す。テストモードの違いについては、{8-2} を参照ください。
- 3) [テストモード/サイクルテスト] テスト1サイクル(粗引き・B.G.監視・He 吹き付け信号/HeV 出力・合否判定まで) を自動で行うことが可能です。 テストモード設定にて、ウルトラフロー, ファインフロー, グロスフローを選択時 に、サイクルテスト設定を ON に設定す ることができます。詳しくは{8-2-1}を参 照ください。

4) [オートゼロ]

テスト中に-0-ZEROを3sec以上長押しした瞬間のリークレートが"0.0₁"となるように、ゼロ 点を更新します。

常時の場合は、-O-ZEROを 3sec 長押しするたびにゼロ点を更新していきます。

<u>切り替え</u>の場合は、-0-ZERO を 3sec 長押しするたびにゼロ点更新と起動時のゼロ点を交互 <u>に表</u>示いたします。

<u>無効</u>の場<u>合は</u>、更新を行いません。

通常は、常時の設定をお勧め致します。詳しくは{8-3}を参照ください。

5) [ベント/制御]

テスト終了後のベントの制御方法を設定致します。

<u>自動</u>の場合は、テスト終了時に直ちにベントを行ないます。したがって、テストポートに接 続されているチャンバー等も大気が導入されます。

マニュアルの場合は、テスト終了時にテスト開始/停止ボタン部が、ベントボタンと切り替わ ります。テストは終了しますが、ベントバルブを開きません。したがって、テストポートに 接続されているチャンバー等は真空を維持します。ベントボタンをスライドすることにより ベントバルブが開きます。

|無効|の場合は、ベントバルブの制御を一切行いません。(ベントバルブが開になることがあ りません。)

テスト終了後も、テストポートに接続されたチャンバー等を真空に保持しなければならない 場合は、マニュアルか無効を選択してください。ただし、サイクルテストをご使用の場合は、 強制的に自動となります。サイクルテストについては{8-2-1}を参照ください。EXT.I/O{11-1} で本機を制御する場合は、自動ベントに設定してください。

6) [ベント/ベント時間]

ベント開時間の設定を行います。

<u>無制限</u>の場合は、ベント閉の制御は行わず、開の状態を維持します。 時間を設定した場合は、設定した時間が経過後、バルブを閉にします。

7) [校正/起動時]

起動時に使用する校正リークの選択および、感度校正条件を設定致します。

内蔵校正リークを選択した場合は、機器に搭載しております校正リークにて機器を起動いた します。

<u>外部校正リーク</u>を選択した場合は、機器外部に用意いただきた校正リークにて機器を起動い たします。外部校正リークを選択時には、外部校正リークのバルブ動作の設定が必要となり ます。

2)項のテストモードでスニッファー(濃度)を選択した場合には、大気、標準ガスにボタンが切り替わります。スニッファー法の起動方法を選択してください。

また、ON の場合は、起動時に感度校正を実施します。

OFF の場合は、感度校正を行なわずに起動します。起動は数分程度で完了しますが、感度は 前回の感度校正データを適用しますので、適切な測定値を得られない危険性があります。起 動完了後に、校正リークを吸引させるなどして適切な測定値が得られるかを、ご確認いただ くことをお勧め致します。なお、OFF を選択しても、以下の条件では感度校正を実行する場 合があります。

- ・感度データがない場合
- ・前回の起動でエラーが発生した場合
- ・フィラメントが断線した場合

感度校正なしでの起動

注意

感度校正なしでの起動では、本機の状態に関わらず、過去の校正データをそのまま利用するために、測定値の誤差が大きくなる可能性があります。より高い信頼性を確保するには、感度校正を実施することをお薦め致します。

8) [校正/加速電圧調整]

加速電圧調整の条件を設定致します。

起動時のみ<mark>の場合は、加速電圧の調整を、起動時の感度校正時のみ実施致します。 毎感度校正の場合は、加速電圧の調整を、起動時/再感度校正時と全ての感度校正時に実施致</mark>

します。

9) [校正/チェック]

	MENU			=0.cm					•) 98%
		_	_	感度チ	ェック			\mathbf{X}	
校正		許容範囲 ^{現在の設定:12}	2.3		1	2	3	~	F
ήχ IE		±		%	4	5	6		校正
		リトライ区 現在の設定:45	回数 5		7	8	9		3 %
設定	呼出					0			
	1	_							存
6		-							0.55 0
5							Qr Y		2.55 🖤 📘

<u>チェックなし</u>の場合は、感度チェックを行 はないで起動完了いたします。

★12.3%を選択した場合は、起動時の感度校正終了後、再度校正リーク測定による、校正チェックを実施します。感度が、左記ウインドウ設定画面の[許容範囲]にない場合は、[許容範囲]内になるまで、感度校正を、[リトライ回数]で設定された回数、繰り返します。

[許容範囲]内/外に関わらず、起動完了後に、 測定誤差の結果を表示いたします。その表 示をご確認いただき、そのままご使用いた だくか、機器を停止し、再度起動を行うか のご判断をお願い致します。

また、感度チェックあり時に再感度校正を 行うと先ず、校正チェックを行ない、[許容 範囲]内にある場合は、感度校正を実施せず テストモードに戻ります。[許容範囲]にない 場合には、起動時と同様に感度校正を行な いその後、チェックを再度実行します。

※オートモード、スニッファーフロー、水 素測定モード、外部校正リーク設定の場 合は使用できません。

10) [設定呼出・保存/レシピ No./設定データ]

設定内容の保存/呼び出しを行ないます。

レシピ No.にてレシピ 1~5 まで、最大 5 パターンの設定を管理できます。お客様の検査ラ インで異なる設定をされる場合などに利用されると便利です。設定内容を保存するには、レ シピ No.にてレシピ番号を設定し、設定データの呼び出しを押してください。過去に保存し た設定を呼び出すには、レシピ No.にて呼び出すレシピ No.を選択し、設定データの保存を 押してください。

レシピの保存は micro SD カードに保存されますので、micro SD カードスロットに入れてください。

micro SD カードスロット micro SD が入っていいない場合は、設定呼出・保存を使用する際 にエラー表示を行います。

11)[操作ロック]

本設定を<u>有効</u>にすると、テスト画面上の表示レンジの変更、オートゼロの操作を出来なくします。

また、誤って設定内容が変更されないように、設定変更画面に入る前にパスワードの入力画 面を表示します。

12)[パスワード]

11)項の操作ロックを有効に設定した場合、パスワード要求画面でのパスワードの値を設定します。

デフォルト値は、0000 に設定されております。変更する際には、パスワード表示部を選択 し、4 桁の数値を入力してください。



1) [テスト画面]

テスト画面を選択します。テスト画面は、 グラフ、メーター、排気系、数値の4種 類あります。お好みでテスト画面をお選 びください。

2) [単位/リークレート]

テスト画面で表示するリークレートの単 位を選択します。 Pa·m3/s,mbar·L/sの単位を選択した場 合には、圧力単位がそれぞれ自動でPa, mbar表示になります。その他の単位を選 択した場合には、圧力単位は変更されま せん。

ppm 単位はテストモードにてスニッファ 一濃度を選択時に設定できます。

3) [単位/圧力]

テスト画面で表示する圧力の単位を選択します。

4) [リークレート補正]

リークレート表示に係数をかける場合に有効です。本設定を使用する際には、×01.00 以外の 値を入力してください。

He ガスの濃度変更時、または作動排気等の計測時に有効です。 <使用例>

5%のガスを使用する場合は、1/0.05=20.00 と入力してください。表示値が 20 倍となるので、100%ガスを使用した場合の換算値(ガス濃度が 100%の時に期待されるリークレート)を表示します。

5) [リークレートフィルター]

テスト画面のリークレート表示に対してのフィルター設定となります。 本フィルターは ULVAC 独自のアルゴリズムを使用したフィルター処理となります。 このフィルターを使用すると、He の少ない状態のバックグラウンドを安定して表示させる 事ができますが、レスポンスは遅くなります。 FAST 設定の場合は、フィルターなしの表示を行います。 NORMAL 設定の場合は、標準フィルターにて表示を行います。 SLOW 設定の場合は、高フィルターにて NORMAL より安定した表示が可能です。 安定した表示が必要な場合には、NORMAL 又は、SLOW 設定にしてください。

ALTシステムなどのレスポンス重視の場合は、FAST設定を推奨いたします。

6) [メッセージ/注記]

起動時に軽微な異常[※]を検知した際の表示設定です。有効を選択された場合のみ注記画面を 表示します。また、コネクタパネル EXT.I/O コネクタ PIN-7 で ERROR2 信号を出力します {11-1}。

無効を選択した場合は、注記画面をスキップしてテスト画面に移行しますが、画面上部のス テータス部に注記エラー発生マークが点滅致します。外部入出力信号の EXT.I/O で自動立上 げを行い、やむ得なく強制的に起動完了したい場合を除いては、有効を選択されることをお 勧め致します。

* 軽微な異常とは機器に損傷を与えない程度の異常を示すものです。再感度校正等で感 度の再確認を行って頂くことをお勧め致します。無効を選択されている場合でも、エ ラー履歴{6-5}に履歴は残り、確認が可能です。 7) [メッセージ/メンテナンス]

適切な時期に定期メンテナンスの案内画面を表示致します。予防保全のため、外部入出力信 号の EXT.I/O で自動立上げを行い、やむ得なく強制的に起動完了したい場合を除いては、 有効を選択して頂くことをお勧め致します。 無効を選択した場合でも、画面上部のステータス部にメンテナンス時期経過発生マークが点 滅致します。

8) [Android]

時刻表示部分を選択すると、Android の設定画面に入ります。下記の 1)~4)の設定以外に関しては変更しないでください。設定を変更することにより動作しなくなる場合があります。

設定終了後には、左下の 💭 マークにて HELIOT の設定画面に移行してください。

1	定						
	• WPET OFF				を選択した画面		
	8 Bluetooth OFF	B¢					
	⑦ データ使用		日付と時刻の自動設定 ネットワークから提供された時刻を使用する		WITH UPP		
\sim	その他 _{端末}		タイムゾーンを自動設定 ネットワークから提供されたタイムゾーンを使用します		Bluetooth OFF 「データ使用 つ)	1) ==	
3)	(1) 音	1)	日付設定 2015/08/04			・) 谷里 谷信舎と通知音	
4)	 ● ディスプレイ ■ ストレージ 	2)	時刻設定 15:07		^{成大} ▲1)音	デフォルトの通知音 NewMessage	
	■ 電池		タイムゾーンの選択 GMT+00:00, GMT+00:00		● ティスプレイ	バイブレーションと着信音	
	🙇 アプリ		24時間表示 13:00	1 M	置 ストレージ		
	🏚 カスタマイズ設定		日付形式		會 電池	タッチ操作音	
			2015/12/31		🛛 アプリ	画面ロックの音	
	セキュリティ				🏠 カスタマイズ設定		
	A. 言語と入力					タッチ操作バイブ	
	⑦ バックアップとリセット				▲ セキュリティ		
5				15:07 🖌 🔒	▲ 言語と入力		
					① バックアップとリセット		
					317=4		

4)を選択した画面			
1 設定			
Bluetooth OFF	Ŧ 4		
 データ使用 	()-1)	画面の明るさ	
その他	, ,	壁紙	
^{16.} 元 €11 音		画面の自動回転	~
0 ディスプレイ			
		※時ON フォントサイズ	
- ¹¹¹² 			
 ✿ カスタマイズ設定			
ユーザー設定			
▲ 言語と入力			
① バックアップとリセット			
			👿 🖪 15:0

日付設定	2									
				2	015	年8,	月			
2014										
2015	88	04		3	4	5	6		8	
2015	•/7		9	10	11	12	13	14	15	
2016			16	17	18	19	20	21	22	
-			23	24	25	26	27	28	29	
			30	31						
	キャンセル					設定				

8)-1) [日付設定]

タブレットに記憶している日付の設定を行います。本日付は、機器起動時の感度校正時のデータとして使用しますので、設定があっているかの確認を行ってください。

音量		
音楽、動画	、ゲーム、その他のメディア	
4 [-1))
通知		
•	•)
アラーム		
Ø	•	
	ок	

8)-3)-1) [音量設定]

オーディオアラームの音量を設定します。 バッテリーの駆動時間は音量大きさにより 異なります。最適な音量に設定してください。

時刻設定				
	15	: 07		
キャンセル			股定	

- 8)-2) [時刻設定]
 - タブレットに記憶している時間の設定を行います。本時刻は、機器起動時の感度校正時のデータとして使用しますので、設定があっているかの確認を行ってください。

0	画面の明るさ		
	明るさを自動調整		
			-
	キャンセル	ок	

- 8)-4)-1) [画面の明るさ設定]
 - 画面の明るさを設定します。バッテリーの 駆動時間は画面の明るさにより異なりま す。最適な画面の明るさに設定してください。

5-3 シリアル通信/EXT I/O



1) [制御]

機器の制御方法を設定します。 タブレット設定の場合は、EXT. I/O のク リーンアップ(30pin)、IND.HOLD(29pin)、 オートゼロ(26pin)、Peak Hold(31pin)、 PRINT(27pin)以外の入力信号が無効にな ります。 ただし、{5-13}}項にてサイクルテストを 選択した場合には、EXT. I/O 入力信号の TEST START/STOP(21pin)パルス入力 によりテストを1サイクル実施いたしま す。 EXT.I/O 設定の場合は、タブレットの、 起動開始、テスト開始/終了及び MENU 内の CLEAN UP 以外は有効です。 シリアル通信設定の場合は、タブレット の起動開始、テスト開始/終了及び MENU 内の CLEAN UP 以外は有効です。 外部 I/O のクリーンアップ(30pin)、 IND.HOLD(29pin)、オートゼロ(26pin)、 Peak Hold(31pin)、PRINT(27pin)以外の 信号が無効になります。 起動完了後に設定を変更することはでき ません。

2) [互換性]

互換性を設定します。

なし 設定の場合は、MODEL 900 の設定となります。その他の、MODEL 710/700,MODEL 300,MODEL ZERO を選択すると、通信コマンドおよびレコーダ出力が変更となり互換性が 保たれます。

起動完了後に設定を変更することはできません。

3) [シリアル通信]

RS-	232C	_	_	X				
RS232C ボーレート 9600bps 19200bps 38400bps								
	ОК		Cance	D				
RS-	485	_	_	X				
RS485ボーレート チェックサム	1	2	3	÷				
9600bps ON 19200bps OFF 28400bps	4	5	6	+				
Address (Current value = 34)	7	8	9	-				
		0	E	IT				

通信の各設定をを行います。

通信設定部の RS232C,RS485 を選択すると左画面の ポップアップが表示されます。

<RS232C/RS485 ボーレート>

ボーレートの設定を行ってください。ボーレートは、 9600bps,1920bps,38400bpsの設定が可能です。

<RS485 チェックサム>

ON の場合は、HOST 側の DATA のチェックサムの値 を受信し、コマンド DATA と照合します。照合の結果、 DATA 送信・受信にエラーが生じたときは"n"として返 信コマンドに対する動作はしません。照合結果が合っ ていれば、それに応じて動作返信します。

OFFの場合は、HOST 側の DATA のチェックサムの値 を受信しますが、コマンド DATA との照合は行いませ ん。チェックサム部の DATA が何であってもコマンド さえ合っていれば、それに応じて動作返信します。 (HOST 側 DATA のチェックサム値を"00"等固定で通信 できます。)

<RS485Address>

設定範囲は、1~99(00 は使用禁止)としてください。 ただし、1 ラインのノード数の最大はホスト含めて 32 台となります。

4) [プリンター]

オプション販売しているプリンターにて、起動 DATA や測定値を印刷することができます。 プリンター設定を ON にすると、起動完了時に各フローでの感度を自動印刷します。 また、テスト終了時のテスト測定値を自動で印刷します。テスト中にリークレート表示部を 押すたびに、任意の時点における測定値を印刷することも可能です。プリンター選択を OFF にすると、自動印刷は行なわれません。プリンターの接続、動作については{11-3}を参照く ださい。

プリンターをご使用する場合は、{5-3 3}}項の通信設定を、RS232C,ボーレートを 9600bps に設定してご使用ください。

5) [EXT.I/O]

	EXT.I/O
EXT.I/O INPUT HELIOT	
20 20 SYSTEM START/STOP	26 26 AUTO ZERO ON/OFF
21 21 TEST START/STOP	27 27 PRINT OUT
22 22 未使用	28 28 ERROR RESET
23 23 未使用	29 29 HOLD INDICATION
24 24 未使用	30 30 CLEAN UP
25 25 Re-CALIBRAITON	31 31 未使用
EXT.I/O OUTPUT HELIOT	
1 1 SETPOINT1	N.O 9 9 He SPRAY (for CYCLE TEST) N.O
2 2 SETPOINT2	N.O 10 10 START UP N.O
3 3 SETPOINT3	N.O 11 11 AUTO ZERO N.O
4 4 ROUGHING/TESTING	N.O (12) 12 TESTING N.O
5 5 ERROR1	N.O 13 13 STAND-BY N.O
6 6 OVER RANGE	N.O 14 14 CLEAN UP N.O
7 7 ERROR2	N.O 15 15 (-) MINUS N.O
8 8 TV3 OPEN	N.O
EXTL/O OUTPUT	EXTL/O INPUT
REC.OUT	
OUTPUT VOLTAGE	2 LEAK RATE 1.234 V (MANTISSA)
	3 LEAK RATE 12.345 V
(4)	4 PRESSURE 0.123 V

EXT.I/O の設定/出力を行います。

画面上の<u>設定/出力</u>を選択すると左画面の入 出力確認のポップアップが表示されます。 <EXT.I/O INPUT HELIOT←>

シーケンサ等からの入力信号を受け付ける と、割り当てられたランプが点灯します。

<EXT.I/O OUTPUT HELIOT→>

各信号に対して、N.O(NORMALLY OPEN)、 N.C(NORMALLY CLOSED)の出力設定が出 来ます。

また、出力信号毎に割当られたボタンを押す と、本機 EXT.I/O コネクタから信号を出力し ます。

本出力確認は、起動後には出力 ON/OFF は外 部接続機器に依存しますので、機器停止時の み使用可能です。

<REC.OUT HELIOT→>

0~10V のレコーダ出力を疑似的に出力する ことが出来ます。

②,③,④の電圧表示部を選択し、電圧を入力 することによりそのピンより設定した電圧 が出力されます。

本出力確認は、起動後にはリーク量に対して 出力がされますので、機器停止時のみ使用可 能です。

6) [REC. OUT 電圧]

レコーダ出力の形態を設定します。 リニアを選択すると Linear 出力となります。 ログを選択すると LOG 出力となります。詳細は{11-2}を参照ください。

7) [セットポイント SP1/SP2/SP3]

数値部を押して、各セットポイントを設定してください。 テスト中にリークレートが SP1 設定値を超えると、赤色にグラフもしくは数値がかわります。 また、テスト中にリークレートが SP2 設定値を超えると、黄色にグラフもしくは数値がかわ ります。 SP1>SP2 の設定で上記色のグラフもしくは数値となります。 SP1<SP2 の設定では、SP1 の赤色のみとなります。 コネクタパネル EXT.I/O コネクタ{11-1}からの出力信号が ON(接点が OPEN→CLOSE)しま す(ノーマルオープン設定時)。外部にランプやブザーなどを接続しリークテストの合否判定 などに利用できます。セットポイントブザー、サイクルテストの判定値には、SP1 が適用さ れます。サイクルテストの BG 監視判定には、SP2 が適用されます。

8) [セットポイントブザー]

セットポイントブザーを使用するための設定です。ON を選択すると、テスト中にリークレートが SP1 設定値超える前は断続音、SP1 設定値超えると、連続音のオーディオアラームが鳴ります。オーディオアラームの音量は、{5-2 8}-3}-1)}項を参ください。

5-4 校正基準



1) [内蔵校正リーク]

1)-1 [リーク値] 出荷時には内蔵校正リークの値が設定されています。内蔵校正リークの再校正によって内蔵校正リーク値が変わった場合などには、画面上の数値部を押して、適切な校正リーク値を再入力してください。

起動完了後に設定を変更することはでき ません。

1)-2 [温度/経年変化]

校正リークの管面温度による温度補正及 び、校正日からの経年変化補正を行う場 合には有効を温度補正/経年変化補正を 行わない場合には無効を設定してください。

(補正係数は、参考値です。個々に測定し 値付けされた係数ではありません。) 起動完了後に設定を変更することはでき ません。

1)-3 [校正日]

校正リークの校正日を入力します。校正リークの校正日は校正リークの銘板に記載してあり ます。校正リークを再校正した場合には、その日付を西暦で入力してください。ここで設定 される日付と前述の経年変化補正値によって、校正リークの値が自動的に補正されます。 起動完了後に設定を変更することはできません。

- 2) [外部校正リーク(真空法)]
- 2)-1 [リーク値/単位]

外部校正リークにてご使用になる校正リーク値を入力してください。

また、単位を選択します。外部校正リークに使用されている単位を選択してください。

2)-2 [バルブ制御]

外部校正リークの制御方法を設定します。自動を設定した場合は、起動時に自動的に感度校 正が行われます、手動を設定した場合は、画面ガイダンスによって、お客様にて校正リーク の開閉操作を伴います。

- 3) [外部校正リーク(スニッファー法)]
- 3)-1 [リーク値/単位]

スニッファー法にてご使用になる、チャネル型校正リーク値を入力してください。 また、単位を選択します。チャネル型校正リークに使用されている単位を選択してください。

- 4) [標準ガス濃度(スニッファー法)]
- 4)-1 [濃度]

基準となるガス濃度を入力してください。

5-5 工場出荷時の設定一覧

各設定値は、工場出荷時に以下の表のようになっています。必要な設定値は変更してください。

	設定項目	影	定項目詳細	工場出荷時の設定		
	測定ガス			ヘリウム、水素		
	テストモード			オートモード、ウルトラフロー固定、		
				ファインフロー固定、グロスフロー固定、		
				スニッファー(流量)、スニッファー(濃度)		
		サイクルテスト 粗引き時間		ON, OFF		
				 圧力優先、010.0sec		
				セットポイント2優先、010.0sec、		
		B.G.監視時間		監視なし		
		テス	ト時間	セットポイント 1 優先、010.0sec		
		He スプレー時間		=テスト時間、010.0sec		
	オートゼロ			常時、切り替え、無効		
	ベント	制御				
一般		時間	設定	<u>毎</u> 制限 010sec		
	校正・スニッファー	記動				
	(濃度)以外選択時		17			
	(歳及)次7 送八時	記動	 古			
	(濃度)選択時		••]			
				ON, OFF		
		加速雷圧調整		記動時のみ、毎感度校正		
		チェ	<u>もたまう</u> ック	$ f_{T} = \sqrt{2\pi i} +10.0\%$		
		<u> </u>	<u>//</u>	+10.0%		
			<u>- 日日和四</u> リトライ同数	03 🛛		
	テスト画面			グラフ メニタニ 排気系 数値		
		L II	ケレト	\overline{y}		
	単位	<u> </u>	<i>70</i> -r	Parm /s, mbarr/s, lusec, sccm, Mol/s,		
=				ppm、%×R、oz/a、g/a、Amp.		
衣示・メ				1^{Pa} , mpar		
ッセーン	リークレートマノル	<i>b</i> _		FAST, NORMAL, SLOW		
	リークレートフィル	/)/ — 				
		注記				
	4.1.75a	メン	テナンス			
	前御			タノレット 、EXI.I/O、シリアル通信		
	互換性			<u>なし</u> 、MODEL 710/700、MODEL 300、		
	ヽ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚					
	ンリアル通信	DOO		R52320, R5485		
	R32320	R523	<u>32し ホーレート</u>	9600, 19200, 38400		
シリアル	K3400	R548		9600, 19200, 38400		
通信 EXT.I/O		テエ	ックリム			
		プト				
	REC. UUI 単止	CD 4		$ \underline{\gamma} - f + \underline{\gamma}$		
	セットホイント	321 				
				5.00v10 ⁻⁸		
		SP3		5.00×10 ⁻⁷		
L	i de la companya de la company	, <u> </u>				

	設定項目	設定項目詳細	工場出荷時の設定			
	内蔵校正リーク	リーク値	2.*0×10 ⁻⁸ 機器により異なります。			
		温度/経年補正	有効、無効			
		校正日	機器により異なります。			
	外部校正リーク	リーク値	2.00×10 ⁺⁰⁰			
	(真空法)	単位	Pa·m ³ /s, mbar·l/s, lusec, sccm, Mol/s,			
校正リー			ppm、%×R、oz/a、g/a、Amp.			
ク値設定		バルブ制御	自動、マニュアル			
	外部校正リーク	リーク値	2.00×10 ⁺⁰⁰			
	(スニッファー法)	単位	Pa·m ³ /s、mbar·l/s、lusec、sccm、Mol/s、			
		半 位	ppm、%×R、oz/a、g/a、Amp.			
	校正濃度ガス	遭度	5.00×10 ⁺⁰			
	(スニッファー法)					



アルバックグループのサービス拠点を表示 します。 必要な国を選択すると、拠点の電話番号を 表示します。

6-2 起動データ

	U	インス	フォメーション	,			•)) 99%
(\mathbf{i})	サービス	起動データ	7	メンテ	ナンス	エラー	-履歷 ち EXIT
START-UP	P 2013/07/24						
ОК	温度		+24.7	°C	+:	36 °C	
ОК	粗引き		32	sec			
ОК	TMP起動		41	sec	+:	36 °C	
ОК	加速電圧調整		231.8				
感度							yyyy/mm/dd
ОК	ウルトラフロー		1.00	×10	-13	Pa∙m³/s	2014/09/10
ОК	ファインフロー		1.00	×10	-12	Pa · m³/s	2014/09/10
ОК	グロスフロー		1.00	×10	-10	Pa · m³/s	2014/09/10
ОК	スニッファー(流	量)	1.00	×10	-10	Pa∙m³/s	2014/09/10
5 û	Ð					Ø 4 🗎	🖬 🛐 6:20 🕫 🛔

起動時の感度 DATA 等を確認することがで きます。

6-3	メンテ	ナンス(9	01W1/9	04W2)	
		1	ンフォメーション		•)) 99%
	(j) "-	-ビス 起動デ	ータ メンテラ	ナンス エラー	- 🚛 📩 EXIT
1)	定期メンテナ	トンス			
		周期 (ケ月)	前回実施 (yyyy/mm/dd)	次回予定 (yyyy/mm/dd)	
	RP OIL	6	2000/01/01	2001/02/23	更新
	内蔵校正リーク	7 12	2001/02/02	2004/05/28	
	オーバーホール	12	2013/03/31	2013/12/30	
1)-1	運転時間	(前回0/Hから)	1234 時間		
2)	交換手順	イオンソース ビラニ測定子 ファン用フィルター 内蔵校正リーク ベントフィルター		RP OIL V RP OIL V オイルミストフィ スニッファーオロープジ スニッファーポンプフィ スニッファーポンプフィ	/1 /2 /1/9/- 7/1/9/- 1/9
				Ø 4 🖿	🖬 🛐 6:21 🕫 🛔

6-4 メンテナンス(901D2/904D3/904D4)

					/ 3 /			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	í	サービス	起動デー:	9	メンテナ	シス	エラー履歴	
1)	定期メンテ	テナンス						
		,	周期	前回	回実施 /mm (dd)	次回	予定 mm (dd)	
		((9 A)	(уууу/	mm/aa)	(уууу/1	nin/da)	
	INT.CAL		12	2000	/01/01	2001/	02/23	
	Over Haul		12	2001	/02/02	2004/	05/28	
1)-1	運転時	間(前回0,	/Hから)	1234	5 時間			
2)	交換手順							
		イオンソ				2=	ッファーブローブフィルター	
		ピラニ測	l定子			=	ッファーボンブフィルター BS	
		ファン用フィ	ィルター				ッファーポンプフィルター BT	
		内蔵校正	リーク			<u> </u>	ントフィルター	
	5 đ	ð					🦸 🖞 🗎 🖬 💹	6:24 💎 🛔

定期的なメンテナンスが必要な項目についての情報を確認できます。メーカによるメンテナンスの記録を確認することや、お客様が実施したユーザーメンテナンスの実施日を記録することが可能です。予防保全にご利用ください。

定期メンテナンスの周期はお客様にて 入力が可能です。 前回実施日から周期にて設定した次回予 定日を超えますと、画面上部に○部にメン テナンスアイコンが点滅致します。 このアイコンを選択すると、どの画面か らも本画面に移行します。 RP Oil に関しては、更新を押すと、確認 画面が表示されますので、交換を実施し た場合には YES を押してください。前回

実施日の日付が更新されます。図を押す と日付の更新はされません。

- 1)-1 運転時間(前回 O/H から)
 - 前回の O/H からの積算時間を記録しま す。稼働時間の管理にご使用ください。
- 2) 交換手順
 各メンテナンス項目の交換手順を表示し ます。

定期的なメンテナンスが必要な項目についての情報を確認できます。メーカによるメンテナンスの記録を確認することや、お客様が実施したユーザーメンテナンスの実施日を記録することが可能です。予防保全にご利用ください。

- 定期メンテナンス
 各定期メンテナンスの周期はお客様にて
 入力が可能です。
 前回実施日から周期にて設定した次回予定日を超えますと、画面上部に○部にメン
 テナンスアイコンが点滅致します。
 このアイコンを選択すると、どの画面からも本画面に移行します。
 1)-1 運転時間(前回 O/H から)
 - 前回の O/H からの積算時間を記録しま す。稼働時間の管理にご使用ください。
- 2) 交換手順
 各メンテナンス項目の交換手順を表示します。

6-5 エラー履歴



発生したエラーコードを表示します。保存 されるデータ数は最大で100データです。 100 データを超えた場合は、古い物から順 に消去されていきます。詳細は{9-3}を参照 ください。

7. 起動

起動方法は、真空法の場合とスニッファー法の場合によって異なります。

7-1 真空法の起動

	ブランクフランジ使用
	真空法にてお使いになる場合の立上げ時にはテストポートにブランクフランジを取
	り付けてください。配管や試験体を接続したまま始動させると正常に動作しない可
	能性があります。
	起動・感度校正(真空法)
	感度校正を行なう場合にはテストポートにブランクフランジを取り付けてから
	実行してください。容量の大きい配管などを取り付けたまま感度校正を実行する
	と、正しく感度が校正されず、測定値に悪影響を及ぼす可能性があります。
	校正なしでの起動
	校正なしでの起動は現在の本機の状態に関わらず、前回使用した感度データをそ
/! 注意	のまま適用します。機器の状態や条件の違いによっては、測定値に大きな悪影響
	を与える可能性があります。測定の信頼性向上の為、校正ありでの起動をお薦め
	致します。

初期画面のスタートボタン をスライドすると、起動画面に切り替わります。校正なしの場合 はおよそ2分で、校正ありの場合はおよそ5分で起動完了します。ただし、[一般]-[校正]-[起動 時]{5-1_7)}において 外部校正リーク、[校正基準]-[外部校正リーク(真空法)]-[バルブ制 御]{5-4_2)-2}において マニュアルを選択された場合は、お客様にて外部に接続した校正リーク のバルブを開けてから起動を開始してください。起動中の感度校正時には、メッセージに従い、 ボタン操作や校正リークを閉めていただく作業が必要となります。



〈排気系統図のシンボル〉

No.	表示	内容
1	FIL.NO*	現在点灯しているフィラメント番号を表示します。
2	ANALYZER	分析管です。フィラメントが点灯すると、緑色で点灯します。
		複合分子ポンプです。起動中には、黄色の点滅をします。
3	TMP	また、回転数をバーグラフで表示します。
		ポンプが定常回転に達すると、緑色で点灯します。
4	FV	フォアバルブです。バルブが開で青色に点灯します。
5	FP	フォアポンプが起動すると黄色が点滅します。
		粗引き検査が終了すると、緑色で点灯します。
6	TV1,TV2,TV3	それぞれテストバルブ 1,2,3 を示しています。
		バルブが開で青色に点灯します。
7	TEST PORT	テストポートです。

No.	表示	内容
8	CLV	校正リーク開閉用のバルブです。 バルブが開で青色に点灯します。
9	PG	ピラニ真空計を示します。
10	VV	テストポートに大気を導入するバルブです。 バルブが開で青色に点灯します。
11	CAL	内蔵校正リークを示します。
12	PRESSURE	PG で測定したテストポート圧力を表示します。
13	VENT PORT	テストポートに大気を導入するポートです。

〈起動確認項目〉

① [温度]

環境温度を測定します。10~45℃までの範囲内ならば OK とします。

② [粗引き]

フォアラインからテストポートまでを粗引きします。100Pa に 180 秒以内に到達することで OK とします。

- [TMP 起動]
 TMP の定常回転が 240 秒以内であれば OK とします。
- ④ [加速電圧調整]

TMP 起動確認後、イオンソースのフィラメントを点灯します。フィラメントを点灯しエミッション電流の正常を確認し、加速電圧を調整します。加速電圧が 215-250V 内に入れば OK とします。

設定で、[一般]-[校正]-[起動時](5-1 7))OFF を選択した場合には、加速電圧を調整しないで、 テスト画面に切り替わります。



⑤ [感度]

選択されたテストモードにおいて感度校正を実施し、感度が適切な範囲内にあることを確認 します。

[一般]-[テストモード]{5-1_2)}においてオートフロー及び、 グロスフロー固定、[一般]-[校正]-[起動時]{5-1_7)}において内部校正リークを選択された場合、グロスフローの感度は、一定の係数処理を行った値となります。

[一般]-[校正]-[起動時]{5-1_7)}において外部校正リーク、[校正基準]-[外部校正リーク(真空法)]-[バルブ制御]{5-4_2)-2}においてマニュアルを選択された場合は、お客様による以下のような手動操作が必要となります。

・グラフが安定したことを確認し OK を押してください。

- ・接続してある外部校正リークのバルブを閉めてください。
- ・再度、グラフが安定したことを確認してから OK を押してください。

上記画面点線枠に表示されるメッセージに従って操作してください。以降は、自動で起動を 完了します。 全ての起動項目が終了すると、テスト画面に切り替わります。 起動データは、[MENU]-[インフォメーション]-[起動データ]で確認することができます。

7-2 スニッファー法の起動

	感度校正(スニッファー法)
	感度校正を行なう場合にはテストポートにスニッファーユニットを確実に取り
	付けてから実行してください。スニッファーユニットを接続せずに実行すると正
	しく感度が校正されず、測定値に悪影響を及ぼす可能性があります。
	吸い込み禁止
/! 注意	スニッファープローブで水・水蒸気・オイルミスト・粉末などを吸引させないで
	ください。機器の誤動作および機器破損の可能性があります。
	チャネル型校正リーク
	チャネル型校正リーク内部を真空排気した後に He を加圧することでガス置換し
	てから運用されることをお勧め致します。直接 He ボンベに接続するときなど、
	大気圧から He を加圧する場合は、出力が安定するのに数十分を要する場合があ
	るのでご注意ください。放置時間が短いと校正リークの出力が校正値に達してい
	ない場合や出力が安定しない恐れがあります。
	校正なしでの起動
	校正なしでの起動は現在の本機の状態に関わらず、前回使用した感度データをそ
注意	のまま適用します。機器の状態や条件の違いによっては、測定値に大きな悪影響
	を与える可能性があります。測定の信頼性向上の為、校正ありでの起動をお薦め
	致します。

スニッファー法の起動は、2 種類のテストモード、<u>スニッファー(流量)</u>、スニッファー(濃度) から選択します。上記テストモードに応じて感度校正が異なります。

そして、スニッファー(流量)設定時は、感度校正の基準の校正リークとして、本体内蔵の校正 リーク、もしくは、別途お客様にて用意された外部校正リーク(チャネル型校正リーク)のどち らかを選択します。

また、<mark>スニッファー(濃度)</mark>設定時は、感度校正の基準に用いるガスとして、大気(大気中に存在 する 5ppm の He ガス)、もしくは、別途お客様にて用意された標準ガスのどちらかを選択しま す。

これらの設定は、あらかじめ[一般]-[校正]-[起動時]{5-17)}の設定項目で行います。

7-2-1 スニッファー(流量)の場合

- ① テストポートにスニッファーユニットを取り付けます。
- ② チャネル型校正リークの準備 チャネル型校正リークは、内部を真空排気した後に He を加圧するガス置換を行ってから運 用されることをお勧めします。真空排気を実施せず、大気圧から He を加圧する場合には、 He の漏れが安定するまでに数十分を要する場合があります。放置時間が短いと校正リークの 出力が校正値に達していない場合や出力が安定しない恐れがあります。
- ③ 起動開始前の校正リーク値設定 テストモード選択{5-1_2}}においてスニッファー(流量)を選択した後、[校正基準]-[外部校正リ ーク(スニッファー法)]{5-4_3)-1}にてチャネル型校正リーク値、校正単位を入力します。
- ④ 起動開始

初期画面のスタートボタン ▶をスライドすると、スタートアップ画面に切り替わり、機器の セルフチェックを開始します。

①[温度]~④[加速電圧]は、真空法{7-1}と同じ起動内容です。



⑤ [感度]

⑤-1 校正リーク設定:内蔵校正リーク設定時{5-1_7)}

機器の感度校正に内蔵校正リークを使用して起動を行います。起動完了後に自動で、テス ト画面に切り替わります。

内蔵校正リークによる感度校正は、係数処理を行った値となります。そのため、外部校正 リークによる感度校正と比べ信頼性が劣ります。

- ⑤-2 校正リーク設定:外部校正リーク設定時{5-1_7}
 - 機器の感度校正に外部校正リークを使用します。
 - ポップアップにて、"スニッファー校正吸引"が表示されるので、それにしたがって校正リークを吸引してください。
 - グラフ上で出力が安定しましたら、OK ボタンを押してください。感度校正を終了します。
 - ・ 起動完了後に自動で、テスト画面に切り替わります。

7-2-2 スニッファー濃度の場合

- ① テストポートにスニッファーユニットを取り付けます。
- (2) 標準ガスの準備

濃度校正は、既知の濃度ガスを用いて校正します。数分程度吸引させるのに十分な量を、大 気圧にてご準備ください。ビニール袋等、柔らかく密閉できる容器の中にガスを入れると大 気圧を維持できます。起動途中で濃度ガスを吸引させます。 大気校正は、大気圧中に約 5ppm 存在する He を用い校正します。大気中の He 濃度は環境

によって異なり、トレサビリティーもありません。簡易的な校正方法として運用されること をお勧め致します。大気校正は、プローブ先端から大気を吸引しながら起動させます。 ③ 起動開始前の基準濃度ガス設定

- デストモード選択{5-1_2)}においてスニッファー(濃度)を選択した後、[校正基準]-[標準ガス濃度(スニッファー法){ 5-4_4)-1}にて標準ガス濃度を入力します。単位は ppm のみです。
- ④ 起動開始 初期画面のスタートボタン→をスライドすると、スタートアップ画面に切り替わり、機器の セルフチェックを開始します。
 ①[温度]~④[加速電圧]までは、真空法{7-1}と同じ起動内容です。



- ⑤ [感度]
- ⑤-1 校正起動時設定:大気設定時{5-1_7)}

機器の感度校正に大気を使用して起動を行います。起動完了後に自動で、テスト画面に切 り替わります。

⑤-2 校正起動時設定:濃度設定時{5-1_7)}

機器の感度校正に標準濃度ガスを使用します。

- ポップアップにて、"スニッファー濃度吸引"が表示されるので、それにしたがって標準濃度ガスを吸引してください。
- グラフ上で出力が安定しましたら、OK ボタンを押してください。感度校正を終了します。
- ・ 起動完了後に自動で、テスト画面に切り替わります。





No.	名称	機能
1	テスト開始/終了/	テストを開始/終了/ベントする時にスライドしてください。
1	ベントボタン	
2	オートゼロボタン	テスト中に、表示をゼロにします。詳細は、設定画面の説明{8-3}を
2	オートセロホダノ	参照してください。
3	状態表示	状態をリアルタイムで表示します。
4	MENU ボタン	{3-3}項を参照してください。
5	テストポート圧力	テストポートの圧力を表示します。(<0.4->10000Pa)
		テスト中には測定値、スタンバイ中には、前回のテスト終了値を表
6	リーク量	示します。テスト中に赤点線枠を押すと、測定値がプリンター
		{11-3-1}に印字されます。

No.	名称	機能
		リーク量の測定レンジ幅を設定いたします。
7	測定レンジ	この設定により、LOG レコータ田力の電圧値{11-2-2-4}が決まりま す。
		テスト画面をグラフにて使用する場合には、その他のテスト画面に
		て測定レンジ幅の設定を行って下さい。
		グラフ表示の場合は、測定時間部を2本の指で触れたまま、指の間
8	測定時間	隔を広けたり(ビンテア・ワト)、狭くしたり(ビンテイン)にて測定時间 幅を設定してください。
		「ここ」で、たてい。 テスト終了後であれば、グラフの過去を確認することもできます。
		SETPOINT1,2 を表示します。
		SETPOINT1,2,以下であれば緑色、
9	SETPOINT	SETPOINT1 以上であれば赤色、
Ŭ		SETPOINT2以上であれば黄色に表示色が変わります。
		SETPOINT の設定が、SP1 < SP2 の設定では、SP1 の赤色のみとな
10	フィラメント番号	通常は FIL.NO1 か表示されます。フィラメント 1 が使用不可の時に は、FIL.NO2 が表示されます。
		本機に注意エラーが発生し、[表示・メッセージ]-[メッセージ/注
11	注記エラーマーク	記]{5-2_6)}にて無効を選択していた際には、本マークが点滅します。
		このマークを押しますと、[インフォメーション]-[エラー履歴] {6-5}
		に画面が移行しますので、機器の状態をご確認ください。
		本機に設定してありますメンテナンス周期オーバーが発生し、[表
		示・メッセージ]-[メッセージ/メンテナンス]{5-2_7)}にて 無効 を選択
12	メンテナンス時期	していた際には、本マークが点滅します。
	経過発生マーク	このマークを押しますと、[インフォメーション]-[メンテナンス]
		{6-3}に画面が移行しますので、機器のメンテナンス状態をご確認く
40	这后沿在	/にさい。
13	通信独皮	本機とダノレット间の通信独度を衣しより。
14	ハッナリー残重	ダノレツトのハツナリー残重を衣しより。
45	ドーーキー	衣示レノン部を2本の指で触れたまま、指の間隔を広けたり(ヒンチ
15	クフノ 表 示 	アワト)、狭くしたり(ヒンナイン)にて表示幅を設定することかでき ナナーに辛に幅の記中ナケーズ/ボナい
		より。仕恵に幅の設定を行つてくたさい。

8-2 テストモード

注意

テストポート加重

テストポートへの配管等を接続する際には、テストポートにかかる荷重が 50N 以 下になるようにしてください。機器破損の可能性があります。

オートモード、ウルトラフロー、ファインフロー、グロスフロー、スニッファー(流量)、 スニッファー(濃度)から選択します{5-1_2)}。各フローは以下のような特性を持っています。

	テストポート圧力範囲			
	Pa	mbar		
ウルトラフロー	< 2	< 0.02		
ファインフロー	< 100	< 1		
グロスフロー	< 1200	< 12		
オートモード	グロス、ファイン、ウルトラフロー	を圧力およびリーク量で自動切換え		
スニッファーフロー	大気圧	大気圧		

※測定ガスが H2に設定されている場合及び、テストモードがスニッファー(流量)または スニッファー(濃度)を選択時には、自動的にファインフローのポートが選択されます。

※オートモード選択時は、テストポート圧力や測定リーク量に応じて、上記フローを自動切り 替え致します。

※内蔵するピラニ真空計の指示値で設定される許容範囲であり、実際の測定対象の圧力と異な る場合があります。

テストモード	Pa·m3/s	mbar · L/s	lusec	sccm	Mol/s
Не	0.01×10 ⁻¹²	0.01×10 ⁻¹¹	0.01×10 ⁻⁰⁸	0.01×10 ⁻¹⁰	0.01×10 ⁻¹⁶
ウルトラフロー	~10 ⁻⁰⁶ 台	~10 ⁻⁰⁵ 台	~ 10 ⁻⁰² 台	~10 ⁻⁰⁴ 台	~10 ⁻¹⁰ 台
He	0.01×10 ⁻¹⁰	0.01×10 ⁻⁰⁹	0.01×10 ⁻⁰⁶	0.01×10 ⁻⁰⁸	0.01×10 ⁻¹⁴
ファインフロー	~ 10 ⁻⁰⁵ 台	~10 ⁻⁰⁴ 台	~10 ⁻⁰¹ 台	~10 ⁻⁰³ 台	~10 ⁻⁰⁹ 台
He	0.01×10 ⁻⁰⁸	0.01×10 ⁻⁰⁷	0.01×10 ⁻⁰⁴	0.01×10 ⁻⁰⁶	0.01×10 ⁻¹²
グロスフロー	~10 ⁻⁰³ 台	~10 ⁻⁰² 台	~10 ⁺⁰¹ 台	~10 ⁻⁰¹ 台	~10 ⁻⁰⁷ 台
Не	0.01×10 ⁻¹²	0.01×10 ⁻¹¹	0.01×10 ⁻⁰⁸	0.01×10 ⁻¹⁰	0.01×10 ⁻¹⁶
オートモード	~10 ⁻⁰³ 台	~ 10 ⁻⁰² 台	~10 ⁺⁰¹ 台	~10 ⁻⁰¹ 台	~10 ⁻⁰⁷ 台
H2	0.01×10 ⁻⁰⁸	0.01×10 ⁻⁰⁷	0.01×10 ⁻⁰⁴	0.01×10 ⁻⁰⁶	0.01×10 ⁻¹²
ファインフロー	~ 10 ⁻⁰⁵ 台	~10 ⁻⁰⁴ 台	~10 ⁻⁰¹ 台	~10 ⁻⁰³ 台	~10 ⁻⁰⁹ 台
He スニッファー	0.01×10 ⁻⁰⁸	0.01×10 ⁻⁰⁷	0.01×10 ⁻⁰⁴	0.01×10 ⁻⁰⁶	0.01×10 ⁻¹²
フロー	~ 10 ⁻⁰⁵ 台	~10 ⁻⁰⁴ 台	~10 ⁻⁰¹ 台	~10 ⁻⁰³ 台	~10 ⁻⁰⁹ 台
(AS ユニット時)					
He スニッファー	0.01×10 ⁻⁰⁷	0.01×10 ⁻⁰⁶	0.01×10 ⁻⁰³	0.01×10 ⁻⁰⁵	0.01×10 ⁻¹¹
フロー	~ 10 ⁻⁰³ 台	~ 10 ⁻⁰² 台	~10 ⁺⁰¹ 台	~10 ⁻⁰¹ 台	~10 ⁻⁰⁷ 台
(B*ユニット時)					

8. テスト

テストモード	Oz/a	g/a	%×R	Amp.	ppm
Не	0.01×10 ⁻⁰⁹	0.01×10 ⁻⁰⁸			\backslash /
ウルトラフロー	~10 ⁻⁰⁴ 台	~10 ⁻⁰³ 台			
He	0.01×10 ⁻⁰⁷	0.01×10 ⁻⁰⁶			
ファインフロー	~10 ⁻⁰² 台	~10 ⁻⁰¹ 台			
He	0.01×10 ⁻⁰⁵	0.01×10 ⁻⁰⁴			\sim
グロスフロー	~10 ⁺⁰⁰ 台	~10 ⁺⁰¹ 台			\wedge
He	0.01×10 ⁻⁰⁹	0.01×10 ⁻⁰⁸	+ + - + 00	0.04.40-16	
オートモード	~10 ⁺⁰⁰ 台	~10 ⁺⁰¹ 台	0.01×10 ¹⁰⁰	0.01×10	
H2	0.01×10 ⁻⁰⁵	0.01×10 ⁻⁰⁴	\sim	\sim	
ファインフロー	~10 ⁻⁰² 台	~10 ⁻⁰¹ 台	9.99×10	9.99×10	
He スニッファー	0.01×10 ⁻⁰⁵	0.01×10 ⁻⁰⁴			
フロー	~10 ⁻⁰² 台	~10 ⁻⁰¹ 台			
(AS ユニット時)					0.01×10 ⁺⁰⁰
Heスニッファー	0.01×10 ⁻⁰⁴	0.01×10 ⁻⁰³			~ 10 ⁺⁰³ 台
フロー	~ 10 ⁺⁰⁰ 台	~10 ⁺⁰¹ 台			
(B*ユニット時)					



① グロスフロー

テスト画面のテスト開始ボタン ▶ をスライドすると、TV3,RV(904D4)を開いて粗引きを実行 しテストポート圧力が 1200Pa 以下になった時点でテストに移行します。検出感度が低いた め高感度のテストには適しませんが、高い圧力でのテストが可能です。テスト開始後、テス トポート圧力範囲を逸脱すると、テストを自動で中止します。

② ファインフロー

テスト画面のテスト開始ボタン → をスライドすると、TV3,RV(904D4)を開いて粗引きを実行 しテストポート圧力が 100Pa 以下になった時点でテストに移行します。試験体のリークレー トが 10⁻¹⁰~10⁻⁵ [Pa·m³/s]のリークテストに適しています。テスト開始後、テストポート圧 力範囲を逸脱すると、テストを自動で中止します。

③ ウルトラフロー

テスト画面のテスト開始ボタン→をスライドすると、TV3,RV(904D4)を開いて粗引きを実行 しテストポート圧力が 2Pa 以下になった時点でテストに移行します。 ウルトラフロー固定でテストを行った場合は、オートモードでウルトラフローに接続するよ りより早くテストをする事が可能です。 試験体の漏れ量が 10⁻¹⁰[Pa·m³/s]以下のリークテストに適しています。テスト開始後、テス トポート圧力範囲を逸脱すると、テストを自動で中止します。

④ オートモード

テスト画面のテスト開始ボタン→をスライドすると、TV3,RV(904D4)にて粗引きを実行し、 テストポート圧力などに応じて、グロス・ファイン・ウルトラフローを自動的に切り替えて 測定を実行します。試験体の漏れ量や到達圧力が未知な場合などに適したフローです。テス ト開始後、グロスフローのテストポート圧力範囲を逸脱すると、テストを自動で中止します。 テストフローが切り替わる時に、数秒間表示が固定されますので、外部制御で測定値を判定 する場合には適しません。

⑤ スニッファー法の場合 テスト画面のテスト開始ボタン→をスライドすると、TV3,RV(904D3)にて粗引きを実行し、 一定時間経過後、テストを開始します。テスト画面のテスト終了ボタン■をスライドすると、 テスト終了をします。

8-2-1 サイクルテスト

(1) 概要

テスト1サイクル(粗引き・B.G.監視・He 吹き付け信号/HeV 出力・合否判定まで)を自動で 行うことが可能です。

テストモード設定にて、ウルトラフロー,ファインフロー,グロスフローを選択時に、サイク ルテスト ON に設定することができます。







3-1) [粗引きタイマー]

粗引き時間を指定します。 圧力優先を選択すると、指定した時間 内で、テスト可能な圧力に達した時点 でテストを開始します。 時間を選択した場合、指定した時間を 経過しないとテストを開始しません。 指定時間内に、テスト可能な圧力に達 しない場合は、FAIL 判定しテストを中 止します。

3-2) [B.G 監視タイマー]

<u>セットポイント2優先</u>を選択すると、指定した時間内でも、リークレート表示がセットポイ ント2以下になった時点でテスト開始します。

時間を選択した場合、指定した時間を経過し、かつリークレート表示がセットポイント2以下にならないとテスト開始しません。指定時間経過時にリークレート表示がセットポイント 2以上であった場合は、FAIL判定しテストを中止します。 摩視なしを選択した場合は、リークレート表示に関わらず、知己きが完了次第、テスト開始

<u>監視なし</u>を選択した場合は、リークレート表示に関わらず、粗引きが完了次第、テスト開始 します。

3-3) [テストタイマー]

セットポイント1優先を選択すると、指定した時間内でも、リークレート表示がセットポイント1を越えた場合は、その時点で FAIL 判定し、テストを終了します。 時間を選択した場合、指定時間経過後、セットポイント1の設定値とリークレート表示にて

<u>時間</u>を選択した場合、指定時間経過後、セットホイント1の設定値とリークレート表示にて 比較を行い、PASS/FAILの判定後、テストを終了し、テストスタンバイモードに移行します。

3-4) [He 吹付けタイマー]

EXT.I/O{11-1}の1つであるHe吹き付け信号/HeV出力の出力条件を設定します。 = テスト時間を選択すると、3-3)テストタイマーにて設定した条件で、He吹き付け信号/HeV出 力を行います。

時間を選択した場合、He 吹き付け信号/HeV 出力を出力開始してから指定時間経過後、出力を OFF します。時間設定を0に設定した場合、He 吹き付け信号/HeV 出力の出力は行いません。



8-3 -0- ZERO の使用方法

(1) 概要

オートゼロ機能とは、テスト中に画面上の-0-ZERO ボタン 3sec 長押しにより、テスト中の リークレート表示をゼロ(バックグラウンド値)にします。また、バックグランドの低下を監 視し、リークレート表示がゼロよりも小さくなった場合はゼロを自動で再設定します。 オートゼロ ON した場合の B.G.値は以下のようになります。

- ウルトラフロー :0.0₁E-12 [Pa⋅m³/s]
- ファインフロー : 0.01E-10 [Pa⋅m³/s]
- グロスフロー : 0.0₁E-08 [Pa⋅m³/s]
- スニッファー(流量) : 0.0₁E-08 [Pa⋅m³/s](AS)ユニット
 - : 0.0₁E-07 [Pa・m³/s](BS/BT)ユニット
- スニッファー(濃度) : 0.0₁E+00 [ppm](AS/BS/BT)ユニット
- (2) こんなときに便利

リークテストを行なう時、He/H2 を吹付ける前の測定値(バックグラウンド)をゼロにリセットすることにより、He/H2 を吹付けた後の値の変化量、すなわちリークによる測定値の変化量のみを表示することが可能です。バックグランドが測定値に与える影響を軽減します。

(3) 注意

テスト開始直後など、バックグラウンドが急激に低下している時に ON してしまうと、バッ クグランドの監視が十分に追従しません。バックグランドが、測定される時間内で無視でき る程度の変化量であることを確認してから-0-ZERO ボタン 3sec 長押ししてください。

(4) 切り替えと常時の違い

オートゼロは、[オートゼロ]の選択切り替え/常時(5-1_4))に応じて、2種類の運用方法があります。通常のご使用においては常時を設定されることをお勧めします。以下に、その違いについて説明致します。

切り替え選択の場合

-0-ZERO」ボタン 3sec 長押しされると、その時のリークレート表示がゼロになるよう にゼロ点を更新し、-0-ZERO」が青色に点灯します。青色点灯中は、リークレート表 示がマイナスにならないように監視し、リークレート表示がマイナスとなると、自動 的にゼロ点を更新します。再度、-0-ZERO」ボタン 3sec 長押しすると青色が消灯し、 起動直後に設定されたゼロ点を適用したリークレート表示(起動直後からのバックグ ランド変化量)に切り替わります。つまり、-0-ZERO」ボタンを長押しするごとに、 ゼロ点のリセット>+<マイナス監視>←→<バックグランド変化量>を繰り返し ます。起動直後からの機器のバックグランドがどの程度変化したのかを確かめるのに 有用です。

テスト終了を行うと、-0-ZEROは解除されます。

● 常時選択の場合

常に-0-ZEROが青色に点灯しており、リークレート表示がマイナスにならないよう に監視し、リークレート表示がマイナスとなると、自動的にゼロ点を更新します。 切り替え選択時とは異なり、-0-ZEROボタン 3sec 長押しするごとにゼロ点を更新 します。従って、起動時からのバックグランドの変化量を表示することはできません が、-0-ZEROを押す毎に更新されるので、運用が比較的簡単です。

以下にグラフを例にオートゼロの動きを示します。



 * オートゼロ機能はバックグラウンドとテストでの測定値の判別はしていません。-0-ZERO を押してゼロ点をリセットするタイミングが適切でないと、測定したい値もゼロにしてし まう恐れがあります。操作される方が十分に理解された上でご利用ください。
 * 表示単位が%×R,Amp.に設定されている場合、オートゼロは機能しません。

8-4 クリーンアップの使用方法

テスト中に、大量の He/H2 が機器に導入された場合などに、少量の大気を導入することで He/H2 を機器内部から追い出す機能です。以下にクリーンアップの動作を示します。

- (1) MENU ボタンを 3sec 長押しします。メニューウインドウが表示されます。
- (2) クリーンアップボタンを押します。
- (3) テスト画面のメッセージバーの表示が"クリーンアップ中"表示となります。
- (4) 約5秒間のクリーンアップ動作行います。
- (5) クリーンアップ動作が完了すると、テスト画面へ切り替わります。

8-5 感度校正の使用方法

テストスタンバイから感度校正を行なう機能です。高い精度での測定が可能な状態を維持する ために、連続運転中においても定期的(1 回/1-4 時間程度)に感度校正を実施いただくことを お勧め致します。[一般]-[校正]-[起動時設定]{5-1_7)}で OFF 設定時にて起動した場合にも、感 度校正を実行することが有効です。

感度校正を実施する前には、真空法ではテストポートにブランクフランジを、スニッファー法 ではスニッファーユニットを取り付けてください。

- (1) MENU ボタンを 3sec 長押しします。メニューウインドウが表示されます。
- (2) 感度校正ボタンを押します。
- (3) テスト画面から感度校正画面に切り替わり、感度校正を実行します。
- (4) 感度校正が完了すると、テスト画面へ切り替わります。

8-6 校正リーク測定の使用方法

テストスタンバイから校正リークの測定を実施する機能です。リーク量が既知である校正リークを測定することで、適切な測定値が得られていることをご確認いただくことが可能です。

- (1) MENU ボタンを 3sec 長押しします。メニューウインドウが表示されます。
- (2) 校正リーク測定ボタンを押します。
- (3) テスト画面のメッセージバーに"校正リークチェック待ち"のコメントとなります。
- (4) 再度、MENU ボタンを 3sec 長押しし、校正リーク測定 ボタンを押すと、リセット(通常 測定モード)します。
- (5) テスト画面にて、テスト開始ボタン→をスライドすると、粗引き中には、テスト画面の メッセージバーの表示が"粗引き中(校正リークチェック)"となり、テスト中には、テスト 画面のメッセージバーの表示が"校正リークチェック中"の表示となり、校正リークの測定 を行います。
- (6) 校正リークチェックを終了する場合にはテスト終了ボタン■をスライドしてください。 {8-7}

* 校正リークのリーク量は、校正日からの経過時間や周囲の温度によって変化します。詳し くは、校正リークの取扱説明書をご覧ください。

8-7 テスト終了

テスト画面のテスト終了ボタン Eをスライドと、テストを終了してテストポートをベント(大気 解放)します。ベント方法は、[一般]-[ベント]-[制御]設定{5-1_5)}によって選択します。

- ・ 自動
 :テスト終了時にベントします。
- マニュアル :テスト終了後にベントボタンをスライドするとベントをします。
- 無効:ベントは一切行いません。

テストポート大気解放
ベント実行前にテストポートに取り付けられているブランクフランジや試験体
及びスニッファーユニットなどを外したり、タブレットの操作以外の方法でテス
トポートの大気解放を行なわないでください。機器破損の可能性があります。

* テスト終了時、試験体や配管内部を大気解放せずに確実に真空保持したい場合には、テス トポートと試験体の間にバルブなどを設置することをお勧めします。

8-8 水素測定

H2 測定では、He 測定に比べて機器状態(バックグランド)に大きく影響されます。特に、起動 完了直後は測定値が不安定な傾向にあります。E-7Pa·m³/s 台以下の測定を行う場合は、起動 完了後1時間以上暖機運転を行った上で、感度校正を実施してからご使用されることをお勧め 致します。



9. エラーモード エラー発生 エラーが発生した場合は、症状をメッセージにて確認した後、エラーモードの解除を行ってください。 トラブルシューティングをご参照して頂き、点検・修理してください。 エラーモード解除 異常が発生した場合は、症状をメッセージにて確認した後にモードの解除を行っ てください。

本機に何らかの異常が発生したとき、エラー内容を表示します。エラーは、"警告エラー"と"注意 エラー"の2種類に分類します。異常内容を示すメッセージを表示した後に、"警告エラー"では停止 動作に入り、"注意エラー"は又を押すと動作復帰します。

"注意エラー"は、[表示・メッセージ]-[メッセージ]-[注記]{5-2_6)}が無効に設定されている場合、エラー画面は表示しません。エラー発生時には、速やかに点検または修理を行ってください。

9-1 警告エラー

警告エラーは、機器の起動またはテストの実行が困難な場合に発生します。起動中に警告エラ ーが発生すると、直ちに停止します。テスト中に警告エラーが発生すると、テストは中止され テストポートが大気解放します。その後、停止モードに入り本機が停止します。

動作中にエラーが発生します。警告エラーの発生と同時に停止動作に入ります。そこで下記のような警告画面が現れます。



- ② エラー画面には、その内容と考えられる原因が表示されます。エラー内容を良くお読みいただき、点検を行ってください。SERVICE を押すと、サービス拠点の一覧が表示されます。
- ③ 点検を行っても症状が改善されない場合は、お近くのサービスにお問い合わせください。

9-2 注意エラー

注意エラーは、機器の起動やテストの実行に深刻な影響を与えるものではありませんが、今後 機器に深刻な影響を与える可能性があります。

 動作中に注意エラーが発生します。機器の起動時は、直ちにエラー表示が出るわけではありません。起動が完了した後、下記のようなエラーメッセージが表示されます。 また、テスト実行中に発生した場合は、直ちにエラー表示を行います。 メッセージにはエラーの現象と考えられる原因が示されています。ただし、[表示・メッセ ージ]-[メッセージ]-[注記]{5-2_6})が無効に設定されている場合、エラー画面は表示しません。

🔿 CAUTION : C21u	
注意:感度低下 (真空法)	
イオンソースを交換してください。改善しない場合は、お近くのサービ スまでご相談ください。	
() MAINTENANCE	

- ② エラーメッセージの内容を確認していただき、修理・点検を行ってください。注意エラーは、 すぐにメンテナンスが必要なわけではありません。しかし、機器をより安心してご使用していただくためにメンテナンスを行なうことをお勧めします。
- ③ 図を押すとテストモードスタンバイや、テスト状態を維持します。MAINTENANCEを押す と、メンテナンス画面に移行します。機器の状態が改善されな場合は、お近くのサービス にお問い合わせください。
9-3 メッセージー覧

9-3-1 警告エラー

表示機に表示される全てのエラーメッセージのリストとなります。警告メッセージは頭文字 W,C を持つ数字+発生状態で示され、注意メッセージは頭文字 N を持つ数字+発生状態で示さ れます。

エラーコード					
	起動 / 感度校正	スタンバイ	テスト中	エラーメッセージ/異常内容	対応
W01	u	S	t	温度異常 機器内部温度が 55℃以上の場合。	 ① 環境温度の確認を行ってください。 ② 空冷ファンのエアフィルターが汚れている可能性が考えられます
C02	u	S	t	ビラニ真空計断線 ピラニ測定子のフィラメントが断 線。	 ピラニ測定子が断線している可能性があります。ピラニ測定子を交換してください。 本機内に水蒸気やオイルミストが導入されていませんか?ピラニ測定子のフィラメントにこれらが付着し汚染されると断線と判断します。ピラニ測定子を交換してください。
C03	u	S	t	フォアポンプ過負荷 フォアポンプの温度が低すぎる為、 フォアポンプ保護用のサーキットプ ロテクターが作動。	 コネクタパネルのフォアポンプ用サ ーキットプロテクターを押し戻して ください。 環境温度を 10℃以上にしてから起動 してください。
C04	u	S	t	フォアポンプ過負荷 フォアポンプ保護用のサーキットプ ロテクターが作動。	 1 電源パネルのフォアポンプ用サーキ ットプロテクターを押し戻してくだ さい。 2 排気口がふさがっていないか確認し てください。
C05	u	S	t	スニッファーポンプ過負荷 スニッファーポンプ保護用のサーキ ットプロテクターが作動。	 コネクタパネルのスニッファーポン プ用サーキットプロテクターを押し 戻してください。
W06	u	S	t	複合分子ポンプ過負荷 複合分子ポンプにエラーが発生。	 稼働中にテストポートの圧力を急激 に上昇させていませんか?急激な圧力 上昇が起こると保護回路によりポン プが停止します。

9. エラーモード

C10	u	—	—	起動時粗引き異常	① テストポートにブランクフランジを
					接続し、起動を行ってください。
				起動時(180sec 以内)にナストホート	(2) サンフルの内容積が大きい場合、本機
				が100Pa以下に真空排気できない状	単体では排気できない可能性があり
				態。	ます。エラーが頻発するようであれ
					ば、別排気系統を設置してください。
					③ ロータリーポンプをご使用の際、オイ
					ル交換は行っていますか。
					フォアポンプのメンテナンスを行っ
					ていますか。メンテナンス時期をご確
					認ください。メンテナンス時期が近づ
					いているようならば、メンテナンスを
					行ってください。
C11	u	—	—	複合分子ポンプ回転異常	① 急激な圧力上昇など何度か行ってい
					ませんか。急激な圧力の上昇は複合分
				起動時(240sec 以内)に複合分子ポン	子ポンプの故障の原因となります。
				プ回転数が定常回転に達しない状	② ウィックホルダーの交換は定期的に
				能。	行っていますか。1回/2年の目安で交
					換してください。
C12	u	—	—	イオン検出回路異常	① DC アンプが故障しています。お手数
					ですが、お近くのサービスにご連絡く
				イオン検出電流値が、1.00×10 ⁻¹³ [A]	ださい。
W13	u	S	t	エミッション電流異常(L)	① イオンソースのコネクタはしっかり
					接続されていますか? コネクタを接
				エミッション電流が取れない場合。	続し直して再度立上げてください。
				(イオンソースのフィラメントが断線	② イオンソース交換方法を参考に、イオ
				している場合。)	ンソースを交換してください。
W14	u	S	t	エミッション電流異常(H)	① コントロール基板が故障しています。
					お手数ですが、お近くのサービスにご
				フィラメント回路の故障の場合。	連絡ください。
C15	u	—	—	加速電圧ピークレベル低下	① 加速電圧調整にて He/H2 ピークが検
					出できない状態です。 [一般]-[校正]-[起
				加速電圧の調整にて、He/H2 のピー	動時]の校正リークは、内蔵校正リーク
				クを取ることができない場合。	に設定し起動確認を行ってください。
C16	u	-	-	加速電圧ピークオーバーレンジ	① 加速電圧調整にてピーク電圧が基準
					範囲外にあります。 [一般]-[校正]-[起動
				加速電圧の調整にて、He/H2 のピー	時]の校正リークは、内蔵校正リークに
				ク電圧が振り切れてしまった場合。	設定し起動確認を行ってください。
C17	u	_	_	加速電圧値異常	① 分析管が汚れている可能性がありま
					す。お早目のオーバーホールをお勧め
				加速電圧が適正電圧値以外の場合。	します。
C18	u	S	t	外部 I/O 電源異常	① コネクタパネルにあります、EXT.I/O
					サーキットプロテクターがトリップ
				EXT.I/O より出力している DC24V の	しました。確認してください。
				サーキットプロテクターが作動。	② 配線及び外部システム(シーケンサー
					等)の確認を行ってください。

-					
W19	u	s	t	フィラメント回路電源異常	① コントロール基板内部の、サーキット
					ノロテクターかトリッノしました。催
				ノイファノト凹路电源休護用のリー	認してくたさい。
				キットノロナクターが作動。	(2) イオンソース用のケーフル及びイオ
					ンソースの取付の確認を行ってくた
001					
C21	u	—	—	感度低下(真空法)	① フォアボンブのメンテナンスを行な
				ᄚᇰᄔᆍᇰᄮᄪᄚᇰᄷᄪᆝᇉᆝᆂᆞ	っていますか?フォアポンプのメンテ
				感度校正の結果感度範囲よりも悪い	ナンス時期を確認し、メンテナンス時
				場合。	期が近いようならば、オーバーホール
					をお勧めします。
					② イオンソースは汚れていませんか?イ
					オンソースは消耗部品です。感度が低
					下してきた場合などは交換してくだ
					さい。
C22	u	—	—	感度オーバー(真空法)	① 前回測定時に大量に He を吸引しませ
					んでしたか?機器内部の He 濃度が高
				感度校正の結果感度範囲よりも良い	くなっています。何度か起動/停止を実
				場合。	施してください。
					② フォアポンプのメンテナンスを行な
					っていますか?フォアポンプのメンテ
					ナンス時期を確認し、メンテナンス時
					期が近いようならば、オーバーホール
					をお勧めします。
					③ イオンソースは汚れていませんか?イ
					オンソースは消耗部品です。感度が低
					下してきた場合などは交換してくだ
					さい。
C23	u	—	_	感度低下(スニッファー流量)	① He ボンベの圧力は正常ですか?チャ
				,	ネル型校正リークは、0.1MPa で校正
				感度校正の結果感度範囲よりも悪い	されています。供給圧力を確認してく
				場合。	ださい。
					② フォアポンプのメンテナンスを行な
					っていますか?フォアポンプのメンテ
					ナンス時期を確認し、メンテナンス時
					期が近いようならば オーバーホール
					をお勧めします。
					③ イオンソースは汚れていませんか?イ
					● コッシン へは/フィレしいよに///パイ
					インノ へいれれの回しり。 窓皮が低 下してきた 埋 みた じけ た 怖し アノゼ
					いししさに场口なとは父授ししくに
		1			さい 。

C24	u	—	—	感度オーバー(スニッファー流量)	① He ボンベの圧力は正常ですか?チャ
					ネル型校正リークは、0.1MPa で校正
				感度校正の結果感度範囲よりも良い	されています。供給圧力を確認してく
				場合。	ださい。
					② フォアポンプのメンテナンスを行な
					っていますか?フォアポンプのメンテ
					ナンス時期を確認し、メンテナンス時
					期が近いようならば、オーバーホール
					をお勧めします。
					③ イオンソースは汚れていませんか?イ
					オンソースは消耗部品です。感度が低
					下してきた場合などは交換してくだ
					さい。
C25	u	_	_	感度低下(スニッファー濃度)	 フォアポンプのメンテナンスを行な
					っていますか?フォアポンプのメンテ
				感度校正の結果感度範囲よりも悪い	ナンス時期を確認し、メンテナンス時
				場合。	期が近いようならば、オーバーホール
					をお勧めします。
					② イオンソースは汚れていませんか?イ
					オンソースは消耗部品です。感度が低
					下してきた場合などは交換してくだ
					さい。
C26	u	_	_	感度オーバー(スニッファー濃度)	
					たか?環境の He 濃度が高くなってい
				感度校正の結果感度範囲よりも良い	ます。He 濃度が安定している場所で
				場合。	正記動してください。
					② フォアポンプのメンテナンスを行な
					っていますか?フォアポンプのメンテ
					ナンス時期を確認し、メンテナンス時
					期が近いようからげ オーバーホール
					をお勧めします。
					③ イオンソースは汚れていませんか?イ
					オンソースは消耗部品です。 咸産が低
					下してきた場合たどけな換してくだ
					 ② フォアポンブのメンテナンスを行なっていますか?フォアポンプのメンテナンス時期を確認し、メンテナンス時期が近いようならば、オーバーホールをお勧めします。 ③ イオンソースは汚れていませんか?イオンソースは消耗部品です。感度が低下してきた場合などは交換してください。

9-3-2 注意エラー

エラーコード			*		
	起動 / 感度校正	スタンバイ	テスト中	エラーメッセージ/異常内容	対応
N01	u	S	t	温度異常 機器内部温度が 45℃以上の場合。 エアフィルターが汚れている場合。	 ① 環境温度の確認を行ってください。 ② 空冷ファンのエアフィルターが汚れている可能性が考えられます。
N10	u			再感度校正粗引き異常 再感度校正時テストポートが、100Pa 以下に真空排気できない場合。	 テストポートにブランクフランジを 接続し、起動を行ってください。 フォアポンプのメンテナンスを行っ ていますか?メンテナンス時期をご 確認ください。メンテナンス時期が近 づいているようならば、メンテナンス を行ってください。 サイクルテストを選択している場合 は、サイクルテストの粗引き時間を適 正値にしてください。
N11	u	_	_	再感度校正粗引き異常 (スニッファー) 再感度校正時テストポートが、100Pa 以下に真空排気できない場合。	 フォアポンプのメンテナンスを行っ ていますか?メンテナンス時期をご 確認ください。メンテナンス時期が近 づいているようならば、メンテナンス を行ってください。 サイクルテストを選択している場合 は、サイクルテストの粗引き時間を適 正値にしてください。
N21	u	_	_	感度低下(真空法) 感度校正の結果感度範囲よりも悪い 場合。 ウルトラフロー:3.00×10 ⁻¹² 以上 ファインフロー:3.00×10 ⁻¹¹ 以上 グロスフロー :1.00×10 ⁻⁰⁶ 以上	 フォアポンプのメンテナンスを行なっていますか?フォアポンプのメンテナンス時期を確認し、メンテナンス時期が近いようならば、オーバーホールをお勧めします。 イオンソースは汚れていませんか?イオンソースは消耗部品です。感度が低下してきた場合などは交換してください。

NDD					
INZZ	u	_	_	感度オーハー(具空法)	
				武安持于为结果武安领国上以上自己	んでしたか?機器内部の He 濃度か高
				感度校正の結果感度範囲よりも良い	くなっています。何度か起動/停止を実
				场合。	施してください。
				ワルトラノロー:2.00×10 ¹⁰ 以下	② フォアポンプのメンテナンスを行な
				ファインフロー:2.00×10 ¹² 以下	っていますか?フォアポンプのメンテ
				クロスフロー :1.00×10 以下	ナンス時期を確認し、メンテナンス時
					期が近いようならば、オーバーホール
					をお勧めします。
					③ イオンソースは汚れていませんか?イ
					オンソースは消耗部品です。感度が低
					下してきた場合などは交換してくだ
					さい。
N23	u		-	感度低下(スニッファー校正)	① He ボンベの圧力は正常ですか?チャ
					ネル型校正リークは、0.1MPa で校正
				感度校正の結果感度範囲よりも悪い	されています。供給圧力を確認してく
				場合。	ださい。
				1.00×10 ⁻⁰⁸ 以上	② フォアポンプのメンテナンスを行な
					っていますか?フォアポンプのメンテ
					ナンス時期を確認し、メンテナンス時
					期が近いようならば、オーバーホール
					をお勧めします。
					③ イオンソースは汚れていませんか?イ
					オンソースは消耗部品です。感度が低
					下してきた場合などは交換してくだ
					さい。
N24	u	_	—	感度オーバー(スニッファー校正)	① He ボンベの圧力は正常ですか?チャ
					ネル型校正リークは、0.1MPa で校正
				感度校正の結果感度範囲よりも良い	されています。供給圧力を確認してく
				場合。	ださい。
				1.00×10 ⁻¹² 以下	② フォアポンプのメンテナンスを行な
					っていますか?フォアポンプのメンテ
					ナンス時期を確認し、メンテナンス時
					期が近いようならば、オーバーホール
					をお勧めします。
					③ イオンソースは汚れていませんか?イ
					オンソースは消耗部品です。感度が低
					下してきた場合などは交換してくだ
					さい。
N27	u	_	—	バックグラウンド異常(真空法)	① 前回測定時に大量に He を吸引しませ
					んでしたか?機器内部の He 濃度が高
				起動時に機器のバックグラウンドが	くなっています。何度か起動/停止を実
				高い場合。1.000×10 ⁻¹³ [A]以下	施してください。
N28	u	_	—	バクグラウンド異常(スニッファー	① 機器起動前に He を使用されていまし
				法)	たか?環境の He 濃度が高くなってい
					ます。He 濃度の安定している場所で、
				起動時に機器のバックグラウンドが	再度起動を行ってください。
				高い場合。5.000×10 ⁻¹¹ [A]以下	

N31	п	_	t	スニッファー道入圧力低下	① プローブの失端部をこさいでいませ
	ŭ				(1) クロークの九端印をふといていまとしたか?失端の性結フィルターけ詰まっ
				複合分子ポンプへの導入圧力が低下	ていませんか? 悔結フィルターが詰ま
				した場合。	っている場合は、交換してください。
				本エラーは、テスト1回につき1度	② スニッファーBS/BT ユニットをご使
				しかエラーが出力されません。	用の場合には、テストポート圧力をご
				20Pa 以下	確認ください。もし、圧力が下がって
					いるようならば、マイクロセパレータ
					が劣化している可能性があります。
					③ スニッファープローブのチューブが
					折れ曲がってはいませんか? チュー
					ブが折れ曲がらないようにご使用く
					ださい。
N32	u		t	スニッファー導入圧力増加	① プローブ先端に異常はありませんか?
					先端の焼結フィルターは外れていま
				複合分子ポンプへの導入圧力が上昇	せんか?外れている場合は付け直して
					ください。
				本エラーは、テスト1回につき1度	② スニッファーBS/BT ユニットをご使
				しかエラーが出力されません。	用の場合には、テストポート圧力をご
				45Pa 以上	確認ください。もし、圧力が上がって
					いるようならは、マイクロセパレータ
					が劣化している可能性があります。
					か切れている可能性があります。 デの空機を行ってください
NI22			+		
1133	u	_	Ľ	スニッファー流重低下	() フローフ元 姉のをふさい でいません
				 スニッファープローブの流量が低下	が 洗袖 ノイルターが 記ようている可能性があります 焼結フィルターをな
					脱したのかよう。 尻相シイルターを又換してください
				本エラーは、テスト1回につき1度	② スニッファープローブのチューブが
				しかエラーが出力されません。	● ハーシング シュ シのチェ シル 折れ曲がってはいませんか? チュー
				0.5SLM 以下	ブが折れ曲がらないようにご使用く
					ださい。
					③ スニッファーユニットの排気口がふ
					さがれていませんか?
N34	u	_	t	スニッファー流量増加	① プローブ先端の焼結フィルターはし
					っかりついていますか? 焼結フィル
				スニッファープローブの流量が増加	ターを付け直してください。
				した場合	
				本エラーは、テスト1回につき1度	
				しかエラーが出力されません。	
				8.50SLM 以上	

N40			t	テスト中圧力上昇	① ウルトラフロー固定は、3Pa 以上にな
					るとエラーとなります。このような場
				テスト中に圧力上昇が発生した場	合は、ファインフローまたはオートフ
				合。	ローでテストを行ってください。
					② ファインフロー固定は、150Pa 以上に
					なるとエラーとなります。このような
					場合は、グロスフローまたはオートフ
					ローでテストを行ってください。
					③ グロスフロー固定は、1800Pa 以上に
					なるとエラーとなります。
W41	—	—	t	複合分子ポンプ過負荷	① 許容圧力を超える気体が導入された
					可能性があります。テストポートの接
				テスト中に許容圧力を超える気体導	続、システムのバルブ動作の等に異常
				入した場合。	がないか、ご確認ください。
W42	-	-	t	エミッション電流異常	① 許容圧力を超える気体が導入された
					可能性があります。テストポートの接
				テスト中に許容圧力を超える気体導	続、システムのバルブ動作の等に異常
				入した場合。	がないか、ご確認ください。
W910			-	CPU エラー	① 本体プログラムがハングアップして
					しまい不正な状態に陥ってしまい規
				ウオッチドックタイマーが動作した	則的なウォッチドッグ操作が行なわ
				場合。	れなかった場合に発生します。電源の
					再投入で再度確認を行ってください。

* 各エラーメッセージに関する保守点検、部品交換などについては 10.メンテナンスの項目を ご参照ください。

10. メンテナンス

本機に使用している機器・部品には、定期的にメンテナンスや交換をしなければならないものがあ ります。また本機を使用することで劣化が進み、不具合発生時に交換しなければならない部品もあ ります。ここではそれらのメンテナンス方法や交換方法などについて説明します。

	電源遮断 製品の設置時及び、点検・部品交換をする場合などで外装パネルを外す際には、 MAIN POWER スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから外した状態に してから作業してください。本機内部には高電圧使用個所があり、感電など人体 への危険および機器破損の可能性があります。
注意	局温注息 ポンプ、分析管および電磁バルブは停止直後も非常に高温です。点検・部品交換 をする際には停止後 15 分以上の時間をおき、その後も十分に注意して作業を行 ってください。火傷など人体への危険および機器破損の可能性があります。
<u>注</u> 意	オーバーホール 機器内部には消耗品を含め、経時劣化を伴う部品(O-ring や駆動部の部品など)も あります。性能維持の為、必ずオーバーホールを行なってください。1回/年の 周期をお勧めします。
注意	グリス使用禁止 本機は配管接合部、バルブ内部などにグリスを使用していません。分解・組立を 行なう際にはグリスを使用しないでください。 機器の誤動作および部品故障を招く可能性があります。
注意	真空中部品接触禁止 本機の真空中にある部品や部品の真空側面は精密洗浄が施さており、クリーンな 状態にあります。分解・組立を行なう際にはこれらに素手で触らないようにゴム 製手袋などを使用してください。機器の性能低下を招く可能性があります。
<u> 1 z</u>	ダスト除去 本機の配管接合部には O-ring を使用しています。分解・組立を行なう際には O-ringに付着したダストはきれいに取り除いてください。 また汗や油などもアルコール等を使用してきれいに拭き取ってください。 機器の誤動作および部品故障を招く可能性があります。
1 意	保守担当 保守を行う際には、教育のされた保守作業員が実施してください。
<u>注</u> 意	廃棄 本機または本機の一部を廃棄する場合は、各自治体の条例等を参照してくださ い。人体に有害な気体を使用していた場合は、専門の除害処理業者を通して廃棄 してください。なお、廃棄に関する費用はお客様がご負担願います。

10-1 メンテナンス項目一覧

以下の部品は、定期的なメンテナンスが必要です。各部品のメンテナンス方法をご参照の上、 作業を行ってください。

部品名称 (搭載 model)	作業	頻度	型式		
フ ロータリーポンプ ォ (901W1、904W2)	オイル交換	1 回/6 ヶ月	W1(GHD-031):R-2 W2(GLD-136):SMR-100		
ア スクロールポンプ ポ (901D2、904D3、904D4)	オーバーホール	1回/1年または 8000時間稼動			
ン ダイアフラムポンプ プ (BS/BT ユニット)	ポンプ交換	1回/10000時間	(※1)		
複合分子ポンプ	ウィックホルダー交換	1 回/2 年			
後日ガリホンシ	オーバーホール	1回/2年			
ピラニ測定子	測定子交換	断線、劣化時	WP-01		
イオンソース	イオンソース交換	断線、劣化時	IS-BA1		
校正リーク	再校正	お客様にて指定	CLM-08F		
スニッファープローブ先端 焼結金属エレメント	焼結金属エレメント交換	汚れ、詰り時	ESD-4-2-10		
スニッファーBS/BT ユニット	マイクロセパレータ交換	汚れ、詰り時	MS-80		
スニッファーBS ユニット	ダストフィルター交換	流量低下時	VFJ44		
スニッファーBT ユニット	ダストフィルター交換	流量低下時	A1019E		
機器内部ファンフィルター	ファンフィルター交換	汚染時	109-1003M40		
吸い込みファンフィルター	ファンフィルター交換	汚染時	FE-462-2-F4		
オイルミストフィルター (901W1)	エレメント交換	汚染時	М1000-КІТ		
ベントフィルター	エレメント交換	汚染時	ZFC-EL-4		
分析管	表面処理	劣化時			
配管	洗浄	汚れた時			
バルブ プランジャー	交換	劣化時	(**1)		
各種 O-ring	交換	劣化時	1		

※1 オーバーホール、洗浄や交換部品の一部については、お近くのサービス拠点までご依頼ください。 本機をメンテナンス及び修理で返却される場合は、有害物質が含まれていないか、また装置が汚 染されていないかを汚染証明書に記載してください。汚染されている場合は、その危険性につい て詳しく記載をお願い致します。汚染証明書に関しては、本書最終頁に記載されておりますので、 ご使用ください。この汚染証明書を必ず、機器に貼り付けるか同封してください。

※ 機器内部には消耗品を含め、経時劣化を伴う部品(O-ring や駆動部の部品など)もあります。性能 維持の為、定期的にオーバーホールを行ってください。1 回/1 年の周期をお勧めします。

10-2 メンテナンス作業方法

10-2-1 外装パネルの取り外し/取り付け方

メンテナンスを行なうにあたり、まずは外装パネルを順序に従って外す必要があります。以下 に各パネルの外し方を説明します。



- (1) 上面パネル
 - テストポート接続しているフレキシブルホース、チャンバー等固定しているクランプを 外してください。
 - ② 左面パネル側にあります、上面パネル取り外し部を指で引っ掛け、上部(矢印の様)に持ち上げてください。



- (2) 裏面パネル
 - ① 矢印の方向にパネルを傾け取り外してください。



全てのメンテナンスは、上面パネルと裏面パネルを取り外すことにより交換可能です。

- (3) 取付け
 - ① 取外した逆の手順で取り付けを行って下さい。

10-2-2 ロータリーポンプ

- (1) 点検箇所
 - オイルの量:のぞき窓の 50~80%程度オイルが入っている こと。
 - ② オイルの汚れ:変色、ダストの混入が無いこと。
- (2) 点検方法
 - ~901W1 をご使用の場合~ 本機の左面パネルの下部にのぞき窓があります。のぞき窓で オイルの量、オイルの汚れを確認してください。 ~904W2 をご使用の場合~ モバイルカートにロータリーポンプがあります。モバイルカート取手部側にオイルのぞき 窓があります。のぞき窓でオイルの量、オイルの汚れを確認してください。
- (3) オイル交換方法
 - ~901W1 をご使用の場合~
 - ① 主電源スイッチを OFF にし、本体から電源ケーブルを確実に外してください。
 - ② 上面パネルと、裏面パネルを取り外してください。取り外し方については、外装パネルの取り外し方{10-2-1}を参照ください。
 - ③ ドレインチューブの先についている、キャップを外し、チューブの先端にオイル受けを置きチューブを下に傾け、オイルを抜いてください。(約 370ml オイルが排出されます。)



- ④ オイルが完全に抜けたら、ドレインチューブを上に向けてください。ドレインチュ ーブにろうと等を使用してオイルを注入してください。量は、のぞき窓の80%程度のとしてください。オイルの型式は、R-2です。
- ⑤ オイル注入後は、キャップを取り付けてください。
- ⑥ 取り外したパネルを取り付けてください。



~904W2 をご使用の場合~

オイル排出口のキャップを外し、ホース等を接続してください。下図、写真のオイル注入口のキャップを取り外してください。ホースの先端にオイル受けを置き、ドレインコックを回してオイルを抜いてください。(約1%のオイルが排出されます。)オイルが抜き終わりましたら、ドレインコックを閉めてください。



ドレインコックのキャップ(オイル排出口)

- ② オイル注入口(上図、写真参照)から、のぞき窓の 80%程度までオイルを注入してく ださい。オイル型式は、SMR-100 です。
- ③ オイルが入れ終わりましたら、ドレインコックと、オイル注入口にキャップを取り 付けてください。

機器を良好な状態に保つために、1回/6ヶ月程度の割合でオイル交換を行なうことをお勧めし ます。

10-2-3 ピラニ測定子

- (1) 点検箇所
 - ① ピラニ測定子断線確認

下図の A グループのピン1本と、B グループのピン1本の間に導通があること(大気中 で約 13Ω)。



- (2) 点検方法
 - ① 主電源スイッチを OFF にし、本体から電源ケーブルを確実に外してください。
 - ② 上面パネルと、裏面パネルを取り外してください。取り外し方については、外装パネルの取り外し方{10-2-1}を参照してください。
 - ③ ピラニ測定子に接続してある検出部(SPU)のクランプ止めネジを回しクランプをゆる めます。検出部を取り外してください。



④ 導通をチェックしてください。導通がない場合は、ピラニ測定子が断線している可能性があります。ピラニ測定子を交換してください。(交換手順参照)



- (3) 交換手順
 - ① 主電源スイッチを OFF にし、本体から電源ケーブルを確実に外してください。
 - ② 上面パネルと、裏面パネルを取り外してください。取り外し方については、外装パネルの取り外し方{10-2-1}を参照してください。
 - ③ ピラニ測定子に接続してある検出部(SPU)のクランプ止めネジを回しクランプをゆる めます。検出部を取り外してください。
 - ④ ピラニ測定子の押さえフランジの六角穴付きボルト(2箇所:4×10)を外してください。作業スペースが狭いので十分注意しながら行ってください。
 - ⑤ 取り外した測定子から、測定子の押さえフランジ及び O-ring を取り外してください。



- ⑥ ピラニ測定子を新しいものに交換して、測定子の押さえフランジ及び、O-ringを取り付けてください。
- ⑦ 逆の手順にて組み立てを実施してください。
- ⑧ 下図のように、検出部に測定子を奥までしっかりと差し込まない場合、クランプの締め 付けにより測定子がリークする恐れがあります。検出部(SPU)のクランプを固定する際 には、止めネジに GND ケーブルを間に入れクランプを固定してください。





ビラニ測定子取り扱い注意 ビラニ測定子は、複合分子ポンプと接続されています。ピラニ測定子を外した際、 複合分子ポンプにダスト等が入らないように注意してください。 ピラニ測定子に、落下等の機械的ショックを与えないよう注意してください。断 線等により動作に不具合を来す可能性があります。

10-2-4 イオンソース

- (1) 点検箇所
 - ① フィラメント断線エラー発生時。
 - ② 感度エラー発生時。
 - ③ フィラメントは、フィラメント1、2の2本を搭載しています。フィラメント1が断線 した時のみ、フィラメント2に自動的に切り替わります。このような場合は、交換用の イオンソースをご準備いただくことをお勧め致します。選択されているフィラメント番 号は、画面上のFil.*表示にてご確認いただけます。



- (2) 交換手順
 - ① 主電源スイッチを OFF にし、本体から電源ケーブルを確実に外してください。
 - ② 上面パネルと、裏面パネルを取り外してください。取り外し方については、外装パネルの取り外し方{10-2-1}を参照してください。
 - ③ イオンソースに接続されているコネクタを引き抜き、取り外してください。
 - ④ イオンソースが上図、写真のように固定されています。イオンソースを固定している六 角穴付きボルト(4 箇所 M4×10)を外してください。(上図、写真参照)
 - ⑤ 新しいイオンソースを六角穴付きボルト(4箇所:M4×10)で固定してください。取り付けの際には、イオンソースの切りかき(上右図の赤丸部)が上部に来るように、取り付け向きに注意してください。
 - ⑥ イオンソースにコネクタを差し込んでください。
 - 取り外したパネルを取り付けてください。



10-2-5 校正リーク

(1) 交換手順

- ① 主電源スイッチを OFF にし、本体から電源ケーブルを確実に外してください。
- ② 上面パネルと、裏面パネルを取り外してください。取り外し方については、外装パネルの取り外し方{10-2-1}を参照してください。
- ③ 校正リークに温度センサーを固定しているインシュロック(下図、写真参照)をニッパ等 で切断してください。温度センサーを傷付けないように注意してください。



- ④ 校正リークを反時計回りで緩め(矢印方向)、取り外してください。校正リークを落とさないように注意してください。また、校正リークと複合分子ポンプの間の O-ring を忘れずに取り外してください。
- ⑤ 新しい校正リークを時計回で締めこんでください。O-ring の入れ忘れに注意してください。
- ⑥ 校正リークの管面にインシュロック(長さ 200mm 以上)で温度センサーを固定してください。
- ⑦ 取り外したパネルを取り付けてください。



10-2-6 スニッファープローブ先端焼結金属エレメント

(1) 点検箇所

① 焼結フィルターの汚れ、詰まりがないこと。

- (2) 点検方法
 - ① スニッファーテストに注意エラー(導入圧力低下、導入圧力増加), (スニッファーBS ユ ニット:流量低下及び流量増加)が頻繁に起こる時には交換を行ってください。
- (3) 交換手順
 - ① スニッファープローブ先端の六角穴付止めネジを対辺サイズ 2.5mm の六角棒スパナに て取外してください。
 - ② スニッファープローブ先端を傾ける事により、焼結金属エレメントが外れます。
 - ③ 新しい焼結金属エレメント、樹脂ワッシャー、の順にスニッファープローブ内に入れ、 六角穴付止めネジ固定を行って下さい。



10-2-7 マイクロセパレータ(スニッファーBS/BT ユニットのみ)

- (1) 点検箇所
 - ① 注意エラー(導入圧力低下及び導入圧力増加)発生時に交換してください。
- (2) 交換手順
 - テストポートに接続されているスニッファーBS/BTユニットNW25のクランプを取り 外してください。
 - ② テストポートフランジとスニッファーBS/BTユニットの間に取り付けられているマイ クロセパレータを、新しいマイクロセパレータに交換してください。取り付け方向は下 写真を上面にして取り付けてください。



③ テストポートにスニッファーBS / BT ユニットをのせ、NW25 のクランプで固定してく ださい。 10-2-8 ダストフィルター(スニッファーBS ユニットのみ)

- (1) 点検箇所
 - ① 注意エラー(導入圧力低下、流量低下)発生時に交換してください。
- (2) 交換手順
 - テストポートに接続されているスニッファーBSユニットNW25のクランプを取り外した後、スニッファーBSユニットのカバーを外します。トラスネジ(6箇所 M5×10)



② 内部のチューブに接続されているインラインフィルターを取り外し、新品に交換します。



③ スニッファーBS ユニットのカバーを取り付けた後、テストポートに接続してください。

10-2-9 ダストフィルター(スニッファーBT ユニットのみ)

(1) 点検箇所

① 注意エラー(導入圧力低下、流量低下)発生時に交換してください。

- (2) 交換手順
 - テストポートに接続されているスニッファーBT ユニット NW25 のクランプ を取り外します。



フィルター

ボウル

- ② フィルター部の透明なボウルのを反時計まわりで外し、内部のフィルターも ネジで取り外し、フィルターを新品に交換します。
- ③ フィルターのボウルを取り付け、テストポートに接続してください。

10-2-10 機器内部ファンフィルター

- (1) 点検箇所
 - ① フィルターの汚染時に交換してください。
- (2) 交換手順
 - ① 主電源スイッチを OFF にし、本体から電源ケーブルを確実に外してください。
 - ② 上面パネルを取り外してください。取り外し方については、外装パネルの取り外し方 {10-2-1}を参照してください。
 - ③ 正面パネル側に FAN のフィルターがあります。下写真となります。



- ④ ファンフィルターのカバーを上に持ち上げ外してください。
- ⑤ フィルターを交換し、④で外したカバーを取り付けてください。
- ⑥ 取り外したパネルを取り付けてください。

10-2-11 吸い込みファンフィルター

- (1) 点検箇所
 - ① フィルターの汚染時に交換してください。
- (2) 交換手順
 - ① 主電源スイッチを OFF にし、本体から電源ケーブルを確実に外してください。
 - ② 下写真赤丸部の爪解除用穴にマイナスドライバー等を差し込み、表面のカバーを外します。



③ フィルターを交換し、②で外した表面カバーを取り付けてください。

10-2-12 オイルミストフィルター

- (1) 点検箇所
 - ① エレメント汚染時に交換してください。
 - ② ボウル内部にオイルが溜まってしまっている場合には内部の洗浄をしてください。



- (2) 交換手順
 - ① 主電源スイッチを OFF にし、本体から電源ケーブルを確実に外してください。
 - ② 上面パネルと、裏面パネルを取り外してください。取り外し方については、外装パネルの取り外し方{10-2-1}を参照してください。
 - ③ オイルフィルターのボウルを左 45 度回転させ下に外してください。その際に、ボウル 内部に溜まったオイルが垂れないように注意してください。



- マントルを左回しに回し外してください。
- ⑤ マントルに O リングを取り付け、ボディにマントルを取り付けてください。マントル の取り付けは、マントルの端面が当たる(少し固くなる)程度としてください。
- ⑥ オイルフィルターのボウルをボディに取り付けてください。
- ⑦ 裏面パネルと、上面パネルを取り付けてください。
- (3) こんな時は
 - オイルミストフィルターにオイルが頻繁に溜まってしまう場合や、測定値に悪影響を与 えてしまったりする場合には、オイルミストフィルターの IN/OUT のチューブ外し、φ10 用のストレートタイプのチューブ継手にてチューブを接続することにより、フィルター なしの状態にできます。



フィルターをはずした状態では、コネクタパネルの PUMP EXHAUST からは油煙発生の可能性があります。

10-2-13 ベントフィルター

- (1) 点検箇所
 - ① エレメント汚染時に交換してください。



- (2) 交換手順
 - ① 主電源スイッチを OFF にし、本体から電源ケーブルを確実に外してください。
 - ② 上面パネルと、裏面パネルを取り外してください。取り外し方については、外装パネルの取り外し方{10-2-1}を参照してください。
 - ③ ブラケットよりフィルター部を外してください。
 - ④ ワンタッチ継手より、チューブを外してください。
 - ⑤ 回り止めを矢印方向にスライドさせ、ロックを解除してください。
 - ⑥ カバーを反時計回りに 90 度以上回してください。
 - ⑦ カバーをケースから引き抜き、エレメントを取り出してください。 ケース内に付着滞留している塵埃等はエアブローで除去してください。
 - ⑧ 新しいエレメントをカバーに取り付け、ケースへ差し込んでください。
 - ⑨ カバー突起部をケース側品番表示位置に合わせ、カバーを突き当たるまで押し込み、止まるまで時計回りに回してください。
 - ① 回り止めをロック状態位置に戻し、カバーが確実にロックされていることを確認してく ださい。
 - ① ④項までの逆の手順で組立を行って下さい。



11. 入出力信号

EXT.I/O(外部制御)、LEAK RATE(リークレート出力)、RS-232C(プリンター接続、および RS232C 通信)、及びディスプレイ/RS485(RS-485 通信)の4種類のコネクタにより行ないます。以下にそれ ぞれの機能、使用方法について説明します。

11-1 EXT.I/O

機器本体の状態を出力、外部(PLC 等)からの制御信号を受け付けます。

<u>注意</u>	負荷 信号の出力に使用するピンと電源の間に必ず負荷を入れてください。その負荷の 動作で出力信号の ON/OFF を確認するようにしてください。 負荷を入れないと機器破損の可能性があります。
<u>入</u> 注意	最大電流 出力信号の負荷に流す電流は最大 50mA 以下としてください。 50mA を超えると機器破損の可能性があります。
1 意	最大電圧 入力出力信号のピンにかける電圧は DC+20~30V の範囲です。 (推奨値 DC+24V) この範囲外の電圧をかけると機器破損の可能性があります。
1 意	ピン短絡禁止 入出力ピンには最大で DC+24V の電圧がかかっています。 絶対にピンと GND レベルと短絡したり、ピンとピンを短絡するようなことはし ないでください。機器破損の可能性があります。
注意	ワンショット入力 ワンショット入力の入力時間は、1 秒以上にしてください。 入力時間が短いと誤動作の可能性があります。

11-1-1 出力信号一覧(サイクルテスト設定以外)

N⁰	信号名	I/O	説明(ノーマルオープン設定時)
1 2 3	SETPOINT1 SETPOINT2 SETPOINT3		リークレートがセットポイント 1~3 設定値以上の場合にこの信号が出力され ます。次回の TEST START 信号が入力されるまで出力を保持致します。
4	Roughing/ Testing		粗引き開始からテスト終了まで出力されます。 (スタンバイ中は出力致しません。)
5	ERROR1		警告エラーが発生した時点から出力が始まり、エラーモード解除と同時に出力 が OFF します。
6	Over Range		最大検知リーク量をオーバーした場合に出力致します。また、テスト画面での 測定レンジ範囲をオーバーした場合にも出力致します。
7	ERROR2		注意エラーが発生した時点から出力が始まり、エラーモード解除と同時に出力 が OFF します。[メッセージ]-[注記]{5-2_6)}で、無効を選択している場合は、 本出力は出力されません。
8	TV3 OPEN		TV3 のバルブが開時に出力致します。
9	He 吹付け中		サイクルテスト中{8-2-1}の He 吹付け信号です。
10	START UP	001	起動中に出力する信号です。再感度校正中にも出力します。 起動完了後、信号は OFF します。
11	AUTO ZERO		オートゼロが ON 状態で出力される信号です。
12	Testing		テスト開始後リークレートが表示されているときに出力する信号です。粗引き 中は出力されません。
13	STANBY		起動が完了しテストスタンバイ状態になった時点で出力される信号です。この 信号は停止動作に入るまで出力されますが、再感度校正を実行中は出力されま せん。
14	CLEAN UP		クリーンアップ中に出力する信号です。
15	<,—		オートゼロが常時設定{5-1_4)}の場合は、測定値が最小表示以下になった場合 (<表示)に信号が出力されます。 オートゼロが切り替え設定{5-1_4)}の場合は、測定値がマイナス表示になった 場合に信号が出力されます。 本信号はテスト状態の時に出力される信号です。
16	EXT.CLV	OUT	[一般]-[校正]-[起動時]{5-1_7)}において外部校正リーク、[校正基準]-[外部校正リ ーク(真空法)]-[バルブ制御]{5-4_2)-2}において自動を選択した際に外部校正リ ークバルブを動作させる為の出力信号です。最大電流は、1A となります。
17	EXT.CLV COM		16 番ピンのコモンです。
34 35	-COM	IN	出力信号用のコモンです。

11-1-2 出力信号一覧(サイクルテスト設定時)

N⁰	信号名	I/O	説明(ノーマルオープン設定時)
1	PASS		サイクルテスト画面で、PASS が点灯時にこの信号が出力されます。 次回の TEST START 信号が入力されるまで出力を保持致します。
2	FAIL		サイクルテスト画面で、FAIL が点灯時にこの信号が出力されます。 次回の TEST START 信号が入力されるまで出力を保持致します。
3	B.G.監視中		B.G.監視タイマーが動作中にこの信号が出力されます。 B.G.監視で FAIL が発生した場合は、次回の TEST START 信号が入力されるま で出力を保持致します。
4	粗引き中		粗引きタイマーが動作中にこの信号が出力されます。 粗引き中に FAIL が発生した場合は、次回の TEST START 信号が入力されるま で出力を保持致します。
5	ERROR1		警告エラーが発生した時点から出力が始まり、エラーモード解除と同時に出力 が OFF します。
6	Over Range		最大検知リーク量をオーバーした場合に出力致します。また、テスト画面での 測定レンジ範囲をオーバーした場合にも出力致します。
7	ERROR2	OUT	注意エラーが発生した時点から出力が始まり、エラーモード解除と同時に出力 が OFF します。[メッセージ]-[注記]{5-2_6)}で、無効を選択している場合は、 本出力は出力されません。
8	TV3 OPEN		TV3 のバルブが開時に出力致します。
9	He 吹付け中		He 吹付けタイマーが動作中にこの信号が出力されます。
10	START UP		起動中に出力する信号です。再感度校正中にも出力します。 起動完了後、信号は OFF します。
11	AUTO ZERO		オートゼロが ON 状態で出力される信号です。
12	テスト中		テストタイマーが動作中にこの信号が出力されます。
13	STANBY		起動が完了しテストスタンバイ状態になった時点で出力される信号です。この 信号は停止動作に入るまで出力されますが、再感度校正を実行中は出力されま せん。
14	CLEAN UP		クリーンアップ中に出力する信号です。
15	<,		オートゼロが常時設定{5-1_4)}の場合は、測定値が最小表示以下になった場合 (<表示)に信号が出力されます。 オートゼロが切り替え設定{5-1_4)}の場合は、測定値がマイナス表示になった 場合に信号が出力されます。 本信号はテスト状態の時に出力される信号です。
16	EXT.CLV	OUT	[一般]-[校正]-[起動時]{5-1_7)}において外部校正リーク、[校正基準]-[外部校正リ ーク(真空法)]-[バルブ制御]{5-4_2)-2}において自動を選択した際に外部校正リ ークバルブを動作させる為の出力信号です。最大電流は、1A となります。
17	EXT.CLV COM		16 番ピンのコモンです。
34 35	-COM	IN	出力信号用のコモンです。

* [EXT I/O]{5-3_5)}にて I/O 出力設定を NO に設定した場合は、上記説明の動作となります。 NC に設定した場合は、出力信号は反転します。

- (1) 出力信号に関して
 - ① 出力信号は常時出力されます。
 - ② 出力はエミッタコモンのオープンコレクタ出力です。エミッタコモンは 34、35 ピン (-COM)となります。
 - ③ 出力定格は、[DC+20~30V(推奨+24V)、50mA_{MAX}、飽和電圧 1V]です。
 - ④ 各ピンと電源の間に負荷を入れてください。その負荷の動作で出力信号の ON/OFF を確認してください。

出力回路の例を下に示します。回路例を参考に入出力回路を作製してください。

出力内部回路



11-1-3 入力信号一覧

-		Γ	
N⁰	信号名	I/O	説明
18 19	EXT.POWER DC24V	OUT	DC 24V 最大電流 2A の電源出力となります。
20	SYSTEM START/STOP		本機のスタートストップ入力信号です。 ハイからローに変化した場合:起動 ローからハイに変化した場合:停止となります。
21	TEST START/STOP		テストのスタートストップ入力信号です。 ハイからローに変化した場合:テスト開始 ローからハイに変化した場合:テスト停止となります。 サイクルテストを選択した場合には、ハイからローのパルス入力によりテスト を1サイクル実施いたします。 テストスタンバイ状態でのみ入力を行なうことができます。
22	割り当てなし		本信号は未使用です。
23	割り当てなし		本信号は未使用です。
24	割り当てなし		本信号は未使用です。
25	Re-CALIBRAITO N		再感度校正を行なう場合の入力信号です。入力信号はハイからローのパルス入 力してください。テストスタンバイ状態でのみ入力を行なうことができます。
26	AUTO ZERO	IN	オートゼロの入力信号です。 設定にて、常時設定の場合は、入力信号はハイからローのパルス入力してくだ さい。 切り替え設定の場合は、 ハイからローに変化した場合:ON ローからハイに変化した場合:OFF となります。 テスト状態でのみ入力を行なうことができます。
27	PRINT		リークレートを印字させる入力信号です。入力信号はハイからローのパルス入 力してください。テスト状態でのみ入力を行なうことができます。
28	Error Reset		機器にエラーが発生した場合のリセット入力信号です。入力信号はハイからロ ーのパルス入力してください。エラー発生状態でのみ入力を行なうことができ ます。
29	HOLD INDICATION		リークレート表示ホールドの入力信号です。 ハイからローに変化した場合:ホールド状態 ローからハイに変化した場合:ホールド解除となります。 テスト状態でのみ入力を行なうことができます。
30	CLEAN UP		クリーンアップを行なうための入力信号です。入力信号はハイからローのパル ス入力してください。起動中以外で入力を行なうことができます。
31	Peak Hold		リークレートの最大値ホールドの入力信号です。 ハイからローに変化した場合:そこからのリーク量の最大値にてホールド状態 ローからハイに変化した場合:最大値解除となります。 テスト状態でのみ入力を行なうことができます。
32 33	+COM		 入力信号用のコモンです。DC+24V を入力してください。
36 37	EXT.POWER 0V	OUT	18、19 番ピンの出力コモン(SG)です。

- (1) 入力信号に関して
 - ① +COM 32、33 ピンに入力する電圧は DC+20~30V(推奨+24V)です。
 - ② 入力信号と GND の間に接点またはオープンコレクタを入れてください。その接点の動作により信号を入力してください。
 - ③ パルス入力は1回につき1秒以上のパルスにて入力してください。
 - ④ EXT.POWER DC24V を使用する場合、2A 以上の電流が流れないよう回路を構成してく ださい。
 - ⑤ 各入力信号ピンと+ COM 端子間に 0.1mA 以上の電流が流れると、本体内部回路は信号 入力(端子ショート)として、処理する場合があります。
 - ⑥ No.20 の SYSTEM START/STOP 信号は、電源投入後、30 秒以上経過してからスタート信号を入力してください。それ以下で入力すると、機器が機動開始しない可能性があります。

入力回路の例を下に示します。回路例を参考に入出力回路を作製してください。



11-2 LEAK RATE

リークレート、テストポート圧力を電圧出力致します。電圧出力は、DC0V~10Vとなります。 本電圧を、PLC やペンレコーダなどに接続してご使用ください。

11-2-1 出力 PIN 番号

端子	内容	信号形態
2	リークレート仮数部出力 +	
7	リークレート仮数部出力 –	
3	リークレート指数部出力 +	
8	リークレート指数部出力 –	
4	テストポート圧力 LOG 出力+	
9	テストポート圧力 LOG 出力-	

※LOG 設定に変更した場合は、2-7,3-8より同一の LOG 出力が出力されます。

11-2-2 出力テーブル

11-2-2-1 リークレート仮数部出力テーブル

	全単位(%;	<r th="" は除く)<=""><th colspan="2">%×R</th></r>	%×R	
山力电圧(V)	測定値	表示値	測定値	表示值
9.99	9.99E-**	9.9E-**	99.9% **R	99% **R
9.00	9.00E-**	9.0E-**	90.0% **R	90% **R
8.00	8.00E-**	8.0E-**	80.0% **R	80% **R
7.00	7.00E-**	7.0E-**	70.0% **R	70% **R
6.00	6.00E-**	6.0E-**	60.0% **R	60% **R
5.00	5.00E-**	5.0E-**	50.0% **R	50% **R
4.00	4.00E-**	4.0E-**	40.0% **R	40% **R
3.00	3.00E-**	3.0E-**	30.0% **R	30% **R
2.00	2.00E-**	2.0E-**	20.0% **R	20% **R
1.00	1.00E-**	1.0E-**	10.0% **R	10% **R
0.00	0.00E-**	0.0E-**	00.0% **R	00% **R

11-2-2-2 リークレート指数部出力テーブル

出力電圧(V)	Pa·m3/s	mbar · L/s	lusec	sccm	Mol/s
10.00	E-03	E-02	E+01	E-01	E-07
9.00	E-04	E-03	E+00	E-02	E-08
8.00	E-05	E-04	E-01	E-03	E-09
7.00	E-06	E-05	E-02	E-04	E-10
6.00	E-07	E-06	E-03	E-05	E-11
5.00	E-08	E-07	E-04	E-06	E-12
4.00	E-09	E-08	E-05	E-07	E-13
3.00	E-10	E-09	E-06	E-08	E-14
2.00	E-11	E-10	E-07	E-09	E-15
1.00	E-12	E-11	E-08	E-10	E-16

出力電圧(V)	Oz/a	g/a	%×R	Amp.	ppm
10.00	E+00	E+01		E-07	E+06
9.00	E-01	E+00		E-08	E+05
8.00	E-02	E-01		E-09	E+04
7.00	E-03	E-02	10 ⁶ R	E-10	E+03
6.00	E-04	E-03	10⁵R	E-11	E+02
5.00	E-05	E-04	10⁴R	E-12	E+01
4.00	E-06	E-05	10 ³ R	E-13	E+00
3.00	E-07	E-06	10²R	E-14	E-01
2.00	E-08	E-07	10 ¹ R	E-15	E-02
1.00	E-09	E-08	10°R	E-16	E-03

11-2-2-3 テストポート圧力擬似 LOG 出力テーブル

テストポート圧力と REC.OUT 出力電圧の関係式は以下となります。 P=10(V-E)×10^{-(S-E)}

- :圧力値 Ρ
- V : REC.OUT 出力電圧
- :REC.OUT 出力電圧から小数点以下を切り捨てた値 Е
- S : Pa : 2 , mbar : 4

出力電圧(V)	Pa	mbar
6.10	1.0E+04	1.0E+02
5.99	9.9E+03	9.9E+01
5.75	7.5E+03	7.5E+01
5.10	1.0E+03	1.0E+01
4.99	9.9E+02	9.9E+00
4.10	1.0E+02	1.0E+00
3.99	9.9E+01	9.9E-01
3.10	1.0E+01	1.0E-01
2.99	9.9E+00	9.9E-02
2.10	1.0E+00	1.0E-02
1.99	9.9E-01	9.9E-03
1.40	4.0E-01	4.0E-03
1.30		

11-2-2-4 リークレート LOG 出力テーブル

リークレート LOG 出力電圧は設定された測定範囲により異なる出力となります。

リークレートと出力電圧の関係は以下となります。

$$V = \frac{9}{A - B + 3} \left(\log_{10} LR + \frac{A - 10B + 21}{9} \right)$$
$$LR = 10^{\frac{(V-1)A + (10 - V)B + 3V - 21}{9}}$$

- A : 測定レンジ MAX 設定 9.99E+A
- B : 測定レンジ MIN 設定 0.01E+B

LR : LEAK RATE

V : OUTPUT [V]

11-2-2-5 レコーダ出力グラフ(リークレート仮数部/指数部出力)





11-2-2-6 レコーダ出力グラフ(テストポート圧力擬似 LOG 出力)

11-2-2-7 レコーダ出力グラフ(リークレート LOG 出力)



11-3 RS232C

プリンターおよび RS-232C 通信用コネクタのいずれかの接続が可能です。RS232C 通信を利用する場合は、プリンター設定{5-3_4)}を OFF にしてください。

11-3-1 プリンターの接続

各フローにおける立ち上がり感度(最小検出感度)や、テストにおける測定値(リークレート)を印 字します。推奨プリンターは以下のものとなりますが、同様の仕様のものならば接続が可能で す。

プリンター
 仕様の異なるものを接続したとき、うまく印字されなかったり、誤動作する可能
 性があります。
 (1) 推奨プリンター

セイコーインスツルメンツ製			
•サーマルプリンター	DPU-414-41B	5	
•AC アダプタ	PW-4007-J1		
•入力信号	8 ビットシリフ	アル	
•印字桁数	40 桁		
•文字寸法	2.47×1.88mm		
•普通用紙	紙幅 112mm	ロール長 28m	型式:TP-411L-1
•クリーンルーム用紙	紙幅 112mm	ロール長 28m	型式:TP-469L

(2) 推奨プリンター DIS SW 設定内容 Dip SW-1

1(OFF)	:INPUT	= Serial
2(ON)	:Printing Speed	= High
3(ON)	:Auto Loading	= ON
4(ON)	:AUTO LF	= ON
5(ON)	:Setting Command	= Enable
6(OFF)	:Printing	
7(ON)	:Density	
8(ON)	:	= 100 %
Dip SW-2		
1(ON)	:Printing Columns	= 40
2(ON)	:User Font Back-up	= ON
3(ON)	:Character Select	= Normal
4(ON)	:Zero	= Normal
5(ON)	:International	
6(ON)	:Character	
7(ON)	:Set	
8(ON)	:	= Japan
Dip SW-3		
1(ON)	:Data Length	= 8 bits
2(ON)	:Parity Setting	= No
3(ON)	:Parity Condition	= 0dd
4(ON)	:Busy Control	=H/W Busy
5(OFF)	:Baud	
6(ON)	:Rate	
7(ON)	:Select	
8(ON)	:	=9600 bps

(3) プリンターの接続

プリンターは、D-Sub9Pin クロスケーブルを用いて、本体 RS232C コネクタに接続してく ださい。

HELIOT 俱	I PIN 番号	結線	プリンター	- PIN 番号
TxD	2		3	RxD
RxD	3		2	TxD
GND	5		5	GND

(4) プリンター印字設定に関して

設定画面においてプリンター{5-3_4)}をあり、シリアル通信をRS232C、ボーレートの設定を9600bps{5-3_3)}にすると、立ち上がり完了時に各フローの感度をプリントアウトします。また、テスト終了時にその時点でのテスト測定値(リークレート)を自動で印刷します。テスト中にリークレート表示を押すことにより、その時点でのテスト測定値をプリントアウトできます。プリンター{5-3_4)}をなしにすると、立ち上がり感度データやテスト終了時の自動印字はしません。

(5) 印字に関して



- 記動した日時
 起動した時の日時を印字します。
- 各フローの感度 ULTRA, FINE, GROSSの感度を表しています。
- ③ セットポイント 1-3 各セットポイント設定値を表しています。
- ④ 測定結果 テスト結果(テスト測定値)を表しています。00001~99999 まで連番です。 テスト時のフロー、リーク量、日時を印字します。
 起動、感度校正を実施すると番号は初期化されます。測定時のテストバルブ表示、リー ク量、日時を印字します。

11-3-2 RS-232C 通信

市販ケーブル(D-Sub9Pin)を使用することで RS-232C 通信が可能となります。

	コネクタの摂	妾 続						
	✓! 注 意 必ず MAIN	POWER を OFF の状態にしてから、コネクタを本体に接続してくだ						
	さい。機器 ぞ	を破損する可能性があります。						
-								
11	1-3-2-1 通信プロトコル							
	通信プロトコル							
	信号形式	: RS-232C						
		:2線式						
		:半二重						
	転送方式	:調歩同期式						
	転送速度	: 9600,192000,384000bps(設定にて変更可能)						
	転送距離	: 15m						
	最大接続数	:1						
	ビット構成							
	スタートビット	: 1bit						
	データビット	: 8bit						
	パリティビット	:なし						
	ストップビット	: 1bit						
	データ構成	:データは全てアスキーコード						
	データ形式							
	コマンド	: 3 バイト固定(コマンド 2 バイト+CR)						
	応答	: R2(OK),R4(NG), データ+CR						

下記に RS-232C の接続例を示します。ホスト側は、D-sub9 ピン

HELIOT 側 PIN 番号		結線	ホスト側	PIN 番号
TxD	2		2	RxD
RxD	3		3	TxD
GND	5		5	GND

11-3-2-2 コマンド

コマンド	パラメータ	応答	データ	内容		
A1	-	実行	R2	機器を停止させる		
		実行不可	R4	停止中		
				エラー発生中		
				起動設定アクセサリー設定時		
A2	-	実行	R2	機器を起動させる		
		実行不可	R4	停止状態以外		
				起動設定アクセサリー設定時		
A3	-	実行	R2	テストを開始させる		
		実行不可	R4	スタンバイ中		
				ダブルベント確認中以外		
A4	-	実行	R2	テストを終了させる		
		実行不可	R4	テスト中以外		
45	_	実行	R2	オートゼロ ON/OFF		
/		実行不可	R4	テスト中以外		
٨G	-	実行	R2	校正リーク待ち		
70		実行不可	R4	スタンバイ中以外		
AB	-	実行	R2	クリーンアップ実行		
		実行不可	R4	起動中		
				エラー発生中		
A6	-	実行	R2	印字 ON		
		実行不可	R4	印字指令間隔が 3sec 以下		
A7	-	実行	R2	再感度校正を実施		
		実行不可	R4	停止中テスト中以外		
				起動設定アクセサリー設定時		
AE	-	実行	R2	校正実行		
		実行不可	R4	校正要求以外		
B0	-	-	R2	エラー解除		
B2	-	-	**±**.*	テストモード,温度読出し		
				テストモードコード2桁,温度5桁		
B3	-	-	*****	機器の状態読み出し		
				状態コード2桁,エラーコード4桁(エラーー覧参照)		
B4	-	-	±n.nnE±nn***	リーク値読出し		
				リーク値9桁,ゼロ中1桁,単位1桁,係数表示		
B5	-	-	n.nnE±nn	ビフニヒ刀読出し		
BD	-	-	***	スニッファー流重読出し		
C1 . $\eta z \bar{j} 7 \bar{s} \bar{s} \exists U$ (0-He, 1-H2) $\eta z \bar{j} 7 \bar{s} \exists U$ $\eta z \bar{j} 7 \bar{s} \bar{s} \bar{s} \bar{f} \bar{s} \bar{s} \bar{s} \bar{s} \bar{s} \bar{s} \bar{s} s$	コマンド	パラメータ	応答	データ	内容	
---	---	-----------	--------	------------	--	---------
C1 ${\sqrt{2}}$ <th (<="" td=""><td>C1</td><td>-</td><td>_</td><td>*</td><td>測定ガス読出し</td></th>	<td>C1</td> <td>-</td> <td>_</td> <td>*</td> <td>測定ガス読出し</td>	C1	-	_	*	測定ガス読出し
C1 * ${2}$					(0=He,1=H2)	
C1 i <td></td> <td></td> <td>実行</td> <td>R2</td> <td> 測定カス設定</td>			実行	R2	測定カス設定	
Ci $\xi f7 \pi q$ R4 $z w z = 1/7$ C0 - - * $7 X + E - F B D E$ C0 * $\xi f7 \pi q$ R4 $B Z z = 5$ C0 * $\xi f7 \pi q$ R4 $B Z z = 5$ C0 * $\xi f7 \pi q$ R4 $B Z z = 5$ G1 - - * $4 7 4 D D T X F B D E$ G1 - - * $4 7 4 D D T X F B D E$ G1 - - * $4 7 4 D D T X F B D E$ G1 - - * $4 7 4 D D T X F B D E$ G2 - - * $4 7 4 D D T X F B D E$ G2 - - * $4 7 4 D D T X F B D E$ G2 - - * $4 D B 2 A T - B D D T T A B D D D T D T A F B D D D D D D D D D D D D D D D D D D$	C1	*			(U=H0,1=H2) 	
	CI		宝行不可	P4	設たエフー お動空フ後	
C0 -			天门作时	114	起動元」後 コマンドバイト数が違う	
CO $\frac{1}{2}$	CO		_	*	コペントハート 気が 建プ	
C0 i j			 実行	R2	テストモード設定	
C0 \mathbf{x} <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
G1 - $= \frac{1}{2} > F / f + \frac{1}{2} \sqrt{2} + F \sqrt{2} + \frac{1}{2} \sqrt{2} + 1$	C0	*	実行不可	R4	設定エラー	
G1 ·					コマンドバイト数が違う	
G1 · · · (1=OFF,0=ON) G1 * $\xi \hat{\tau}$ R2 $\forall f \hat{J} h \bar{\tau} \bar{\tau} \lambda$ kgc (1=OFF,0=ON) G1 * $\bar{\chi} \hat{\tau}$ $\bar{\chi} \hat{\tau} \hat{\tau} \lambda$ kgc (1=OFF,0=ON) G2 . . $\bar{\chi} \hat{\tau} \hat{\tau} \hat{\tau} \hat{\tau}$ G2 . . . $\bar{\chi} \hat{\tau} \hat{\tau} \hat{\tau} \hat{\tau} \hat{\tau} \hat{\tau} \hat{\tau} \tau$	01			*	サイクルテスト読出し	
G1 ${2}$ <th< td=""><td>Gi</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>(1=OFF,0=ON)</td></th<>	Gi	-	-		(1=OFF,0=ON)	
G1 $(1 = OFF, 0 = ON)$ $Ein Ein+ $			宝行	R2	サイクルテスト設定	
G1 \cdot $z = z = -$ <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td>112</td><td>(1=OFF,0=ON)</td></th<>				112	(1=OFF,0=ON)	
G2 - R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う G2 - - #31きタイマー読出し 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (1=時間優先,0=圧力優先) G2 - - #31きタイマー設定 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (1=時間優先,0=圧力優先) G2 ******** 実行不可 R2 期引きタイマー設定 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (1=時間優先,0=圧力優先) G3 - - ******** B.G.監視タイマー読出し 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (0=セットポイント2優先,1=時間優先,2=監視なし) G3 - - ******** B.G.監視タイマー設定 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (0=セットポイント2優先,1=時間優先,2=監視なし) G3 - - ******** He 吹き付けタイマー設定 G3 - - ********* He 吹き付けタイマー設定 G3 - - ********* He 吹き付けタイマー設定 G3 - - ********* He 吹き付けタイマー設定 g 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う He 吹き付けタイマー設定 G3 - - ******** He 吹き付けタイマー設定 第 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数付き G3 - - ********** #	G1	*				
G2 - - $3 = 2 > F / A + S x b x b z = 0$ G2 - - $3 = 2 > F / A + S x b x b z = 0$ $3 = 3 > 2 > F / A + S x b x b z = 0$ G2 - - $3 = 3 > 2 > F / A + S x b x b z = 0$ $3 = 3 > 2 > F / A + S x b x b z = 0$ G2 - - $3 = 3 > 2 > F / A + S x b x b z = 0$ $3 = 3 > 2 > F / A + S x b x b z = 0$ G2 - - $3 = 3 > 2 > F / A + S x b x b z = 0$ $3 = 3 > 2 > F / A + S x b x b z = 0$ G3 - - $3 = 3 > 2 > F / A + S x b x b x b z = 0$ $3 = 3 > 2 > F / A + A + A + A + A + A + A + A + A + A$			実行不可	R4	エラー発生中	
G2 - - ****.*,** Hallspace Hallspace <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> コマンドバイト数が違う</td>					コマンドバイト数が違う	
G2 -	0.0			444 4 4 4		
G2 *********************** 実行 R2 相引きタイマー設定 第 実行 R2 時間設定5标,単位1桁(0=sec),設定1桁 (1=時間優先,0=圧力優先) 定動中 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う B.G.監視タイマー読出し 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (0=セットポイント2優先,1=時間優先,2=監視なし) G9 - - (9) ************ 実行 実行 R2 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (0=セットポイント2優先,1=時間優先,2=監視なし) B.G.監視タイマー設定 第 実行不可 R4 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う 日本 ロットポイント2優先,1=時間優先,2=監視なし) G3 - - ********* 実行不可 R4 エラー発生中 マンドバイト数が違う He 吹き付けタイマー読出し 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) 63 - - ******** 実行不可 R2 日のき付けタイマー設定 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) He 吹き付けタイマー設定 時間と同じ (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) 日 東行不可 R4 エラー発生中 マンドバイト型の	G2	-	-	· · · , ,	時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁	
G2 **********	-				(1=时间懓九,0=圧刀懓九) 	
G2 ************************************			中仁	D 2	租引さダイマー設定 時間記字を振 単位 1 振(0, ooo) 記字 1 振	
G2 ******** 実行不可 R4 記動中 $\overline{g9}$ - - R4 エラー発生中 $\overline{g9}$ - - ******** B.G.監視タイマー読出し 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (0=セットポイント2優先,1=時間優先,2=監視なし) B.G.監視タイマー設定 69 ******** 実行 R2 B.G.監視タイマー設定 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (0=セットポイント2優先,1=時間優先,2=監視なし) ショウー発生中 7 R4 エラー発生中 3 - - ******* 第 実行不可 R4 エラー発生中 3 - - ****** 第 第 R4 エラー発生中 3 - - ****** 第 第 R4 エラー発生中 3 - - ***** 第 第 R2 He 吹き付けタイマー読出し 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) He 吹き付けタイマー設定 第 第 第 R2 日間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) 第 記載助中 エラー発生中 コマンドがイレクト 第 第 第 第 <td></td> <td></td> <td></td> <td>IX2</td> <td> 时间設定 3 们, 半位 1 们(0=sec), 設定 1 们 (1-時間優失 0-圧力優失)</td>				IX2	时间設定 3 们, 半位 1 们(0=sec), 設定 1 们 (1-時間優失 0-圧力優失)	
(G9) - (E3) (E3) (G9) - - (E3) (E3) (G9) ****.*,*,* (E3) (E3) (E3) (G3) - (E3) (E3) (E3) (G3) - - (E3) (E3) (G3) - (E3) (E3) (E3) (G3) (E3) (E3) (E3)	G2	*** * * *				
G9 - - ********* B.G.監視タイマー読出し 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (0=セットポイント 2 優先,1=時間優先,2=監視なし) G9 - - ******** B.G.監視タイマー読出し 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (0=セットポイント 2 優先,1=時間優先,2=監視なし) G9 ******** 実行 R2 B.G.監視タイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (0=セットポイント 2 優先,1=時間優先,2=監視なし) G3 - - ******* よ動中 コマンドバイト数が違う G3 - - ******** He 吹き付けタイマー読出し 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) G3 ******** 実行 R2 He 吹き付けタイマー読定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) G3 ******** 実行 R2 He 吹き付けタイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) G3 ******** 実行 R4 エラー発生中 コマンドバイト数がまう			宝行不可	R4		
G9 - - ************************************					コマンドバイト数が違う	
G9 - - ****.*,* 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (0=セットポイント 2 優先,1=時間優先,2=監視なし) G9 ****.*,*,* 実行 R2 B.G.監視タイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (0=セットポイント 2 優先,1=時間優先,2=監視なし) G9 ****.*,*,* 実行 R2 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (0=セットポイント 2 優先,1=時間優先,2=監視なし) g ****.*,*,* 実行不可 R4 G3 - - ****.*,*,* G3 - - ****.*,*,* 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) He 吹き付けタイマー読定 G3 - - ****.*,*,* 実行 R2 He 吹き付けタイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) He 吹き付けタイマー設定 G3 - - ****.*,*,* 実行 R2 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) He 吹き付けタイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) 第 実行不可 R4					B.G.監視タイマー読出し	
G9 ************************ 実行 R2 B.G.監視タイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (0=セットポイント 2 優先,1=時間優先,2=監視なし) G3 ************ 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う G3 - - ******** 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う G3 - - 第 実行不可 He 吹き付けタイマー読出し 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) G3 ******** 実行 案行不可 R2 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) 目前間 表示 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う スロー ******** 第 第 第 R2 日間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) 日 2=時間優先,1=テスト時間と同じ) 三 第 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト教がまさ	G9	-	-	*** * * *	時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁	
G9 *************************** 実行 R2 B.G.監視タイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (0=セットポイント 2 優先,1=時間優先,2=監視なし) 起動中 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う G3 - - (G3 - - 実行 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う G3 - - 第 - ****.**,** 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) He 吹き付けタイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) G3 ****.**,** 実行 R2 実行不可 R4 エラー発生中 エラー発生中 コマンドバイト数がまう					(0=セットポイント2優先,1=時間優先,2=監視なし)	
G9 *********************************** 実行 R2 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (0=セットポイント 2 優先,1=時間優先,2=監視なし) F 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う G3 - - ********* G3 - - ********* F R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う G3 - - F R2 He 吹き付けタイマー読出し 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) G3 ********** 実行不可 R4 エラー発生中 エラー発生中 コマンドバイトタイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ)					B.G.監視タイマー設定	
G9 ****.*,*,* (0=セットポイント2優先,1=時間優先,2=監視なし) 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う コマンドバイト数が違う G3 - - F - ****.*,*,* 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) F R2 He 吹き付けタイマー設定 F R2 時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) He 吹き付けタイマー設定 F R2 日間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) E動中 エラー発生中 コマンドバイト数が違う			実行	R2	時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁	
G3 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	G9	*** * * *			(0=セットポイント 2 優先,1=時間優先,2=監視なし)	
g3 - R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う G3 - - ****.*,*,* 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) F R2 F R2 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) F R2 F R2 F F F R4 F R4	00	- , ,	_		起動中	
G3 - - ****.*,*,* He 吹き付けタイマー読出し G3 - - ****.*,*,* 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) G3 ****.*,*,* 実行 R2 He 吹き付けタイマー読出し 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) G3 ****.*,*,* 実行 R2 He 吹き付けタイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) G3 ****.*,*,* 実行不可 R4 エラー発生中 コスンドバイト数がまう			実行不可	R4	エラー発生中	
G3 - - ****.*,*,* He 吹き付けタイマー読出し G3 - - ****.*,*,* 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) G3 ****.*,*,* 実行 R2 He 吹き付けタイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) G3 ****.*,*,* 実行 R2 超動中 エラー発生中 コスンドボイト 数がまう					コマンドバイト数が違う	
G3 - - ^^^^,^,^<	00			444 4 4 4	He 吹き付けタイマー読出し	
G3 ****.*,*,* 実行 R2 He 吹き付けタイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) 実行不可 R4 エラー発生中	G3	-	-	· · · , ,	時間設定5桁,単位1桁(0=sec),設定1桁	
G3 ****.*,*,* 実行 R2 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) よ***.*,*,* 起動中 実行不可 R4 エラー発生中					(2=時間懓先,1=ナスト時間と同し)	
G3 チ1」 C2 時間設定 5 桁1,単位 1 桁1(U=Sec),設定 1 桁1 (2=時間優先,1=テスト時間と同じ) よ***:*,*,* 起動中 実行不可 R4 エラー発生中 ココンドボイト数がまる			宝仁	D 2	│ FIE 吹さ付けダイ ≺ 一設定 │ 時間恐空 5 佐 単位 1 佐(0- 222) 恐空 1 佐	
G3 ****.*,*,* 起動中 実行不可 R4 エラー発生中			天1〕	ΓĽ	ヤ町旧政と 0 ml,半位 ml(U=Seb),政化 ml (2-時間優先 1-テスト時間と同じ)	
実行不可 R4 エラー発生中	G3	*** * * *			(と=町旧度ル,=ノハド町旧と凹し) 記動山	
			宝行不可	R4	ビジー	
					ー / パー コマンドバイト数が違う	

コマンド	パラメータ	応答	データ	内容		
G4	-	-	*** * * * - , ,	テストタイマー読出し 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (1=時間優先,0=セットポイント 1 優先)		
64	*** * * *	実行	R2	テストタイマー設定 時間設定 5 桁,単位 1 桁(0=sec),設定 1 桁 (1=時間優先,0=セットポイント 1 優先)		
04	. , ,	実行不可	R4	起動中 エラー発生中 コマンドバイト数が違う		
C6	-	-	*	オートゼロ読出し (0=常時,1=切替,2=無効)		
C6	*	実行	R2	オートゼロ設定 (0=常時,1=切替,2=無効)		
0		実行不可	R4	 設定エラー コマンドバイト数が違う		
D1	-	-	*	ベント制御読出し (0=自動,1=マニュアル,2=無効)		
		実行	R2	ベント制御設定 (0=自動,1=マニュアル,2=無効)		
D1	*	* (0=目動,1=マニュアル,2=無: * 起動中 実行不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う	起動中 エラー発生中 コマンドバイト数が違う			
G5	-	-	*** * 1	ベント時間読出し 時間設定 3 桁,設定 1 桁(0=無制限,1=時間設定)		
		実行	R2	ベント時間設定 時間設定 3 桁,設定 1 桁(0=無制限,1=時間設定)		
G5	*** * ,	実行不可	R4	起動中 エラー発生中 コマンドバイト数が違う		
C3	-	-	**	校正起動時読出し(スニッファー(濃度)設定以外) (1 桁目 1=校正あり,0=校正なし 2 桁目 0=内蔵校正リーク,1=外部校正リーク)		
63	**	実行	R2	校正起動時設定(スニッファー(濃度)設定以外) (1 桁目 1=校正あり,0=校正なし 2 桁目 0=内蔵校正リーク,1=外部校正リーク)		
03		実行不可	R4	停止状態以外 エラー発生中 コマンドバイト数が違う		
C3	-	-	**	マントハ1 ト致い違う 校正起動時読出し(スニッファー(濃度)設定時) ** (1桁目 1=校正あり,0=校正なし) 2桁目 0=大気 1=標準ガス)		
C3	**	実行	R2	校正起動時設定(スニッファー(濃度)設定時) (1 桁目 1=校正あり,0=校正なし 2 桁目 0=大気,1=標準ガス)		
		実行不可	R4	起動完了後 コマンドバイト数が違う		

コマンド	パラメータ	応答	データ	内容		
H1	-	-	*	加速電圧調整読出し (0=起動時のみ,1=毎感度校正)		
		実行	R2	(0-記動時のみ 1=毎感度校正)		
H1	*			[(0-起勤時,000);1-母恋没快业) 起動中		
		実行不可	R4	エラー発生中		
				コマンドバイト数が違う		
EB	-	-	*	チェック読出し (0=なし,1=あり)		
		実行	R2	チェック設定 (0-たし 1-あり)		
EB	*			起動中		
		実行不可	R4	エラー発生中		
				コマンドバイト数が違う		
EC	-	-	** * ** • 1	チェック読出し 許容範囲 4 桁,リトライ回数 2 桁		
		宝行	P2	チェック設定		
			112	許容範囲4桁,リトライ回数2桁		
EC	** * **	ᄨᇨᆇᆿ	D4			
		美行个可	R4	エフー充生中 コマンドバイト数が違う		
				エラー発生中 コマンドバイト数が違う チェック読出し 許容範囲4桁,リトライ回数2桁 チェック設定 許容範囲4桁,リトライ回数2桁 起動中 エラー発生中 コマンドバイト数が違う テスト画面読出し (0=グラフ,1=メーター,2=排気系,3=数値) テスト画面設定 (0=グラフ,1=メーター,2=排気系,3=数値) 起動中 エラー発生中 コマンドバイト数が違う 単位リークレート読出し 単位リークレート設定 エラー発生中 コマンドバイト数が違う 単位リークレート設定 エラー発生中 コマンドバイト数が違う 単位リークレート設定 エラー発生中 コマンドバイト数が違う 単位リークレート設定 エラー発生中 コマンドバイト数が違う 単位圧力読出し (0=Pa,1=mbar)		
D7	-	-	*	(0=グラフ,1=メーター,2=排気系,3=数値)		
		宝行	R2	テスト画面設定		
57	+			│(0=グラフ,1=メーター,2=排気系,3=数値)		
D7	^	宝行不可	D4	起動中 エニー発生中		
		天门小时	114	エラー 光エ中 コマンドバイト数が違う		
C2	-	-	*	単位リークレート読出し		
		実行	R2	単位リークレート設定		
C2	*	実行不可	R4	エラー発生中		
				コマンドバイト数が違う		
CA	-	-	*	単位圧力読正し (0=Pa 1=mbar)		
		宝行	D0	单位圧力設定		
СА	*	天1」	N2	(0=Pa,1=mbar)		
0/1	H1 * EB - EB * EC - EC **.*,** D7 - D7 - D7 * C2 - C2 - C2 + CA + E5 - E5 +**.**	実行不可	R4	設定エラー		
			東行 R2 加速電圧調整設定 (0=起動時のみ,1=毎感度校正) 京不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う - * チェック読出し (0=なし,1=あり) 東行 R2 チェック設定 (0=なし,1=あり) 東行 R2 チェック設定 (0=なし,1=あり) 京不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う - ****** チェック説出し 許容範囲4桁,リトライ回数24 京不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う - ***** チェック設定 許容範囲4桁,リトライ回数24 京不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う - * デスト画面読出し (0=グラフ,1=メーター,2=排気) 東行 R2 デスト画面設定 (0=グラフ,1=メーター,2=排気) 東行 R2 アスト画面設定 (0=グラフ,1=メーター,2=排気) 京不可 R4 エラー発生中 コマンドバイト数が違う - * 単位リークレート読出し 裏行 R2 単位圧力読出し (0=Pa,1=mbar) 実行 R2 単位圧力設定 (0=Pa,1=mbar) 東京 R2 リークレート補正設定 京不可 R4 コマンドバイト数が違う - * リークレート補正設定 東市 ロマンドバイト数が違う - *	リークレート補正読出し		
E5	-	-	** **	設定値 5 桁		
		宝行	R2	リークレート補正設定		
E5	** **		112	│ 設定値 5 桁		
		実行不可	R4	設定エラー コマンドバイト数が違う		
CD	-	-	- * リークレートフィルター読出し			
			50	リークレートフィルター設定		
CD	*	美行	R2	(0=FAST,1=NORMAL,2=SLOW)		
		実行不可	R4	設定エラー		
				コマンドバイト数が違う		

コマンド	パラメータ	応答	データ	内容		
D2	-	-	*	メッセージ注記読出し (1=無効,0=有効)		
		実行	R2	メッセージ注記設定 (1=無効,0=有効)		
D2	*	実行不可	R4	起動中 エラー発生中 コマンドバイト数が違う		
D4	-	-	*	メッセージメンテナンス読出し (1=無効,0=有効)		
		実行	R2	メッセージメンテナンス設定 (1=無効,0=有効)		
D4	*	実行不可	R4	起動中 エラー発生中 コマンドバイト数が違う		
C7	-	-	*	<u> コ × ノトハ1 ト剱か遅つ</u> 制御読出し (0=タブレット,1=EXT.I/O,2=シリアル通信)		
07	*	実行	R2	制御設定 (0=タブレット,1=EXT.I/O,2=シリアル通信)		
07		実行不可	R4	設定エラー コマンドバイト数が違う		
H3	-	-	*	互換性読出し (0=なし,1=710/700,2=300,3=ZERO)		
Цо *	*	実行	R2	互換性設定 (0=なし,1=710/700,2=300,3=ZERO)		
пэ		実行不可	R4	設定エラー コマンドバイト数が違う		
E9	-	-	*	REC. OUT 読出し (0=リニア,1=ログ)		
FO	*	実行	R2	REC. OUT 設定 (0=リニア,1=ログ)		
E9		実行不可	R4	エラー発生中 コマンドバイト数が違う		
B7	-	-	n.nnE±nn*	セットポイント 1 読出し 設定値 8 桁,セットポイント 1 ON/OFF (1=ON,0=OFF)		
DZ		実行	R2	セットポイント1設定 設定値8桁		
D7	n.nne±nn	実行不可	R4	タッチパネルにて設定変更中 コマンドバイト数が違う		
E1	-	-	*	セットポイントブザー読出し (0=なし,1=あり)		
E4	*	実行	R2	セットポイントブザー設定 (0=なし,1=あり)		
Eï		実行不可	R4	設定エラー コマンドバイト数が違う		

コマンド	パラメータ	応答	データ	内容	
B8	-	-	n.nnE±nn*	セットポイント 2 読出し 設定値 8 桁,セットポイント 2 ON/OFF (1=ON,0=OFF)	
Do		実行	R2	セットポイント2設定 設定値8桁	
BØ	n.nnE±nn	実行不可	R4	タッチパネルにて設定変更中 コマンドバイト数が違う	
В9	-	-	n.nnE±nn*	セットポイント 3 読出し 設定値 8 桁,セットポイント 3 ON/OFF (1=ON,0=OFF)	
PO	n nn Funn	実行	R2	│ セットポイント 3 設定 設定値 8 桁	
89	n.nnE±nn	実行不可	R4	タッチパネルにて設定変更中 コマンドバイト数が違う	
F1	-	-	n.nnE±nn	内蔵真空法校正リーク値読出し 設定値 8 桁	
F 4		実行	R2	内蔵真空法校正リーク値設定 設定値 8 桁	
	n.nn∈±nn	実行不可	R4	起動完了後 コマンドバイト数が違う	
F2	-	-	*	内蔵真空法校正リーク温度/経年変化補正読出し (0=有効,1=無効)	
F0	+	実行	R2	内蔵真空法校正リーク温度/経年変化補正設定 (0=有効,1=無効)	
F2	F2 *	実行不可	R4	起動完了後 コマンドバイト数が違う	
F3	-	-	*****	内蔵真空法校正リーク校正日読出し 西暦 4 桁,月 2 桁,日 2 桁	
F0	******	実行	R2	内蔵真空法校正リーク校正日設定 西暦 4 桁,月 2 桁,日 2 桁	
F3		実行不可	R4	起動完了後 コマンドバイト数が違う	
F5	-	-	n.nnE±nn,*	外部真空法校正リーク値 He 読出し 設定値 8 桁,単位 1 桁	
FF	n nn F i nn *	実行	R2	外部真空法校正リーク値 He 設定 設定値 8 桁,単位 1 桁	
гэ	n.nn⊏±nn,	実行不可	R4	外部起動完了後 コマンドバイト数が違う	
FD	-	-	n.nnE±nn,*	外部真空法校正リーク値 H2 読出し 設定値 8 桁,単位 1 桁	
	- - +	実行	R2	外部真空法校正リーク値 H2 設定 設定値 8 桁,単位 1 桁	
FD	FD n.nnE±nn,* 実行不可 R4 外部調	外部起動完了後 コマンドバイト数が違う			
F6	-	-	*	外部真空法校正リークバルブ制御読出し (0=自動,1=マニュアル)	
50	+	実行	R2	外部真空法校正リークバルブ制御設定(0=自動,1=マニュアル)	
Fб		実行不可	R4	 起動完了後 コマンドバイト数が違う	

コマンド	パラメータ	応答	データ	内容
F9	-	-	n.nnE±nn,*	スニッファー法校正リーク値読出し 設定値 8 桁,単位 1 桁
FO	n nn E i nn *	実行	R2	スニッファー法校正リーク値設定 設定値 8 桁,単位 1 桁
ГЭ	n.nn⊏±nn,	実行不可	R4	起動完了後 コマンドバイト数が違う
FC	-	-	n.nnE+nn	スニッファー法濃度値読み出し 設定値 8 桁
FC	n.nnE+nn	実行 R2 実行不可 R4	R2	スニッファー法濃度値設定 設定値 8 桁
			R4	起動完了後 コマンドバイト数が違う

(※1)テストモードは後記 11-3-2-4 を参照ください。

(※2)状態コードは後記 11-3-2-3、エラーコードに関しては 9-3 項を参照ください。

11-3-2-3 状態コード

コード	内容
51	停止中
52	起動中 (オートモード)
53	起動中 (ウルトラフロー)
54	起動中 (ファインフロー)
55	起動中 (グロスフロー)
56	起動中 (スニッファーA)
57	起動中 (スニッファーB)
58	スタンバイ (オートモード)
59	スタンバイ (ウルトラフロー)
60	スタンバイ (ファインフロー)
61	スタンバイ (グロスフロー)
62	スタンバイ (スニッファーA)
63	スタンバイ (スニッファーB)
64	粗引き中 (オートモード)
65	粗引き中 (ウルトラフロー)
66	粗引き中 (ファインフロー)
67	粗引き中 (グロスフロー)
68	グロスフローテスト中 (オート)
69	ファインフローテスト中 (オート)
70	ウルトラフローテスト中 (オート)
71	グロスフローテスト中
72	ファインフローテスト中
73	ウルトラフローテスト中
74	スニファーA テスト中
75	スニファーB テスト中

コード	内容
76	"VENT"ボタンを押してください。
77	感度チェック中
78	粗引き中 (校正リークチェック)
79	校正リークチェック中
80	設定
81	インフォメーション
84	校正リークチェック待ち
06	スニッファー法校正リーク要求
07	スニッファー法基準ガス要求
31	クリーンアップ中
34	最大検知リーク量オーバー
38	RAM クリア

11-3-2-4 テストモードコード

コード	内容
00	オートモード
01	ウルトラフロー
02	ファインフロー
03	グロスフロー
07	スニッファー濃度:大気
08	スニッファー流量
09	スニッファー濃度:標準ガス

11-3-2-5 単位コード

コード	内容
0	Pa·m3/s
1	mbar·L/s
4	lusec
5	sccm
6	Mol/s
7	ppm
8	%×R
9	oz/a
А	g/a
В	Amp.

11-3-3 RS-485 通信

11-3-3-1 通信仕様

信号形式	: RS-485
	:2 線式
	:半二重
転送方式	:調歩同期式
データ構成	: アスキーコード
伝送距離	: 500m
最大接続数	: 32(ホスト含む)
転送速度	: 9600,19200,38400bps(設定にて変更可能)
ビット構成	
スタートビット	: 1bit
データビット	: 8bit
パリティビット	:なし
ストップビット	: 1bit

11-3-3-2 結線方法

(1) RS-485 終端抵抗無し(例) RS485の結線として、NATIONAL INSTRUMENTS 社製 USB シリアルインターフェース USB-485 を例に説明致します。

HELIOT 側	PIN 番号	結線	ホスト俳	則 PIN 番号
LINE +	4		4	RxD+
			8	TxD+
LINE -	1		5	RxD-
			9	TxD-
GND	5		1	GND

(2) RS-485 終端抵抗有り(例)

RS-485の結線として、NATIONAL INSTRUMENTS 社製 USB シリアルインターフェース USB-485 を例に説明致します。

RS-485の接続数が多い場合、接続ケーブルの合計長さが15m以上になる場合、通信エラ 一の頻度が多い場合などは、終端となる機器に終端抵抗を取り付けて下さい。

HELIOT 側	PIN 番号	結線	ホスト側	則 PIN 番号
LINE +	4		4	RxD+
			8	TxD+
LINE -	1		5	RxD-
			9	TxD-
GND	5		1	GND
終端抵抗	9			
LINE +	6			

11-3-3-3 チェックサムについて

チェックサムとは、送信したデータが、正しく受信出来たかをチェックするためのものです。 チェックサムの計算は、アドレスからチェックサムの前の文字までの Xor(排他的理論和)とな ります。

チェックサムを手動で計算する場合は、WINDOWS に標準で付属している「電卓」を用いると 便利です。電卓の種類で関数電卓を選んで16進で計算して下さい。

11-3-3-4 ブロック構成図

本機は2線式、半二重型式の通信を行っています。この種の代表的なブロック構成図を下記に 示します。各機器の DATA+、DATA-と同一信号名の線間を接続します。逆接続すると通信が 出来ません。

RS-485 は 2 本の線(DATA+と DATA-)があり両者は差動(平衡伝送)で 1 つのデータ信号を出力 (入力)しています。この為、コモン・モードノイズに対して耐ノイズ性が優れたものとなって います。

半二重とは、この2本の線上で送信データ、受信データが存在する訳ですから、同時に2つの ノードからデータが送信された場合、受信側はデータを正常に受け取る事ができません。 この為、次のような手順で通信が行われます。

- ① ノード側(900)は通常受信状態にいます。
- ② ホストがノードのアドレスを指定し、命令を送ります。
- ③ 指定されたアドレスのノードが命令に応じた応答を返します。 このようにデータの送信と受信が同時に存在しない形態を半二重と言います。 (全二重:同時に送信と受信が可能です。)



耐ノイズ性の点から伝送路の理想はツイストペアのシールド線ですが平行電線2芯線等でも原 理的には可能です。

また、反射波を抑制しインピーダンスの整合を取る目的で伝送路の両端に 100Ωの終端抵抗を 挿入する事が理想です。

11-3-3-5 配線方法

RS-485 はマルチドロップの接続が可能です。(マルチドロップとは1本の伝送路上に機器(ノード)を次々と接続する方法です。)

以下に接続の正しい例と悪い例を示します。短い距離ではどの場合も動作しますが、線路が長 くなる時の配線の際に注意して下さい。

また、通信用伝送線を装置に敷設する場合、動力線、高圧線、高周波線等と近接・平行配線と ならないようにして下さい。誤動作の原因となる可能性が有ります。



悪い接続-2

11-3-3-6 基本データフォーマット

:	AD0	AD1	CMD	D0	 Dn	CHKH	CHKL	CR

- AD0 :機器のアドレス・上位 4bit(大文字 0~9)
- AD1 :機器のアドレス・下位 4bit(大文字 0~9)
- CMD :各種コマンド(大文字/小文字に注意)
- D0 :データ〈4bit〉(大文字:0~9、A~F)
- Dn :データ〈4bit〉(大文字:0~9、A~F)
- CHKH :チェックサムの上位 4bit(大文字:0~9、A~F)
- CHKL :チェックサムの下位 4bit(大文字:0~9、A~F)

CR :キャリッジリターン

- ※ チェックサムは AD0~Dn までの排他的論理和(XOR)となります。全てアスキーコード の 16 進法にて変換して下さい。
- ※ ソフトは何回かトライするようなルーチンにすることをお奨めします。

11-3-3-7 コマンド表

{11-3-2-2} RS-232C コマンドと同様になります。

11-3-3-8 通信タイムチャート



 Add02 へ
 : ホストからアドレス 02 番機器へのデータの要求

 Add02_900 応答
 : アドレス 02 番の 900 が返信

送信切り換え :半二重式の通信の為、485 ドライバは送信と受信の切り換えを行っていま す。機器によってはデータ送信後、受信状態に戻すまでのディレータイムが長い物があります。 (本機は約 5ms 後受信に切り換えます。)

他の機器が送信状態を保持している状態でデータを送信すると、バス上2つのドライバが送信 状態となりデータが正しく送受信出来なくなります。

この状態を避ける為、本機はホストの送信データの"CR"を受信した後約 20ms(t1)以上間隔を空けて返信データを送信開始します。

従って、ホスト側はデータ送信後約 20ms(t1)以内にバスを解放する。(受信状態に切り換える) 様にして下さい。

また、900 側はその時の計測制御の状態により更に返信が遅れる事があります。 ホストは自分が送信してから返信データの"CR"を受信受けるまでのタイムアウト(t3)を 1000ms 以上として下さい。

また、他のアドレスの 900 は自分の送信データも受信しています。 自分に関係の無いデータは受信後に受信メモリをクリアしています。 この作業間にホスト側から要求されると 900 は正しく受信出来ません。 この為、900 送信データの"CR"を受信した後約 20ms(t2)間隔を空けて次のデータ要求を行うよ うにして下さい。

				B7	0	0	0	0	1	1	1	1
				B6	0	0	1	1	0	0	1	1
				B5	0	1	0	1	0	1	0	1
B4	B3	B2	B1	/	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	TC7(DLE)	(SP)	0	@	Р	``	р
0	0	0	1	1	TC1(SOH)	DC1	!	1	Α	Q	а	q
0	0	1	0	2	TC2(STX)	DC2	"	2	В	R	b	r
0	0	1	1	3	TC3(ETX)	DC3	#	3	С	S	С	S
0	1	0	0	4	TC4(EOT)	DC4	\$	4	D	Т	d	t
0	1	0	1	5	TC5(ENQ)	TC8(NAK)	%	5	E	U	е	u
0	1	1	0	6	TC6(ACK)	TC9(SYN)	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	BEL	TC10(ETB)	"	7	G	W	g	W
1	0	0	0	8	FE0(BS)	CAN	(8	Н	Х	h	х
1	0	0	1	9	FE1(HT)	EM)	9	I	Y	i	у
1	0	1	0	Α	FE2(LF)	SUB	*	:	J	Z	j	Z
1	0	1	1	В	FE3(VT)	ESC	+	;	K	[k	{
1	1	0	0	С	FE4(FF)	IS4(FS)	,	<	L	N	I	
1	1	0	1	D	FE5(CR)	IS3(GS)	-	=	М]	m	}
1	1	1	0	E	SO	IS2(RS)	•	>	Ν	^	n	_
1	1	1	1	F	SI	IS1(US)	/	?	0	_	0	(del)

11-3-3-9 アスキーコード表

11-4 各種データ

タブレット内の micro SD カード内及び、タブレット内部に、各種データが保存されます。

11-4-1 各種データ説明

micro SD カード内のファイルはいくつかのフォルダで構成されます。 下記記載のフォルダ以外のフォルダは、システムで使用しておりますので、一切変更などは行わないようにして下さい。また以下フォルダであっても、追加,ファイル名の変更などは一切行わないようにして下さい。

また、micro SD カードがタブレットに入っていなかった場合には、Internal Storage / Android / data / heliot900 内部にフォルダが作成されます。

フォルダ / ファイル	内容
Error / errorlog.csv	HELIOT にて発生したエラー情報の csv ファイルとなり
	ます。
GaugeLog / Serial No	測定データファイルは、テスト開始から停止までが1フ
/ YYYYMMDD_xxxx.csv	ァイルとなり、ファイル名は年月日とテスト回数(0000)
	~9999)の連番で、ファイルが作成されます。保存さ
	れるデータは、[DateTime]、[LeakRate]、[InnerPirani]
	を記録します。ファイルはシリアル番号ごとにフォルダ
	分けされます。
Startup / Startuplog.csv	HELIOT を起動した際の感度データ等の csv ファイルと
	なります。

11-4-2 Error Log 記録例

DATE	TIME	ERR.CODE
2015/6/19	17:30	N27u
2015/6/19	17:30	N27u
2015/6/18	15:38	C17u
2015/6/16	14:31	W13t
2015/6/10	16:02	C21u
2015/6/10	16:01	N27u
2015/4/24	14:47	C02u
2015/4/24	14:47	C02u
2015/4/24	14:47	C02u
2015/4/24	14:45	W13t

11-4-3 Gauge Log 記録例

[DateTime]	[LeakRate]	[InnerPirani]
10:42:37	1.00E-12	1.00E+04
10:42:38	1.00E-12	5.01E+03
10:42:38	1.00E-12	5.01E+03
10:42:38	1.00E-12	4.53E+03
10:42:38	1.00E-12	3.98E+03
10:42:38	1.00E-12	3.98E+03
10:42:39	1.00E-12	3.64E+03
10:42:39	1.00E-12	3.20E+03
10:42:39	1.00E-12	3.20E+03
10:42:39	1.00E-12	2.82E+03
10:42:39	1.00E-12	2.57E+03
10:42:40	1.00E-12	2.57E+03
10:42:40	1.00E-12	2.28E+03
10:42:40	1.00E-12	2.00E+03
10:42:40	1.00E-12	2.00E+03
10:42:40	1.00E-12	1.85E+03

11-4-4 Startup Log 記録例

Serial No.	START-UP DATE	TEMP. [°C]	Pumping Down [sec]	TMP Start-up [sec]	Ion Volt [V]	ULTRA Flow	Unit	DATE
5	2015/6/8	24.9	15	108	232.5	1.05E-12	0	2015/6/8
5	2015/6/11	25.6	15	107	229.6	1.09E-12	0	2015/6/11

FINE FLOW	Unit	DATE	GROSS FLOW	Unit	DATE	SNIFFER FLOW	Unit	DATE
8.71E-12	0	2015/6/8	3.02E-10	0	2015/6/8	1.60E-12	0	2014/7/1
9.00E-12	0	2015/6/11	3.12E-10	0	2015/6/11	1.60E-12	0	2014/7/1

11-5 スクリーンショット

キャプチャしたデータは、Internal Storage / Screenshots

/ Screenshot_YYYY-MM-DD-HH-MM-SS のファイル名で保存されます。

11-6 データの取り込み方法

micro SD データの取り込み方法に関しては、2 種類の方法で行うことができます。

11-6-1 micro SD

タブレットのカードスロット内部に入っている micro SD カードをタブレットより取り外します。タブレットの電源を OFF した状態で行って下さい。

micro SD カードを右絵のような変換アダプタに差込、PC にて内部データファイルを参照してください。



11-6-2 USB 通信ケーブル

USB 通信ケーブルを使用し、タブレットと PC を接続することにより、データファイルを取り 込むことができます。

HELIOT 本体とタブレットを無線接続することにより、動作中でもデータの管理が可能となります。



12. 保証に関して

本機は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製品上の不備による故障、あるいは納 品に関する輸送中の事故による損傷の際は、弊社又は弊社特約店までご連絡ください。 尚、製品の性能及び製造上の欠陥に関しては、弊社からの出荷日より1年間の保証を致します。保 証期間に発生した弊社の設計・製造上の不具合による機器故障などに関しましては、無償にて修理 対応をさせて頂きます。但し、保証期間内であっても、納入場所と異なる場所に移設されている場 合には、サービスマン派遣、部品の輸送など対応費として実費請求させて頂く場合があります。ま た保証期間内であっても取扱説明書の記載に反した操作運転方法、操作時の不注意(例えば、テスト 中に突然大気を導入した為に複合分子ポンプが破損してしまったなど)、弊社の承認なく改造を加え た場合、また天災等による事故、および消耗品に関しましては保証外とさせて頂きます。また、仕 様一覧の記載内容から逸脱した範囲につきましては、製品個体差による違いも含めて、保証外とさ せて頂きます。また、製品不具合によって生じた損害については一切を免責されるものとします。 あらかじめご了承ください。

[消耗品一覧](以下の消耗品は1年間の保証対象ではありません)

- ① 各種 O-ring 及びパッキン類
- ② 各種ホース・チューブ
- ③ イオンソース(型式:IS-BA1)
- ④ ピラニ真空計測定子(型式:WP-01)
- ⑤ 複合分子ポンプオイルリザーバー
- ⑥ ロータリーポンプオイル(901W1 用オイル型式:R-2,904W2 用オイル型式:SMR-100)
- ⑦ オイルミストフィルター: 901W1 用
- ⑧ タブレット内蔵用リチウムイオンバッテリ
- ⑨ ベントフィルター
- 11) 空冷ファン及び空冷ファンフィルター
- ① スニッファープローブ先端焼結金属エレメント:スニッファーAS/BS ユニット用
- ① マイクロセパレータ(型式:MS-80):スニッファーBS9/BT9ユニット用
- ③ ダイアフラムポンプ:スニッファーBS9/BT9ユニット用^(※1)
- (4) ダストフィルター:スニッファーBS9 ユニット用
- ① ダストフィルター:スニッファーBT9 ユニット用

(※1)弊社出荷後1年以内であれば、稼働時間10000時間までは保証

[校正リーク値の変化について]

校正リークの管面温度による出力の変化は内蔵センサーにより立上げ感度校正時に自動温 度補正を行います。また時間経過による校正リーク出力値減少分の自動補正も行います。し かし、より正確な測定環境を維持する上では、別途管理計測器として校正リークをご用意の 上、お客様御自身による測定値の確認をして頂くことが必要な場合があります。

ご依頼を頂ければ、オーバーホール時の機器引取りや校正リークのみの引取りで、アルバッ クテクノ株式会社にて校正リーク再校正を行います(有料)。必要に応じ校正証明書などの書 類を発行(有料)させて頂きます。

[保証期間外の修理および消耗品の購入について]

保証期間外の修理および消耗品の購入などは、アルバックテクノ株式会社が担当しております。お客様の身近な拠点にお問い合わせください。



アルバック コンポーネント 汚染証明書

本紙はアルバック製コンポーネントの返却を行なう際の汚染証明書となります。 弊社に貴社保有の機器のお送りいただく前に、本書をご記入の上、作業依頼先又は各担当営業所にご提出願います。 <u>尚、有毒ガス使用品・反応生成物質付着品に付きましては事前に作業依頼先又は各担当営業所までお問合せ願い</u> <u>ます。</u> 商品名 : リークディテクタ 型式 : HELIOT S/N : 用途 : 依頼内容 (返却理由、使用 状況、特記事項 など)

汚染物質(□部の該当箇所にチェックをお願いします。)

□ 上記製品は、有害物質によって汚染されてないことを保証します。 □ 上記製品は、以下の有害物質によって汚染されています。

	汚染物質名(分子式)	特性
1		
2		
3		
4		
5		

株式会社アルバック 行

貴社の窓口となった担当者名

年 月 日

御客禄·会社名	
所属部署	
御担当者	 FD
TEL	
FAX	
E-mail	

※弊社への輸送中に発生した汚染物質による事故につきましては、御客様の責となりますので梱包には充分注意して下さい。また、**汚染物質、及び汚染状況によっては、作業をお断りさせて頂き、御客様に御返却させていただきます。**

株式会社 アルバック処理欄		
MSDS 請求:有/無	受	
	付	
指図番号	印	



ULVAC Components / Certificate of Decontamination

This is a certificate of decontamination for repair and inspection request of ULVAC Components. All material must be certified as decontaminated and this certificate must be submitted to your closest local ULVAC service center or sales office prior to shipment.

Please consult with your closest local ULVAC service center or sales office if our components are used with toxic gases or contaminated with reactive products or substances produced by reaction.

Product model: Model: Serial No.: Application: Remarks:

Contaminant (Check an applicable box.)

I guarantee that above returned item(s) is not contaminated with harmful substances.

Above returned item(s) is contaminated with the following harmful substances.

	Name of contaminant (molecular formula)	Characteristics
1		
2		
3		
4		
5		

To: ULVAC, Inc Attn:

	Date:	/	/	(YYYY/MM/DD)
Your company				
Division				
Contact				
Phone				
Fax				
E-mail				

Please pack returned item(s) carefully before shipment. Any accident occurred during transportation to us caused by contaminant is under your responsibility. It is also to be understood that ULVAC may decline to repair returned item(s) depending on the type of contaminant and degree of contamination, and return it to you.

To be filled in by ULVAC Request for MSDS: Yes/No	Received by	
ULVAC job No.		



CE EC DECLARATION OF CONFORMITY CE

We hereby declare that the following our products conform the essential health and safety requirement of the following directives and standards.

Product	LEAK DETECTOR
Model	HELIOT 901W1/901D2 HELIOT 904W2/904D3/904D4 With sniffer A-unit or B-unit
Manufacturer	ULVAC, Inc. 2500 HAGISONO, CHIGASAKI-SHI, KANAGAWA-KEN, 253-8543 JAPAN
Test standard	Declared for the EU directive LDV: 2014/35/EU EMC: 2004/108/EC to which this declaration relates, is in conformity with the following harmonized standards and/or other normative documents,
	EU Harmonized Standards LVD: EN 61010-1: 2010 EMC: EMS EN 61326-1:2013 EMI CISPR 11:2009 +A1:2010 Group 1 Class A (title and/or number and date at issue of the harmonized standards,
	and/or other normative documents)
Test lab.	LDV: KT LAB CORPORATION EMC: RF Technologies Ltd.

Note: This declaration becomes invalid if technical or operational modifications are introduced without the manufacture's consent.

Signature

:

Kinken Geragin

Date

: 18/JUN/2014

Name

: KIYOKAZU YANAGISAWA

Title

: General Manager of Components Division