## Thermo Recorder TR-7nw シリーズ導入ガイド

株式会社ティアントディ © Copyright T&D Corporation. All rights reserved. 2017.01 16504980020 (第6版) http://www.tandd.co.jp/

#Aww Lag (-120)

1010011-018880125-0-8/6-14844

## TR-7nw シリーズでできること クラウドに自動送信 記録データ自動送信<sup>\*1</sup>

有線 LAN 通信

設定の反映

27.1.

TR-7nw シリーズ



\*1:おんどとり Web Storage への自動送信を使用する場合、有線 LAN によるインターネット接続が可能な環境と、おんどとり Web Storage の利用者 ID の取得が必要です。 また、おんどとり Web Storage 以外のサーバへ自動送信する場合は、T&D Data Server をお使いください。(裏面 TIPS 参照)

おんどとり











# クラウドに自動送信

## ▲ 自動送信の設定をすると、目動的におんこと。 Web Storage の利用規約をご確認いただいたうえで設定をしてください。 自動送信の設定をすると、自動的におんどとり Web Storage に記録データを送信します。

\* 自動送信の設定をされた場合、おんどとり Web Storage の利用規約に同意したものをみなされます。

## ● 動送信の設定をする

自動送信の設定を行うと、記録データを自動的にインターネット上 のおんどとり Web Storage にアップロードすることができます。

自動送信の場合、おんどとり Web Storage に保存可能なデータ数は80,000 個です。 データ数が 80,000 個を超えると古いデータから自動で消去されます。

**1.** イーサネットコネクタに LAN ケーブルを接続します。

DHCP を使用せず IP アドレスを固定して利用する場合は、本体をパソコンに接続し、 "TR-7wf/nw for Windows" から設定を変更する必要があります。具体的な操作方法につい ては、ソフトウェア内のヘルプを参照してください。

**2.** <INTERVAL> ボタンを 2 回押し、 送信間隔を表示します。



3. 数値表示が点滅するまで <INTERVAL> ボタンを長押しします。

**4.** <INTERVAL> ボタンを押すごとに送信間隔が変わります。希望 の送信間隔が表示されるまでボタンを押します。

自動送信を行わない場合は "OFF" を表示させます。 しばらくすると測定値表示に戻り、設定が完了します。

#### 自動送信の間隔と電池寿命の目安

送信間隔が短いほど電池の消耗が激しくなり、電池寿命が短くなります。

送信間隔	1 分	10 分	1 時間	12 時間	
電池寿命	約 10 日	約2ヶ月	約1年	約1年半	

記載している電池寿命は、新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を 保証するものではありません。 自動送信の間隔変更は記録開始後も行うことができます。

## 3 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6

設定を行った本体を実際に使用する場所に設置します。



#### 通信の確認

<REC/STOP>ボタンを押すと、即時におんどとり Web Storage へ記録データを送信します。 送信に成功した場合は、通信が終了(COMマークが消灯)後もWebマークが点灯してい

☆ が点滅:有線LAN 接続に成功し、データの受け渡しをしています。 Web が点灯:インターネットへの接続に成功しています。

Web が点滅:インターネットへの接続に失敗しています。ネットワーク設定を確認してくだ

## (<u>■</u>)記録データを確認する

さい。

自動送信された記録データを確認します。

**1.** パソコン、スマートフォンまたはタブレット端末の Web ブラウ ザからおんどとり Web Storage にアクセスします。

### http://ondotori.webstorage.jp/

- **2.** 画面に従って利用者 ID を取得します。
  - すでに利用者 ID をお持ちの方は次へお進みください。
- 3. 取得した利用者 ID とパスワードを入力し、ログインします。 **4.** [Account] ボタンからアカウント管理画面に移動します。

- 5. [機器登録] 画面で TR-7nw シリーズの登録コードを入力し、登録 を行います。
- 登録コードは製品同梱の登録コードラベルに記載されています。
- **6.** 本体の <REC/STOP> ボタンを押す、または自動送信が行われて しばらくすると、追加した TR-7nw シリーズと測定値が [現在値] タブに表示されます。

HOME	74-k	_			ログアウト
LoginD: these	OP Settings Acco	unt	=	10.21 MB 6	町日中/20.00 )
現在値	28	データファイル[TRX]	記録データファイル[TRZ]	現在値ファイル	DOML]
表示グループ:全表示(	fefault) 💌 【表示グルー	プ設定] 現在表示している表示	ヴループをデフォルトに設定		
表示グループ: 全表示 () 段標価編	default) • 表示ジルー グループ名称	1歳定] 【現在表示している表示 子確論時	ヴループをデフォルトに設定」 現在価価機		

#### 測定値が表示されない場合

- ・本体の液晶画面に REC が点灯していることを確認してください。記録中でない場合、記録 データは送信されません
- 本体の <REC/STOP> ボタンを押し、ボタン操作でのデータ送信を試してみてください。 通信の確認を参照し、本体が通信可能な状態か確認してください。

#### 測定値が更新されない場合

記録間隔が自動送信の間隔より短くなるよう設定してください。送信間隔より記録間隔が長 い場合は、次の測定値が記録されるまで同じ値を表示します。

#### 登録コードがわからない場合

登録コードは、TR-7nw シリーズをパソコンに接続し、ソフトウェアで確認することもできま す。詳しくは裏面のパソコンで直接通信)をご覧ください。

### Web ブラウザ以外での閲覧

おんどとり Web Storage に送信された記録データは、Web ブラウザ だけでなく T&D Thermo や T&D Graph から閲覧することもできます。

詳しくは裏面の Tips T&D Thermo、Tips T&D Graph をご覧ください。

## 自動送信した記録データの保存

自動送信した記録データは、T&D Graphからおんどとり Web Storage にアクセスし、パソコンに保存することができます。

詳しくは裏面の Tips T&D Graph をご覧ください。

## 312 設定を変更する

おんどとり Web Storage では、次の設定を変更することができます。 機器情報:機器名称、グループ名称、記録間隔、記録モード、自動 送信間隔、チャンネル名称

**警報設定:**下限値、上限値、センサ警報、判定時間



変更後の設定は、本体とおんどとり Web Storage が通信を行ったときに反映さ れます。すぐに設定を反映したい場合は、設定後に本体の <REC/STOP> ボタ ンを押してください。



TR-7wf/nw for Windows を使用して機器の設定、記録データの吸い 上げを行います。吸い上げた記録データは "T&D Graph" でグラフ 表示・解析することができます。

本体をパソコンに接続するために USB 通信ケーブル (別売) をご用意ください。

#### TR-7wf/nw for Windows の主な機能

·記録開始/停止設定

・機器名称、グループ名、チャン ネル名称設定

 
 ・自動送信間隔設定
 ・ネットワーク設定

・記録データ吸い上げ、保存

(固定 IP アドレスの設定など) ・警報設定

## STEP 1 設定する

**1.** 弊社ウェブサイトから TR-7wf/nw for Windows をダウンロード し、インストールします。

### ソフトウェアのダウンロード URL:

http://www.tandd.co.jp/support/download/

**2.** TR-7wf/nw for Windows を起動し、USB 通信ケーブルで本体を パソコンに接続します。

And the second sec		
別売 USB 通信ケーブル (US-15C)	Bits         Annether           P <sup>2</sup> School         School           School         School         School	E 4996 E 693 F10 293 - 447

TR-7wf/nw for Windows の具体的な操作方法についてはソフトウェア内のヘルプを参 照してください。

3. 設定完了後、本体を測定場所に設置します。

## 2 記録データを吸い上げる

- **1.** TR-7wf/nw for Windows を起動し、USB 通信ケーブルで本体を パソコンに接続します。
- 2. [記録データ吸い上げタブ]から記録データの吸い上げを行い ます。

## 3 記録データをグラフ表示する

**1.**弊社WebサイトからT&D Graphをダウンロードし、インストー ルします。

ソフトウェアのダウンロード URL:

#### http://www.tandd.co.jp/support/download/

**2.** T&D Graph を起動し、閲覧したい記録データを開きます。



ナベアの提供にないー	
9へての操作において、 ることを指します。	"長押し"とはボタンを約2秒間押し続け
<power> ボタン</power>	ch.1 THED THED THED THED THERAL DEFLAY INTERVAL RECISTOP
電源 ON/OFF	<power> ボタンを長押しする(記録中の電源 OFF は不可)</power>
記録開始 / 停止 記録問隔(Pac) /	<rec stop=""> ボタンを長押しする <interval> ボタンを押す</interval></rec>
送信間隔(Upload.)表示	ボタンを押すごとに、記録間隔と送信間隔を切り替えて表示。間隔表示中に <interval> ボタン 2 秒以上押すと間隔の変更が可能。(記録中に記録間隔の変更は不可)</interval>
おんどとり Web Storage と通信 (記録データの送信・設定の反映)	<rec stop=""> ボタンを押す</rec>
表示形式の切り替え	<display>ボタンを押す ボタンを押すごとに、交互表示と固定表示を切り替えて表 示。固定表示中に <display> ボタンを押すと固定チャン ネルの変更が可能。</display></display>
前回通信時の本体の IP アドレス を表示	<power>ボタンと <display>ボタンを同時に長押しする 例) IP アドレスが 11.22.33.44 の場合 11→22→33→44と2秒ずつ4回に分けて表示されます。 DHCP 使用時で、IP アドレスの取得に失敗した場合 →→と表示されます。</display></power>
	電池をセットしておくと停電した場合
LINK LINK LINK Hub などのネットワーク * LINK は、本機・Hub 共に通信	<ul> <li>・外部電源使用時の注意事項</li> <li>PoE または USB 電源使用時は、本体の発熱により TR-71nw の内蔵センサは値が上昇するため、外付けセンサをご使用ください。また、センサを TR-7nw シリーズの近くに設置した場合、本体の発熱の影響を受ける可能性があります。</li> <li>・機器との通信時に緑色で点滅します。</li> <li>*時以外は点灯しません。</li> </ul>
LINK LINK Hub などのネットワーク * LINK は、本機・Hub 共に通信	も記録を継続することができます。 ・外部電源使用時の注意事項 PoE または USB 電源使用時は、本体の発熱によりTR-71nwの内蔵センサは値が上昇するため、外付けセンサをご使用ください。また、センサをTR-7nwシリーズの近くに設置した場合、本体の発熱の影響を受ける可能性があります。 ク機器との通信時に緑色で点滅します。 3時以外は点灯しません。





http://ondotori.webstorage.jp/

#### ps T&D Graph

iraph は、記録データの保存場所を意識することなくグラフ表示す :ができるソフトウェアです。記録データがパソコン上にある場合 おんどとり Web Storage 上にある場合でも、複数ファイルにまた :記録データでも、機器名や期間を指定するだけで一つのグラフに ることができます。また、表示した状態をそのまま保存すること ます。



トウェアのダウンロード URL: //www.tandd.co.jp/support/download/



### T&D Thermo

hermo は、お手持ちのモバイル端末からおんどとり Web Storage にアクセスできるアプリです。おんどとり Web Storage 上に自動 れた記録データを閲覧したり、各種設定を変更したりできます。





lは Google Play ストアまたは App Store で "T&D Thermo" と検索 ンストールしてください。



### **T&D Data Server**

ata Server は、TR-7wf/nw シリーズの記録データを受信し、保存 とができるパソコン用ソフトウェアです。

とり Web Storage を利用せずに記録データの自動送信を行う場 &D Data Server をお使いください。

トウェアのダウンロード URL: //www.tandd.co.jp/support/download/

## **全**困ったとき・詳細情報は

サポート情報は弊社 Web サイトに記載されています。下記の URL から アクセスしてください。

ティアンドデイ オンラインサポート http://www.tandd.co.jp/support/ よくある質問 http://www.tandd.co.jp/m/smartdevice/faq/7wf/

		TR-71nw	TF	R-72nw	TR-7	72nw-H
測定チャンネル		温度 2ch (内蔵 1ch, 外付 け 2ch より選択)	温度 1ch,湿度 1ch (外 n,外付 り選択)		温度 1ch, 湿度 1ch(外付け)	
セン	ンサ	サーミスタ	サーミス タ	高分子膜抵抗 式	白金測温抵抗 体	静電容量式
測	内蔵センサ	-10 ~ 60°C (*1)	_	_	_	_
定範囲	外付けセンサ	-40 ~ 110℃ (付属センサ) -60 ~ 155℃ (オプションセ ンサ:フッ素樹 脂被覆タイプ)	0 ~ 55℃	10 ~ 95%RH	-30 ∼ 80°C	0 ~ 99%RH
精度		平均± 0.3℃ [-20 ~ 80℃] 平均± 0.5℃ [-40 ~ -20℃ / 80 ~ 110℃]	± 0.5°C	± 5%RH [25℃, 50%RH において]	± 0.3℃ [0~50℃] ± 0.5℃ [その他]	± 2.5%RH [25℃10~85%RH] ± 4.0%RH [25℃0~10%RH] 85~99%RH] 25℃以外は上記精度に ± 0.1%RH/℃を加算 [0℃~80℃] 湿度ヒステリシス ± 1.5%RH 以下 (*2)
測	定分解能	0.1℃	<b>0.1</b> ℃	1%RH	0.1℃	0.1%RH
応智	<b>答性</b>	熱時定数: 90% 応答:約7分 約75秒 90% 応答: 約190秒		:約7分	90% 応答: 約 7 分	90% 応答: 約 20 秒
デー	- 夕記録容量	8,000 個× 2ch				
記釒	录間隔	1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分(15 通り から選択)				
記釒	录モード	エンドレス(記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量がいっぱいになると記録を停止)				
自重	助送信間隔	OFF(送信なし), 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 分, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 時間(15 通りから選択)				
通 フ :	言インター ェース	有線 LAN 通信 100BASE-TX/10BASE-T(RJ45 コネクタ) プロトコル:HTTP(*3), DHCP, DNS USB 通信(*4) USB 2.0(Mini-B コネクタ)				
電》	亰(*5)	電池 : 単 3 アルカリ電池× 2(ニッケル水素電池も使用可能) 外部電源 : USB バスパワー(5V 200mA), AC アダプタ (AD-05A2), PoE IEEE 802.3af				
電注	也寿命(*6)	有線 LAN 使用時:約 10 日間~ 1 年半(*7) 有線 LAN 未使用時:約 1 年半				
本位	本寸法	H 58 mm $ imes$ W 7	8 mm $ imes$ D :	26 mm		
質量	Ē	約 55 g				
本位	本動作環境	温度:-10 ~ 60℃(*8),湿度:90%RH 以下(結露しないこと)				
ソフ	フトウェア	TR-7wf/nw for Windows / T&D Graph / T&D Data Server / T&D Thermo				
対ル	ቴ OS (*9)	TR-7wf/nw for Windows / T&D Graph / T&D Data Server(PC 用) Microsoft Windows 10 32 / 64 bit 日本語 Microsoft Windows 8 32 / 64 bit 日本語 Microsoft Windows 7 32 / 64 bit 日本語 Microsoft Windows Vista 32 bit(SP1 以降)日本語				
	T&D Thermo(スマートフォン・タブレット用)   Android OS, iOS(対応機種・OS バージョンは弊社 Web サイトでご確認< ださい)					サイトでご確認く
1: 自動送信の頻度により、内蔵センサの測定値が 0.3℃ほど高くなることがあります。 外部電源使用時は本体が発熱し、内蔵センサの測定値が大幅に上昇します。外付けセンサで測						
2: 高温高湿の環境(50℃ 75%、60℃ 50%、70℃ 35%、80℃ 25% 以上)で使用する場合、センサのヒステリシスが大きくなり± 1.5%RH 以上ずれることがあります。初期の状態に戻るまでに						

日数を要する場合があります。

\*3: HTTP クライアント機能です。プロキシ経由での送信にも対応しています。

\*4:オプションで USB Mini-B 通信ケーブル(US-15C)も購入できます。 \*5: 外部電源使用中は本体温度が上昇します。

製品仕様

\*6: 電池寿命は通信回数、LAN環境、周辺温度、記録間隔、電池性能などにより異なります。本説明は、 新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。 \*7: 自動送信間隔が1分の場合、電池寿命は約10日、1時間の場合は約1年、12時間以上の場合

は約1年半となります。

\*8:外部電源使用時は-10~45℃となります。

\*9: インストール時 Administrator (パソコンの管理者)の権限が必要です。

上記仕様は予告なく変更することがあります。