

051314 008657

ローカル直接接続

カメラをネットワーク経由ではなく、直接スマートフォンとWi-Fi接続することができます。

①カメラを起動し、「Please configure camere by app hotspot or scanning code」という音声が流れることを確認してください。 もし音声が流れない場合は、リセットボタンを5秒以上長押ししてリセットし、音声が流れるまでしばらく待ってください。(約30秒)

all au 🗢

②アプリを開いて、ログイン前の画面で左下の 「ローカル直接接続」をタップしてください。



⑤以下の画面が表示されたら、「OK」→「設定 へ」をタップしてください。



⑦以下の画面で「次へ」をタップしてください。カ メラを検索中の画面が表示されます。次の画 面に移行しない場合は、端末とカメラを近づ けてください。



③以下の画面が表示されたら、右上の+ボタン をタップしてください。

13:58

YCC365 Plus





⑥端末の設定画面に移ります。端末のWi-Fi設定は、接続したいカメラのアドレスと同じものを選択してください。



※Wi-Fi接続が完了したら、 アプリ画面に戻ってください。

⑧デバイスのアカウントとパスワード入力画面 が表示されます。以下の初期アカウントを入 力して「次へ」をタップしてください。



⑨以下の画面が表示されれば接続完了です。





アプリの設定が正常に完了しなかったり、アプリの動作が正常でない場合は、アプリへの位置情報・写真・マイク・ カメラ等のアクセス許可がされているか確認してください。

(051314)(008657)

SDカードに録画する方法

①アプリ画面上の設定ボタンをタップし、 設定画面を開いてください。



④「録画モード」を指定してください。

all au 🗟 50% 🔳 all au 🗢 50% 🔳 10:0 保存 保存 クラウド管理 保存データ削除 SDカード管理 SDカード SDカード 0 SDカード容量 使用消0.00%, 33 SDカード容量 しない 録画モード 营税经历 : 警察经济 SDカードフォーマット 連続録画

②保存設定の録画再生を[SDカード]に 設定してください。

	BLAC.	
2010 BOE		
動体検知		
音声模知		
採知測定の感度		>
検出エリア		>
通知設定		>
保存設定		
保存		>
録画再生		SDカード 🕽
ネットワーク設定		

③保存設定の「保存」画面を開き、「SDカードフォーマット」を 行ってください。

< 設定		ati ou 🗢	9:59 50%
通知設定		۲.	保存
動体線知		クラウド管理	
		クラウドサービス	期限切れ
音声模划		保存データ削除	
採知測定の感度	>	SDカード管理	
検出エリア	>	SDカード	使用可
通知設定	> (SDカード容量	
保存設定		使用满0.00%, 残り 100	N
保存	>	録画モード	警察球面
録画再生	SDカード >	SDカードフォーマ	79 F
ネットワーク設定			

しない	録画保存されません。
警報録画	動体検知・音声検知されたときのみ録画します。 ※動体検知および音声検知をONにする必要があります。
連続録画	警報の有無にかかわらず連続で録画します。

自動録画で丸1日録画し続けた場合、解像度SDで約1.2GB、 解像度HDで約5.4GBの容量が必要です。(あくまで参考値です)

⑤下図のボタンをタップすると、、下に録画タイムラインが表示 されます。スライドさせて任意の時間の録画記録を確認する ことができます。



※録画された画像は約10分毎にSDカードに蓄積されます。過去10分未 満の記録はSDカードに保存されない可能性があります。 ※録画容量を超えると古いデータから上書きされていきます。 ※SDカード利用に伴うデータの損失や動作障害などの損害については弊 社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

推奨microSD: Class10 32GB



お客様相談窓口