【注意事項】

レンジでゆたぽん すみっコぐらし ゆたんぽタイプ 温かさ7時間 ふわふわカバー付

1セット

【加熱にあたっての注意】

・レンジ出力および加熱時間を必ず守って使用してください。

※加熱しすぎると中袋が破れ、高温の中身が漏れ出たり飛び散ったりしてやけどの恐れがあります。

・加熱中、本体がふくれたり、中袋が破れて赤いジェルが出てきた場合は、すぐに電子レンジのスイッチを切り、十分に時間をおいて、冷ましてから電子レンジの扉を開けてください。

・本体が温かい時に再加熱する場合は、温かさを確認しながら10～20秒ずつ加熱してください。

・自動モード(オート加熱、おまかせ加熱など)は使用しないでください。過剰加熱になる恐れがあります。

・長期間の使用や使用状況により、袋の強度が低下する可能性がありますので、本体に亀裂、破れなど異常が見られた場合は、廃棄し、新しい商品にお取り替えください。

・表示通り加熱しても、本体表面が部分的に高温になる場合がありますので、電子レンジから取り出す時には注意してください。

・カバーに入れたまま電子レンジで加熱しないでください。

・子供だけで加熱、取り出しをさせないでください。

【使用上の注意】

(1)用途以外には使用しないでください。

(2)やけどを防止するため、以下の点にご注意ください。

・長時間同じ部位にあてないようにしてください。低温やけどの恐れがあります。なお、自覚症状をともなわないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。

・必ず専用カバーに入れて使用してください。

・肌の弱い方、皮フに異常のある部位や熱を帯びている部位には使用しないでください。

・乳児やペット、泥酔時には使用しないでください。幼児や身体のご不自由な方などがご使用になる場合は、まわりの方が十分にご注意ください。

・熱いと感じたら、ただちに使用を中止してください。糖尿病等で血行障害のある方は、熱さを感じにくいことがありますので特にご注意ください。

(3)医療機器ではありません。治療目的で使用しないでください。

(4)落としたりぶつけたりしないでください。

(5)食べられません。

(6)万一、破れて中身がシーツ等についた場合はすぐに水洗いしてください。

(7)保冷用ではありません。冷凍・冷蔵しないでください。

(8)電子レンジ以外での加熱はできません。