テ゛シ゛タル照度計 外部センサー付き
JS823
取扱説明書

1. 特徴

ワイドレンジ測定

正確な測定

データホールド

最大/最小測定

相対機能

ルクス/Fc選択可能（1Fc-10.76ルクス）

3つの測定範囲

2. 操作方法

(1) 9V電池を正しく取り付け、センサー保護カバーを外し、ON/OFFボタンを押して測定します。

(2) Lux/Fc選択： Lux/Fcボタンで測定単位を変更します。

(3) 測定レンジ選択 レンジボタンを押して測定レンジを選択します：

第1レンジ 0～2000ルクス（読み取り値X1）；

第2レンジ：2000～20000ルクス（読み取りX10）；

第3レンジ：20000 100000ルクス（読み取りX100）；測定が範囲外の場合、OL表示が表示されます。

(4）最大/最小機能： MAX MINボタン、LCD表示MAX HOLD表示と最大読書、最小読書のためにもう一度MAX MINボタンを押して、LCD表示MAX HOLDと読書をロックし、もう一度押すと、通常の測定モードに戻ります。

(5) データホールド： 通常モード中にHOLDボタンを押すことにより、いつでも表示をホールドすることができます。

(6) 相対比較機能： RELボタンを押すと相対比較機能に入り、メイン表示は現在の測定値、平均測定値はその下に表示されます。

(7)電池アイコンが表示されたら(低い電池の徴候)不正確さを防ぐために電池を取り替えて下さい

(8）電源オフ： 単位は 5 分で自動的に消えます、単位を直接消すためにオン/オフ ボタンを押して下さい。

3. 仕様

測定範囲:1 ～ 100,000Lux

サンプリングレート:1.5回/秒

測定反復性:±2

精度: <3%rgd±0.5%f.s

10000 Lux未満の場合+(4%rgd±10dgts)

(色温度2856Kの標準白熱灯で校正)

電源:9Vバッテリー

動作条件:0°C-50°C;

80%RH(結露しないこと)

保管条件:-10°C-50°C;

≤70%RH(結露しないこと)

4. 図の説明

(1) LCD

(2) ON/OFFボタン

(3) 相対機能ボタン

(4) データホールドボタン

(5) ルクス/Fc切替ボタン

(6) 最大/最小機能ボタン

(7) レンジ切替ボタン

(8) 接続リード線

(9) センサー保護カバー