

傾斜木棚セット (W90cm・W120cm) 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)


TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

完成例 ※什器は別売です。



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
ご用意ください。



※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

<p>① 木棚 × 1枚</p> <p>W90cm または W120cm ※商品によって異なります。</p>	<p>② ステンレスこぼれ止め × 1本</p> <p>W90cm または W120cm ※商品によって異なります。</p>	<p>③ ビス</p> <p>W90cm × 6本 (予備1含む) W120cm × 6本</p>		
<p>④ 傾斜木棚 ブラケット(左) (別梱包) × 1個</p> <p>※商品によって形が異なります。</p>	<p>⑤ 傾斜木棚 ブラケット(右) (別梱包) × 1個</p> <p>※商品によって形が異なります。</p>	<p>⑥ ブラケット ダボ (別梱包) × 2本</p>	<p>⑦ ダボネジ (別梱包) × 2本</p>	<p>⑧ ばね座金 (別梱包) × 2個</p>

組み立て方

1 木棚にこぼれ止めを取り付けます。

③ ビス W90cm × 3
W120cm × 4 (+)ドライバーを使用します。

注意
① 誘導穴はありませんので、必ずキリなどで先に下穴を開けてからビス③を取り付けてください。

表面

端からダボ穴までの距離が長い方が手前になります。

2 ブラケットにダボを取り付けます。

⑧ ばね座金 × 2
(+)ドライバーを使用します。

3 木棚にブラケットを取り付けます。

- ③ ビス × 2
- (+)ドライバーを使用します。

表面

後側のダボ穴は使用しません。

注意
① 誘導穴はありませんので、必ずキリなどで先に下穴を開けてからビス③を取り付けてください。

4 ブラケットの傾斜を変更する場合

傾斜木棚ブラケットは水平・15°・30°のいずれかに変更できます。

※傾斜角度45°、60°はご利用いただけません。

《角度調整の方法》

① オスねじを指で押さえ、メスねじを左に回し、取りはずしてください。

② 本体に刻印された「丸印」のいずれかと、「三角印」を合わせて、ご使用の角度に調整してください。(刻印は15°ずつ。)

③ オスねじを指で押さえ、メスねじを再び取り付けて右に回し、しっかり締め込んでください。

ブラケットを調整した後、什器のスリット柱に取り付けてください。最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。