

1. 収納ボックスの組立方法

※必要工具: プラスドライバー No.2、スパナ 22mm

- ① コードブッシュから固定ナットを外し、収納ボックスの外側より穴にはめ、スパナ 22mmを使用して、固定ナットで固定する。
- ② 取付ネジ(M4×8)をゆるめて、取付プレートを外し、両面テープを用いて、データロガー(別売)を取付プレートに固定する。
- ③ 取付プレートを取付ネジ(M4×8)を用いて収納ボックスに固定する。

