

3. ロガーボックスセットの設置方法

※必要工具: プラスドライバー No.2、スパナ 13mm

- ① 固定ネジ(M4×10:2個)を外して、設置固定金具をシェルター本体から分離する。
- ② 収納ボックス取付板をシェルター本体と設置固定金具との間に挟んで固定ネジ(M4×10:2個)で組み付ける。
- ③ 支柱に設置固定金具を当てた状態でUボルトと平座金、バネ座金、M8ナットを使って設置固定する。
- ④ センサーのコード先端のコネクターをコードブッシュから収納ボックス内に配線する。

