

ご使用のエアガンにフィルターを取付方法

- ① エアガンの先端ノズルのネジ径が、G1/8である事を確認します。

注意：G1/8以外は取付けできません。

- ② 先端のノズルをエアガン本体より取り外します。



- ③ ノズルと本体の間にフィルター(アダプタ付き)を入れて組み立てます。



- ④ ネジを締め、組立完了

